






CASIO







- ◆本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点 や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ●本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、 個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- ●本書使用による損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

はじめに

本書はこれからBASICプログラムを始めようとする方にも、すでにBASICを知っていて、すぐにPB-110をフル活用しようとする方にも、わかりやすく説明しています。特に、これから始めようとする方にとって、よりわかりやすく、楽しみながらBASICの勉強にも役立つよう楽しいゲームを中心に書かれています。

まずは難しいことは抜きにして、ゲームを楽しみながらBASICプログラムとはどういうものか、どのように組み立てられているかを覚えてください。BASICで使われる各命令は、少しづつ、順に覚えていけば簡単なものです。

最初からあせらずに、ゆっくりとお楽しみください。

本書は次のような7章より構成されております。

第1章 覚えておこう本体構成と使い方

第2章 PB-110を動かそう

第3章 BASICプログラムとは

第4章 実践プログラム

第5章 コマンド・リファレンス

第6章 PB-110活用編

第7章 ライブラリー

BASICプログラムを初めて習う方は第1章から順にお読みになり、プログラムの基本をしっかりと覚えてください。特に第3章、第4章ではプログラムの流れにそって説明しております。

すでにBASICを知っている方は第1章、第2章で基本的な操作を覚えた後は、第5章のコマンドリファレンスを読みながら、PB-110の特長をつかんでください。

なお、すぐにプログラムを入力して使いたい方は第4章、第7章のプログラム 例をお使いになったり、第6章を参考にPB-100シリーズのプログラムを使ってみてください。

では、この本を参考にしてPB-110を有効にお使いください。

ご使用の前に

この計算機は、カシオの高度な電子技術と品質管理のもとで、厳重な検査工程 を経て、皆様のお手もとに届けられています。

本機を末ながくご愛用いただくために、次の点にご留意のうえ、お取り扱いください。

■ご使用上の注意

- ●計算機は精密な電子部品で構成されていますので、絶対に分解しないでください。また、投げたり落したり等のショックや、急激な温度変化を与えないでください。特に、高温の所、湿気やホコリの多い所に放置したり保管することはしないでください。なお、温度が低いときは表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなることがありますが、通常の温度になると正常にもどります。
- ●アダプター差し込み口には、FA-3およびFP-12またはFP-12S以外は接続しないでください。
- ●計算機の演算中は"-″を表示し、この間のキー操作は一部キーを除いて無効ですから、常に表示を確認しながら、確実にキーを押してください。
- ●ブザーを鳴らしたときに表示が薄くなることがありますが、故障ではありません。なお、あまり表示が薄いときは、早めに電池を交換してください。
- ●電池は、使わない場合でも2年に1度は交換してください。 特に消耗ずみの電池を放置しておきますと、液もれをおこし、故障等の原因 になりますので、計算機内には絶対に残しておかないでください。
- ●アダプター差し込み口のキャップは、本体のみで使用する場合には必ずつけて、むやみに接点には触れないでください。
- ●本体が強度の静電気をおびますと、メモリー内容が変化したり、キー操作ができなくなることがあります。このような場合には、一旦電池をはずし、もう一度入れなおしてください。
- ●オプションとの接続は本体の電源スイッチをOFFにしてから行なってくだ さい。
- ●計算機のお手入れは、シンナー・ベンジン等の揮発性液体をさけ、「乾いた柔らかい布」あるいは、「中性洗剤液に浸し固くしぼった布」でおふきください。
- ●プログラム実行中または演算中には、電源スイッチを切らないでください。
- ●本機は高精密機器のため、プログラム実行中に強い振動や衝撃を与えますと、 プログラム実行が停止したり、メモリーの内容が変化する場合がありますの でご注意ください。

■保証・アフターサービス

- ●保証は、別紙の保証書の内容によりますので、よくお読みのうえ、記入事項を確認して、大切に保管してください。
- 万一故障したときは **●お買い上げ店 ②カシオ計算機サービスセンター** のうち、ご都合のよい所へ、必ず保証書をそえて、ご持参またはご郵送ください。この場合、故障内容を具体的にお知らせください。
- ●修理依頼される前には、この説明書をもう一度お読みになると共に、電源の 状態および、プログラムミス、操作ミスがないかをよくお調べください。
- ●ご不明の点やご質問、お問い合わせ等は、171ページのカシオ計算機へ直接ご 連絡ください。

目 次

第	【章 覚えておこう本体構成と使い方	1
1 - 1	各部の名称とそのはたらき	2
1 - 2	電源について	8
	電池交換の仕方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	オートパワーオフ	
1 - 3	増設RAMパックについて	10
	RAMパックの取り付け方	
	メモリーの増設	11
1 - 4	計算の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	計算の優先順位	12
	入出力桁数と演算桁数	13
第	2章 PB-110を動かそう	15
2 - 1	とにかくさわってみよう	16
2 - 2	データバンクはとても便利	20
2 - 3	まず始めに基本計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
2 - 4	関数計算もおてのもの	23
第	B章 BASICプログラムとは	29
3-1	プログラムとは?	30
3-2	プログラムの入力	
3-3	プログラムの実行・・・・・・	
3-4	デバッグ(まちがいを直す)	
3-5	変数とは	
3-6	プログラムエリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3 - 7	ステップ数のかぞえ方	45

第4章 実践プログラム	47
4-1 数 当てゲーム INPUT、PRINT、IF~THEN、GOTO、END、INT、RAN# マルチステートメント、代入文	48
4-2 モグラたたきゲーム····································	56
4-3 宝物を取り返せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
4-4 あっち向いてホイノゲーム·······CLEAR、DEFM、READ、DATA、RESTORE	70
4-5 その他の命令および関数・・・・・ MODE、SET、LEN	81
第5章 コマンド・リファレンス	85
NEW(ALL)	87
PASS	
SAVE(ALL)	300
LOAD(ALL)	
VERIFY	
CLEAR	
END	
STOP	
REM	
INPUT	

国 次

KEY\$96
PRINT97
CSR98
GOTO99
ON~GOTO100
IF~THEN101
FOR•NEXT102
GOSUB103
RETURN103
ON~GOSUB104
DATA105
READ106
RESTORE107
PUT108
GET108
BEEP109
DEFM110
MODE111
SET112
LEN113
MID\$114
VAL115
STR\$115
SIN, COS, TAN116
ASN, ACS, ATN116
LOG, LN117
EXP117
SQR117

ABS	次
INT	118
FRAC RND RAN# DEG DMS\$	118
RND:	
RND:	119
RAN# DEG: DMS\$	119
DEG DMS\$	
DMS\$	
データバンク田コマンド	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
NEW#	
LIST#	
SAVE#	
LOAD#	
READ#	
RESTORE#	
WRITE#	127
第6章 PB-110を活用しよう	129
6-1 楽しいサブルーチン集	130
6-2 PB-100のプログラムを使う	
6-3 あると便利なオプション	141
第7章 ライブラリー	149
	ALI, EC.
7-1 カーレース···································	
7-2 スロットマシン····································	

目 次

カシオサービスセンター


	要塞を守れ	
7 - 5	並びかえゲーム	158
7 - 6	陸上競技 ······	160
- 类-	末資料	
T)	个 具行	
エラ-	- メッセージー覧表	164
キャラ	ラクター表	165
フロ-	ーチャートの主な記号	166
	変数表	
規料	各	1 <mark>6</mark> 9
コマン	ンド索引	170

第 章

覚えておこう本体構成 と使い方

今迄にコンピュータに触れたことのない方も、もうすでに コンピュータに慣れた方も、まずこの章はよくお読みくだ さい。本機の本体構成や使い方を覚えていただくのが、早 く使いこなすコツです。

1-1 各部の名称とそのはたらき



普通の電卓に比べて、たくさんのキーや差し込み口があります。これだけキーがたくさんあると、どのキーを何に使うのかと迷われるかもしれません。この迷いを取り除くために、これから各々のキーや差し込み口などを説明します。

●電源スイッチ

スライド式のスイッチで、右にスライドすると電源が入り、左にスライドさせると電源が切れます。

●シフトキー(赤色の⑤キー)

パネル上に赤色で書かれているワンキーコマンドや記号を表示させるときに押します。一度押しますとシフトインモードとなり "⑤"が点灯します。続けて押すとシフトインモードが解除され、"⑤"が消えます。

(本書ではアルファベットキーの⑤と区別するために、以後圏と書きます)

●置数キー・小数点キー、計算命令キー、エクセキュートキー

このキーの配列をよく見てください。普通の電卓と同じ配列をしていますね。この部分はちょうど四則計算(加減乗除)をするときに使いますが、少し異なる点があります。それは図(カケル)と (ワル)のキーがちがっていることと、図(イコール)キーがなく、図(エクセキュート)というキーがあります。これはコンピュータの言葉では×は*(アスタリスク)を、÷はノ(スラッシュ)を使い、■キのかわりに図キーで答えを求めます。

789*

456-

123+

例えば、普通の電卓で 12 × 4 ÷ 3 + 7 - 5 = と操作するところを、本機では、12 × 4 ≥ 3 + 7 - 5 図 と操作します。
これで 本機を並通の電卓がわりに使うこともできます

これで、本機を普通の電卓がわりに使うこともできます。 なお、圏キーに続けて押しますと、②~②キーはP0 ~ P9 のプログラムエリア指定の役目をし、 \odot キーはべき乗 計算($x^y \rightarrow x \uparrow y$)の、+ ・ $x \nearrow$ キーは大小比較記号(\ge 、 \le 、>、<)を表示します。

P7 P8 P9 →
P4 P5 P6 ≤
P1 P2 P3 ≥
P0 † EXE

●アルファベットキー、スペースキー

QWERTYUIOP


ASDFGHJKL,

ZXCVBNMSPC=E

このキーが本機の特長で、タイプライターのようにアルファベット26文字と、スペースキー(PPC)が並んでいます。このキーを使って命令を与えたり、プログラムを書き込んだりします。また、A~Zまでの26文字のキーはそれぞれがメモリー(記憶するところ)の役をします。


なお、**A**~**Z**のキーには別の役割があり、**m**キーに続けて押すと記号や BASICのコマンドを表示します。

例) SHITA→GOSUB、SHITU→?



拡張モードでの働き

拡張モードで圏キーに続けて押したときの働き



拡張モードを解除して、アルファベット大文字に戻すには、もう一度 III します。

このように、アルファベットキーはいくつもの顔を持っていますので、よく覚えておいてください。

●イコールキー(目)

このキーは計算の答を求めるためのキーではなく、代入文(55ページ参照)やIF文(51ページ参照)での判断のために使います。

なお、■キーに続いて押しますと、キ(等しくない)の記号が表示されます。

●指数部置数キー・パイキー(盃)

このキーは直接押すと指数部置数キーとなり、指数部(10の何乗)を置数する前に押します。例えば1.23×10⁴の場合は①・②③ E ④と押します。 指数部が負の場合は、このキーに続いて■キーを押します。7.41×10⁻⁰は ②・④① E ■ ⑤ と押します。

Mmキーに続いて押しますとπ(パイ……円周率)を表示します。

●アンサーキー(ANS)

このキーは圏キーに続けて押しますと直前に行なわれた計算の答を覚えているキーで、マニュアル計算とプログラム計算で行なわれた計算の答を表示します。

●モードキー(MODE)

このキーは計算機の状態や角度単位を指定するするときに、**○**回~ **回** のキーと組み合わせて使います。

- [™]EXT″を表示し、拡張モードとなり、英小文字・特殊記号が使えます。再び押すと拡張モードを解除します。
- ■□······ *RUN″を表示し、マニュアル計算およびプログラム計算が行なえます。
- ™ WRT″を表示し、プログラムの書き込みおよびチェック、編集が 行なえます。
- **∞**2····· *TR″を表示し、実行トレースが行なえます。(詳しくは41ページ)
- TR″を表示している場合は"TR″が消え、実行トレース機能が解除されます。
- ■⑤······*RAD″を表示し、角度の単位を〈ラジアン〉に指定します。
- ■⑤……、GRA″を表示し、角度の単位を〈グレード〉に指定します。
- ■□□······*PRT″を表示し、プリンタ接続時はプリント出力をすることができます。
- ■■□…… "PRT"が表示している場合は"PRT"が消え、プリント出力が解除 されます。

●メモキー(MEMO)

データバンクを使うときに押します。RUNモード(回回と押す)やメモインモード(回回と押す)で直接押して順番に呼び戻すか、文字を指定した後に押して呼び戻すときに使います。

●カーソルキー(毎)

このキーは表示されている文字を訂正するときに便利なキーで、カーソル(表示窓で点滅している"_"のことです)を左右に移動させます。1回押すと一文字分移動し、押し続けますと文字の書いてある範囲内を続けて移動します。

●オールクリアーキー(AC)

このキーは全てのキーの中で一番強いキーで、どんな表示でも消してしまいます。また、エラーになって停止したときやオートパワーオフ(9ページ参照)で表示が消えているときにも押します。プログラム実行中は、プログラムを中断させます。

●デリート・インサートキー(LNS)

表示されている文字を訂正するときに便利なキーで、カーソルが点滅している文字を削除(デリート)します。削除した後はカーソルより右側の文字を左につめます。

また、Imキーに続けて押しますと、カーソルの点滅している文字以降を右にずらし、空白をあけます。

●ストップキー(STOP)


このキーはプログラム実行中に使うキーで、プログラムの実行を一時的に停止させます。プログラムを続けて実行させたいときはエキーを押すことにより再開します。

プログラム停止中に押しますと、プログラムエリア番号と行番号を表示します。

表示がスクロール中(13ページ参照)では、スクロールを停止します。スクロールを続けるときは図キーを押します。

●表示用コントラスト

電池の消耗や表示窓を見る角度により、濃く見えたり薄く見えたりします。 このようなときには、本体右側面にあるボリウムで、見やすい濃さに調整してください。



ボリウムは矢印方向に回すと濃くなり、逆に回すと薄くなります。 なお、最も濃い位置にしてもまだ表示が薄い場合は、電池がかなり消耗して いることが考えられますので、なるべく早く電池を交換してください。

●オプション差し込み口

この差し込み口は別売のオプションを接続するコネクターで、プリンタを使うときは〈FP-12〉または〈FP-12S〉を、テープレコーダーで記録するときには〈FA-3〉をつなぎます。



この差し込み口には〈FP-12〉または〈FP-12S〉、〈FA-3〉以外は接続しないでください。

また、オプションを接続しないときは、必ず付属のコネクターカバーをつけて使用してください。

1-2 電源について


本機は2個のリチウム電池(CR-2032)を電源としています。電池の寿命は本体のみ使用で約140時間ですが、ブザーを多用すると短かくなります。コントラストを調整(7ページ参照)しても表示が薄いときは電池が消耗していますので、早めに交換してください。電池は必ず2個ともいっしょに交換してください。

- ※電池は2年以上使用した場合、液もれをおこす危険がありますので使わない場合でも2年に I 度は必ず電池交換してください。
- ※本体に組み込まれている電池はモニター用の電池ですので所定の時間に満たないうちに消耗することがあります。なるべく早目に交換してください。


■電池交換の仕方

- (1)電源スイッチを切ってから、裏面の 2 個のネジをはずし、裏ブタをはずします。
- (2)図のAを押しながら矢印方向にスライドさせて、電池押さえ板をはずします。
- (3)古い電池を2個とも取り出します。 (電池ボックスを下に向けて軽くた) たけば簡単にはずれます。





- (4)新しい電池の表面を乾いた布でよくふいてから⊕側を上にして入れます。
- (5)電池押さえ板で電池を押さえながらスライドさせてとします。



- (6)裏ブタをネジ止めし、電源スイッチをONにしてからリセットボタンを先の細い棒で押してください。
- ※ブザーを多用しますと電池寿命は短かくなります。
- ※電池は必ず2個とも交換してください。
- ※消耗ずみの電池は絶対に火中に投入しないでください。破裂することがあり、 非常に危険です。
- ※電池の⊕⊖は絶対にまちがえないようにしてください。
- 電池は、幼児の手のとどかないところに保管してください。 万一、飲み込んだ場合にはただちに医師と相談してください。

■オートパワーオフ(自動電源OFF)

スイッチの切り忘れによるムダな電力消費を防ぐ自動節電機能で、操作完了後(プログラム計算中を除く)約6分で自動的に電源オフになります。 この場合は、電源スイッチを入れ直すか、 エキーを押せば、再び電源オンになります。

※電源オフになってもメモリー内容およびプログラム内容は消えませんが、角度指定や 各モード指定("WRT"、"TR"、"PRT"等)はすべて初期状態(電源スイッチをONにした とき)となります。

1-3 増設RAMパックについて

本機のRAMエリア(メモリー)は標準で544ステップ、26メモリーですが、別売のRAMパック〈OR-1企〉を増設することにより、最大1,568ステップに増やすことができます。

この増設されたRAMエリアは、標準のエリアと同様に使え、ステップ数の増量や、メモリーの増設(11ページ参照)を行なうことができます。


■RAMパックの取り付け方


〈準備〉

パックを取り扱うときは静電気により内部回路が破壊されることがありますのでパックを取り扱う前にドアのノブなど、金属物に手を触れて、体にたまった 静電気を放電させておいてください。

〈手順〉

- (1)電源を切ります。(電源スイッチ→OFF)
- (2)本体裏側のネジを2本ともはずし、裏ブタをはずします。
- (3)RAMパックについてる止め金を下に さげて、パックを本体のソケットに入 れ、止め金を押さえながらスライドさ せます。
 - ※RAMパックのコネクター部、PCBパット 部には絶対手を触れないでください。





- (4)裏ブタをネジ止めします。
- (5)電源スイッチをONにし、本体裏面のオールリセットボタンを先の細い棒などで押します。
- ★RAMパックを本体に増設したり、取りはずしたりした後で、オールリセット ボタンを押さない場合は、メモリー内容が変化したり、無意味な表示が現わ れることがあります。
- ★パックのコネクターおよび PCBパット部にゴミ、ホコリ、指紋などがつきますと接続不良の原因となりますので、絶対に触れないようにしてください。
- ★取りはずしたパックは必ずケースに入れ、ゴミ、ホコリのつかないように保 管してください。

■メモリーの増設

メモリー(変数)は通常 $A \sim Z$ までの26メモリーで、そのときのステップ数は544ステップとなります。

このメモリーは、標準で最大94個、RAMパック増設時で最大222個まで増設することができます。このメモリーの増設は、1メモリーにつき8ステップの換算でプログラムステップをメモリーに交換します。

X	モリー数	26個	27個	28個	~	46個	~	94個	~	200個	~	222個
プログラム	標準時	544 ステップ	536 ステップ	528 ステップ	~	384 ステップ	~	0 ステップ	~	0.0	98	100
ステップ数	増設時	1568 ステップ	1560 ステップ	1552 ステップ	~	1408 ステップ	~	1024 ステップ	?	176 ステップ	~	0 ステッフ

メモリーの増設は1個単位で、DEFMコマンドを使い行ないます。

〈例〉

 $Z(1) \sim Z(30)$ までの30個を増設して56個とします。

〈操作〉

モードはRUNモード(mail 回と押す)またはWRTモード(mail 1)を押す)で行ないます。

DEFM 30 E

***UAR:56

※DEFMはDEFMと押しても同じです。

現在メモリー数がいくつに設定されているかを確認するときも DEFMコマンドを使います。

〈例〉

メモリー数が合計で56個に設定されています。

DEFM EXE

***UAR:56

〈例〉

メモリー数を初期の26個に戻すには増設0を指定します。

DEFM OEX

***UAR:26

- ★すでに相当数のプログラムステップが使用されている場合には、書き込み ずみのプログラムを保護するために、ステップ数不足となる指定はエラー (ERR1…ステップ数不足)となります。
- ★専用文字変数(\$)は、特別メモリーのため、指定時には数えません。
- ★DEFMコマンドはプログラム中に書き込んで使うことができますので、個別のプログラムに合わせて書き込むと便利に使えます。

1-4 計算の前に


■計算の優先順位

計算には「優先順位」という規則があり、たし算・ひき算よりかけ算・わり算の方を先に計算することになっています。本機はこの優先順位を計算機自身が自動的に判別するようにできています。この機能はとても便利で、数式をそのまま打ち込んでいけば正しい答が求められます。 計算の優先順位は次のように定められています。

- ①関数 (SIN, COS等)
- ②べき乗(†)
- $3 \times (*), \div (/)$
- 4+, -

計算はこの優先順位に従って行なわれますが、優先順位が同じときは頭から(左から)、カッコが使用されたときはカッコの内が最優先されます。

〈例〉 2+3*SIN(17+13) † 2=2.75



■入出力桁数と演算桁数

本機の数値を入力できる範囲(入力桁数)は仮数部12桁、指数部2桁です。内部 演算も同じで、仮数部12桁、指数部2桁で行なわれます。

数値を表示できる範囲(出力桁数)は通常、仮数部10桁で、マニュアル計算による答の表示とプログラム中での答の表示は異なります。マニュアル計算では指数部や負符号がつく場合、仮数部、指数部、負符号を含めて12桁まで表示します。プログラム中では仮数部10桁、指数部2桁を全て表示しますが、合計が12桁をこえる場合、最初に頭から12桁分を表示し、以後順に表示が左に送られるようにして(スクロール)表示されます。

〈例〉

マニュアル計算

1 • 2345678912 ****** 12345678912 ****** 100 ****** 12345678912 ****** -100 ******


1.234567891 1.2345678 e12 -1.234567 e12

自動的に

送られます。

プログラム計算

PRINT 12345678912 100 の場合



表示の外に 消えます。

まだ表示されていません。

强人比为新教之事推销营

が認定数据を入れてきる範囲人とからなったに政策に対す、指数は2つです。(PA) が基と同じて、代数部2時、指数の2をでいる。たれます。

20日と光ができる範囲行動力物数に必要、更更認知所で、マニュアルが登口は するのながます。アメルルでの各の名のは次次でます。マニュアルが登口は指 実施や真容をかっく場合、原数は、複数は、直径符を含めて12所まで起源しま な、ログラム中では低数率144は、複数は変化を含む異数しままが、全体がは できることが会一番はに変からに表現を扱い。これを観に表示が差に返られる。

100

現様といって

10.2345678912 mg 100 mg

1.2343670211

2015

PRINT 1234582831388-100-1286-

150 14

74565-4

第2章

PB-110を動かそう


ここでは、本機に慣れ親んでいただくために、とにかくさわってください。多少まちがった操作をしても壊れるものではありません。習うより慣れるのことわざ通りに、まずは簡単な操作から。

2-1 とにかくさわってみよう

ここではまずさわって動かしてみて、どのように動くかを見てみましょう。 まず最初にすることは、本機を手に取って、電源スイッチを右にスライドさせ て、電源を入れます。

すると表示は次のようになるはずです。

F.E.H.C. Y. F.E.



このカーソルが点滅している状態を「入力待ち状態」とも言い、計算や命令を待っているのです。カーソルは通常"_"の点滅ですが、文字を続けて書いていくうちに、"■"の点滅となることがあります。本機では1行に書ける文字数が62文字までですので、56文字以上書きますと注意信号として現われます。なお、表示窓の上に"RUN"と"DEG"が点灯していると思いますが、これは状態表示といい、今どのような状態になっているかを示します。"RUN"はRUN(ラン)モードを示し、マニュアル計算やプログラムの実行が行なえます。"DEG"は角度単位で、度になっていることを示します。角度単位はほかに、⑤と押して指定するラジアンモード("RAD"点灯)、⑥と押して指定するグレードモード("GRA"点灯)があります。この角度単位は三角関数などを使うときに必要となります。電源スイッチONでは"DEG"が表示されます。

状態表示はほかにも IOOOT と押すプログラム書き込みモード("WRT"点灯)、 IOOO と押すトレースモード("TR"点灯、41ページ参照)、 IOOOT と押すプリントモード("PRT"点灯、145ページ参照)、 IOOOT と押す電子メモ入力モード("IOON" 点灯)、IOOT と押す拡張モード("EXT"点灯)を示すものがあります。

このような状態表示はさわっているうちに覚えてきますので、ここでは見るだけにしてもかまいません。

では、計算機にさわって表示をさせてみましょう。

もしさわっているうちに状態表示が色々と点灯してしまった時は、一度電源スイッチを切ってから再び電源を入れてください。

まず初めに簡単な計算をしてみましょう。

例) 123+456=579

ACを押します。

数式の通りにキーを押します。

123+456

この後に■のかわりに壓で答を求めます。

EXE

1988

123+456_

579

どうでしたか、計算が簡単にできますね。 では、次にもう少し長い計算をしてみましょう。

例) 45×6+89=359

ここでは45をまちがえて46と押してしまったとします。

46 * 6 + 89

45を46と押してしまったことに気がつきました。でも、あわてずに、カーソルキー(②)でカーソルをまちがった所に合わせます。

44444

ここで正しい⑤のキーを押します。

[5]

これで計算式が正しくなりましたので、 答を求めます。

EXE

46*6+89_

45年6+89

・ 一カーソルと6とが交互に 点滅します

45X16+89

359

このように、途中でまちがいに気付いたときは、カーソルキーを使って簡単に 訂正することができます。ただし、MIキーを押してしまった後では、最初から 入れなおしてください。 それでは、アルファベットキーを使って文字を書いてみましょう。

アルファベットキーはタイプライターと同じ配列になっており、この配列をASCII型配列といいます。現在のポケコンはこのASCII型配列のキーボードが主流ですので、最初は慣れないでしょうが、だいたいの位置は覚えておいてください。

まず、文字を書いてみましょう。

例) 文字は「ABCXYZ」とします。

ABCと書いてみます。

ABC

次にXYZと書いてみます。

XYZ

ABC_

ABCXYZ

それでは、ABCとXYZの間を1文字分あけてみます。

カーソルをXに合わせます。

44

ABCXYZ

1文字分あけます。

SHIFT INS

ABC_XYZ

文字間をあけるときは、あけたい箇所の次にカーソルを合わせ、ஊ鑑で1文字 分あきますので、何文字分もあけたいときは、繰り返し同じ操作をします。

本機には数字・アルファベットのほかに、いくつかの特殊文字と呼ばれる文字があります。これはゲームや科学記号に便利な文字です。特殊文字の種類については4ページを参照してください。

ここで少し表示させてみましょう。

例) ♦♥♦◆のマークを表示させる。

まず拡張モードを指定します。

AC MODE .

このマークは圖キーに続けてアルファベ

ットキーを押します。

SHIFT SHIFT SHIFT

EXT EXT

+++-

例) ΣΩμの記号を表示させる。

拡張モードになっているので、そのまま

SMFTキーに続けて押します。

SHIFT SHIFT M SHIFT M

*********ΣΩΜ__

このようなマークや記号が用意されていますので、色々と利用して使ってみてください。なお、拡張モードになっているときに、今迄のアルファベット大文字を表示するモードに戻す場合は、もう一度 と押し、"EXT"を消します。これでキーの押し方はだいたいわかったかと思います。このように色々とさわっているうちに"ERR 2"が表示されて、キーを押しても動かなくなることがあります。これは故障ではなく、まちがった命令をしましたというメッセージで、「エラーメッセージ」と呼ばれるものです。このときはあわてずに、 キーを押せば表示が消えて、また動くようになります。このようなエラーメッセージにはいくつかありますので、詳しくは36ページまたは164ページをご覧ください。

2-2 データバンクはとても便利

本機の特長としてデータバンク機能があります。このデータバンク機能はMMキーを使うだけで簡単にメモデータを記憶させたり呼び戻したりすることができ、少し応用を加えるだけで色々な使い方があります。

たとえば 電話帳

時刻表

スケジュール表

各種早見表 など……

また、BASICプログラムの中から検索、呼び出し、書き込みもできますので、 さらに利用範囲を広げることができます。

たとえば 得意先リスト

製品リスト

見積計算

図書文献メモ

ゴルフ集計 など……

もっと色々な使い方もあると思います。

このデータバンクの使い方や応用例につきましては、別冊の「データバンク活用法」をご覧ください。

2-3 まず始めに基本計算

ここでは簡単な四則計算ぐらいを行なってみますが、関数電卓を使ったことの ない方は注意していただきたいのです。本機は完全数式通りというたし算、ひ き算よりかけ算、わり算を先に計算する機能を持っているからです。

例1) 23+4.5-53=-25.5

操作) 23 日 4.5 日 53 図

※ここからは、数字キーはワクをはずして記します。

-25.5

例2) $56\times(-12)\div(-2.5)=268.8$

操作) 56 第 12 2 2 2 . 5 图

※負符号がつく場合は、数字の前に■キーを押します。

268.8

例3) 7×8-4×5=36

操作) 7 * 8 - 4 * 5 1

※かけ算を先に計算してから、ひき算を計算します。

36

例4) $(4.5\times10^{75})\times(-2.3\times10^{-78})=-0.01035$

操作) 4.5 € 75 🔀 🗖 2.3 € 🚍 78 🔯

-0.01035

※指数部はEキーに続いて押します。

もう一つの計算として、メモリーを使った代数計算があります。この計算は、ある一定の数値を色々と計算するときに便利です。

例えば 3x + 5 =

4 x + 6 =

5 x + 7 =

というような計算があり、xの値が123.456であるとき、同じ数値を繰り返し押すのは面倒なものです。この計算を手間をかけずに行なう方法はないでしょうか。解決策は変数と呼ばれるメモリーを使うことです。この例では代数計算にxという代数を使っていますので、変数Xを使って計算します。

まず、変数 X に123.456を入れます。

x = 123.456 EXE

この■は等しいという意味ではなく、変数 X に123.456を入れるという意味です。 では、計算をしてみましょう。

3 * X + 5 EXE

4 * X + 6 EXE

5 * X + 7 EXE

3	7	5	п	3	6	8
4	9	9		8	2	4
6	2	4		2	8	100

こんなに簡単にできます。

本機にはこのような変数が $A \sim Z$ まで26個ありますので、色々な数値を覚えておくことができます。

この例では変数Xの数値は一定で、計算式が異なりますが、逆に計算式が一定で、変数の値が異なる場合はどうでしょう。

もし、計算式が"3 x+5="と決っていて、xの値が 123、456、789と変化する場合、今のような方法では操作が面倒になります。実際には計算式を計算機が覚えてくれて、変数xの値だけを変えればよいのです。この便利な計算方法を「プログラム計算」といいます。本機はこのプログラム計算が得意なのです。ここではプログラムを使う前のマニュアル計算を行なっていますので、プログラムについては、第3章のプログラム編をご覧ください。

2-4 関数計算もおてのもの

本機は一般の四則計算のほかに、関数計算の機能も持っています。 この関数機能はプログラム中に組み込んでも使えますが、ここではマニュアル での使い方について説明します。

本機に組み込まれている関数は次の通りです。

関数	名	書 式	引数範囲
三角関数	$\sin x$	SIN x	度: x <1440
	cos x	cos x	ラジアン : x <8 π
	tan x	TAN x	グレード : x < 1600
逆三角関数	$\sin^{-1} x$	ASN x	$ x \leq 1$
	$\cos^{-1} x$	ACS x	$ x \leq 1$
	$tan^{-1} x$	ATN x	
平方根	\sqrt{x}	SQR x	$x \ge 0$
常用対数	$\log x$	LOG x	x>0
自然対数	$\ln x$	LN x	x>0
指数関数	e ^x	EXP x	$-10^{10} < x \le 230.2585092$
べき乗	x^y	$x \uparrow y$	$x\!<\!0$ のとき、 y は自然数
10進→60進		DMS (x) *	x <10100、但し変換は x <100000
60進→10進		DEG(x, y, z) *	$ DEG(x, y, z) < 10^{100}$
整数化		INT x	
整数部除去		FRAC x	
絶対値化	x	ABS x	
符号化(1	三数→1)	SGN x	
-	0 → 0		
(食	〔数→-1〕		
四捨五入(2	cの 10 ^g を) 四捨五入)	RND(x, y)*	<i>y</i> < 100
乱数		RAN#	

では、関数を使って計算をしてみましょう。

※ DMS \$、DEG、RNDは引数を必ず() でくくります。

● 三角関数(sin、cos、tan)、逆三角関数(sin-'、cos-'、tan-') 三角・逆三角関数を使うときは、必ず角度単位の指定(DEG、RAD、GRA) を行なってください。(角度単位を変更しない場合は、新たに行なう必要はあ りません。)

〈例〉 sin 12.3456°=0.2138079201

〈操作〉 **™ △→ * DEG ″ SIN** 12.3456 **™**

0.2138079201

※ここからは、アルファベットキー、数字キーはワクをはずして記します。

〈例〉 cos 63°52′41″=0.4402830847

〈操作〉 COS DEG M 63 952 941 M 41 M 41

0.4402830847

〈例〉 2·sin45°×cos65.1°=0.5954345575

〈操作〉 2 X SIN 45 X COS 65.1 X

0.5954345575

〈例〉 sin⁻¹0.5=30°

〈操作〉 ASN 0.5 图

30 0

〈例〉 $\cos\left(\frac{\pi}{3}\text{rad}\right) = 0.5$

〈操作〉 1000 5 → " RAD"

COS SHIT LESHIT Z 3 SHITLEXE

0.5

〈例〉 $\cos^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.7853981634$ rad

〈操作〉 ACS 酾 ⇔ SQR 2 ≥ 2 酾 → 壓

0.7853981634

〈例〉 tan(-35gra) = -0.612800788

〈操作〉 1000 B → " GRA" TAN = 35 EXE

-0.612800788

● 対数関数(log、ln)、指数関数(e^x、x^y)

〈例〉 log 1.23(=log₁₀1.23)=0.0899051114

〈操作〉 LOG 1.23 ■

0.0899051114

〈例〉 $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$ 〈操作〉 LN90 ™ 4.49980967 〈例〉 $e^5 = 148.4131591$ 〈操作〉 FXP5 図 148.4131591 〈例〉 $10^{1.23} = 16.98243652$ (常用対数1.23の真数を求める) 〈操作〉 10 圖 1,23 図 16.98243652 〈例〉 5.6^{2.3}=52.58143837 52.58143837 〈例〉 $123^{+}(=\sqrt[7]{123})=1.988647795$ 1.988647795 〈何〉 $\log \sin 40^{\circ} + \log \cos 35^{\circ} = -0.278567983$ その真数は……0.5265407845(sin40°×cos35°の対数計算) 〈操作〉 **四**4→ "DEG" LOG SIN 40 LOG COS 35 EX -0.278567983 0.5265407845 1 O SHIFT ANS EXE ● その他の関数(√、SGN、RAN#、RND、ABS、INT、FRAC) 〈例〉 $\sqrt{2}+\sqrt{5}=3.65028154$ 〈操作〉SQR 2 ■ SQR 5 区 3.65028154 〈例〉正数であれば"1"を、負数であれば"-1"を、0であれば"0"を与える。 〈操作〉SGN 6 國 Ø SGN O E SGN = 2 EXE 刮.数発生(OくRAN#く1の擬似乱数) 〈何/〉 〈操作〉 RAN SHIT # EXE 0.7903739076

〈例〉 12.3×4.56の答を10⁻²の位で四捨五入する。 12.3×4.56=56.088

* RND(x, y)のときのyは|y|<100

56.1

〈例〉 |-78.9÷5.6|=14.08928571

〈操作〉 ABS 圖 → ■ 78.9 2 5.6 圖 → ■

14.08928571

〈例〉 7800 の整数部は……81

81

※この関数は元の数値をこえない最大の整数を求めます。

〈例〉 7800 の小数部は……0.25

0.25

●有効桁数指定、小数以下指定

有効桁数と小数以下の指定は"SET"コマンドにより行ないます。

有効桁数指定……SET E n (n=0~8)

小数以下指定……SET F n (n=0~9)

指定解除 ··········SET N

※マニュアル計算での有効桁数指定の場合の"SETE 0"は8桁指定となります。

※指定を行なうと、指定桁の下1桁目を四捨五入して表示します。 なお、計算機内部やメモリー内にはもとの数値が残っています。

〈例〉 100÷6=16.66666666·········

〈操作〉 SET E4 € (有効桁数4桁指定) 100 ∠ 6 €

1.667 E01

〈例〉 123÷7=17.57142857······

〈操作〉 SET F2 ™ (小数以下2桁指定) 123 ▶ 7 ™

17.57

〈例〉 1÷3=0.3333333333·········

〈操作〉SETN™(指定解除)

1 / 3 EXE

0.3333333333

● 10進↔60進変換(DEG、DMS \$)

〈例〉 14°25′36″=14.42666667

〈操作〉 DEG SHT ____ 14 1 25 1 36 SHT ____ EXE

14.42666667

〈例〉 12.3456°=12°20′44.16″

12" 20' 44.16

〈例〉 sin 63°52′41″=0.897859012

〈操作〉 [108] 4

SIN DEGME 63,52,41 MET LEE

0.897859012

関数計算もこのように簡単にできます。

第3章

BASICプログラム とは

この章では、BASICプログラムというものがどういうものかを見ていただき、どのように使うかを説明していきます。プログラムに使われるコマンドや関数については次の4章および5章でくわしく説明していきます。

3-1 プログラムとは?

「プログラム」と聞くとよく難しいものだと感じる方がいますが、プログラム にも簡単なものから難しいものまであり、楽しく遊べるゲームにしても、立派 なプログラムです。

ここでは難しいことはぬきにして、ゲームで遊びながらプログラムについて見ていきましょう。

まず、プログラムとはどういうものかを見てみましょう。


- 10 A=INT(RAN#*10)
- 20 INPUT B
- 30 IF A\(\pm\)B THEN 20
- 40 PRINT "GOOD"
- 50 END

このプログラムは乱数により0から9までの1桁の数を作り出し、その数を当てると「GOOD」と表示されます。

ここに出てくるプログラム用の命令や関数は後で説明しますので、ここではプログラムとはどういう形をしているかを見てみます。 最初の行は、

10 A=INT(RAN#*10) 行番号

頭に10という番号がついています。この番号のことを「行番号」と呼び、プログラムの実行順を示します。行番号は1から9999の間($1 \le$ 行番号<10000)であれば、いくつでもかまいませんが、番号の小さい方から順に実行していきますので、何でもよいというわけにはいきません。この例のように行番号を10、20、30……と<math>10から10刻みにしているのは、プログラムを作っていくうちに後で途中に追加したくなることがあります。このようなときにもし1、2、3……となっていれば、追加ができなくなります。このために通常は<math>10刻みで間をあけて行番号をつけます。



行番号の次に続いているのが、PB-110に仕事をさせるための命令です。

「A=INT(RAN#*10)」というのは、乱数発生関数 (RAN#:54ページ参照)により 0 から 1 の間 (0 < 乱数 < 1)の小数点以下 10 桁のでたらめな数を作り、その数を 10 倍して整数部分を取り出すと 0 から 9 までの数ができます。この数を A という変数 (数値を記憶する箱) に入れなさいという命令です。

このように、プログラムとは実行の順番を示す行番号と、仕事を示す命令とがいっしょになってできています。

プログラムに使われている命令については第4章の実践プログラム編を参照してください。

3-2 プログラムの入力

プログラムがあっても、そのままでは PB-110 は何もしてくれません。 PB-110 に何をさせるかというプログラムを記憶させなければなりません。 ここではプログラムを PB-110 に記憶させてみましょう。

プログラムを記憶させるには記憶用のモードで操作します。記憶用のモードとは、
図1とキーを押して表示部の上に"WRT"が点灯するモードのことです。
PB-110にプログラムを記憶させることを「書き込む」ともいい、記憶用のモードを「書き込みモード」とか「WRTモード」と呼ぶこともあり、ここからは書き込みモードと呼ぶことにします。

では、書き込みモードにしてみましょう。
四
1と押してください。



下の大きな文字で「P 0123456789」と表示されているのはプログラムエリアの使用状態を示しています。数字が表示されているエリアは何も書き込まれていないことを示しています。もし、数字が表示されずにカーソル(_)が表示されていれば、そのプログラムエリアにプログラムが入っていることを示しています。

表示窓の上部に表示している小さな数字は残りステップ数を示しています。残りステップ数は増設 RAMパック〈OR-1⑥〉を装着していないときに、プログラムおよびデータバンクに何も記憶していない状態で544ステップです。 ここでは、全部のプログラムを消すために、次のように操作します。

NEW ALL EXE

この操作は全プログラムと変数の内容を消して、プログラムエリア P0 にプログラムを記憶させる準備にもなります。

では、前に出てきたプログラムを記憶させてみましょう。

30 MI FA MIT B MIT THEN 20 EXE

4 SHIT SHIT II GOOD SHIT II EXE

50END EXE

以上のキー操作でプログラムが記憶されました。

もし、うまくできなくてもあわてずに、ゆっくりと確実にキーを押してください。まちがえても、次のように操作すれば簡単に訂正できます。

■ 歴 キーを押すまえにまちがいに気付いた

このときは、Eエキーを押さずに回回キーを使ってまちがえた箇所にカーソルを合わせ、訂正します。

例1) $\lceil B \rfloor$ と押すところを $\lceil V \rfloor$ と押してしまった。

20 INPUT U

●日キーを1回押して「V」に合わせる。

(\$

20 IMPUT V

続けて正しいキーを押して ■ キーを押します。

BEXE

20 INPUT B
INT(RAN#10)_

例2) 行番号10の「*」を抜かしてしまった。

●母キーを使って入れたい箇所の次にカーソルを合わせます。

444

0A=INT(RAN#<u>1</u>

●1文字分あけます。

SHIFT INS

0A=INT(RAN#_

●「*」を入れます。

*

A=INT(RAN#*1

●訂正が終ったら
区まーを押します。

EXE

10 A= INT(R

例3) 行番号40の「GOOD」の O を 1 文字多 く入れてしまった。

●母キーを使って「O」に合わせます。

PRINT "GOOO

1文字分削除しますので、回キーを押します。

DEL

PRINT "GOOD

●削除が終りましたら歴キーを押します。

EXE

40 PRINT "GO

■■キーを押してからまちがいに気付いた

図キーを押した後ではプログラムとして記憶されてしまいますので、LISTコマンドを使って再び呼び出し、正しく訂正します。

- 例)行番号30の「A * B」を「A = B」とまちがえてしまった。
 - ●LISTコマンドで行番号30を呼び出します。

SHET LIST 30 EXE

30 IF A=B TH

LITSTと押しても同じです。

●日キーでまちがえた「=」に合わせます。

30 IF AEB TH

●正しくキー操作します。

SHIFT

30 IF A + B TH

●訂正が終りましたら、必ず ■ キーを押します。

EXE

40 PRINT "GO

●もし行番号40が記憶されていれば、行番号40のプログラムが表示されます。 このほかに訂正がなければ ← キーを押して訂正を終らせます。

AC

■キーを押した後でも、このようにLISTコマンドで呼び出して訂正することができます。なお、新たに行番号をつけて書き直すこともできます。すでにある行番号をつけて記憶させた場合は、後から記憶させた方が優先され、前に記憶させた行は消えます。

このようにしてプログラムを記憶させますが、記憶の操作が終了したら、 図 と押して RUN モードにします。書き込みモードのままでは記憶させたプログラムを消したり、書きかえてしまったりすることがありますので、記憶の操作終了後は必ず RUN モードにしてください。

3-3 プログラムの実行

では、前に記憶させたプログラムを実行させてみましょう。

© と押してRUNモード(RUN点灯)であることを確認してください。
プログラムを実行させるには2つの方法があります。

- The experience of the second of the second

①プログラムエリア指定による実行 ・ 一 に続いて ②~ 回 の数字キーを押しますと、プログラムエリアの指定

となり、そのプログラムエリアにプログラムが記憶されていれば、プログラムがスタートします。

例) SHFT PO

- ②RUNコマンドによる実行 プログラム実行開始コマンドRUNコマンドにより実行させます。
- 例) MIRUN (RUN としても同じ) EXE

この2つの実行方法の違いは、①の方法では必ずプログラムエリアの先頭から スタートしますが、②の方法では先頭からも、任意の行番号からもスタートす ることができます。

例) SHIT TO DEXE	→行番号100から実行開始	
では、RUN EXE		?
カンを働かせて		
EXE		?
はずれです。もう1度		
EXE	es Par Literation	7
またまたはずれ。もう」	度	
1 EXE		?
EXE		СППП stop
やっと当りました。		PRINT文を実行すると

プログラムを作り上げ、PB-110に記憶させた後、すぐにでも実行させてみたいものです。もし、実行させてエラー(ERR表示)になっても、がっかりしないでください。こんなときには次の項目を読んでまちがい探し(デバッグと言う)を行なってください。

(乱数を使っているため、正解は2とは限りませんが)

3-4 デバッグ(まちがいを直す)


プログラムを作り上げ、いざ実行開始というときに、実行させてもエラーが表示されたり、結果が思うように得られない。このような事はよくあることですので、がっかりせずに、原因を追求してください。

プログラム中にある「**まちがい**」のことを「バグ」(虫の意味)と呼び、この虫を取り除くという意味で「デバッグ」といいます。

このデバッグの方法も原因により異なります。実行中にエラー表示になる場合と、エラーにはならないが結果が思うように得られない場合です。

実行中にエラーが表示される場合は、PB-110がエラーの発生した箇所とエラーの内容を知らせてくれますので、原因追求は比較的簡単にできますが、エラーは表示しないが結果が思うように得られない場合は、けっこう厄介なものです。では、順を追ってデバッグをしてみましょう。

(1) エラー表示によるデバッグ エラー表示とは、エラーメッセージとも呼ばれ、



このように、3つの要素をおしえてくれます。

エラー内容は、"ERR"に続くコードナンバーにより、どのようなエラーが起きたかを知らせてくれます。このコードナンバーは1から9の数字で、"ERR1"は「メモリーオーバー」とか、"ERR2"は「構文エラー」というような内容が決っています。このコードナンバーの内容については、巻末164ページの「エラーメッセージー覧表」を参照してください。

エラー発生プログラムエリアは、エラーの発生したプログラムエリアを知らせてくれます。

エラー発生行番号は、エラーの発生した行番号を知らせてくれます。

この3つの要素により「**どこで**」、「**どのような**」エラーが起きたのかを知ることができます。

それでは例を上げ説明していきましょう。

よく起きるエラーに"ERR2"があります。これは「構文エラー」といい、記憶させたプログラムに誤りがあると起きるのです。

前の例題で使ったプログラムをまちがえて記憶させてみます。

操作 MODE 1 SHET LUST EXE

DEL CONTROLL

EXE

AC MODE

			-	文			刀	1			
P			1	2	3	4	5	6	7	8	S
1	Ø		A			I	H	T	(F
		I	N	T	(ä	R	A	N	#	1
2	Ø		I	N	P	U	T		B		
R	E	A	D	Y		P	Ø				

これは行番号10の「RAN#*10」を「RAN#10」とまちがえてみました。 では実行させましょう。

操作

SHFT RUN EXE

表 示 ERR2 P0-10

エラーメッセージが表示されました。これはプログラムエリア P0 の行番号10 で構文エラーが発生しましたという意味です。 では行番号10を調べてみましょう。

操作

AC ·····エラー解除

MODE 1

SHIFT LIST EXE

表 示 _ P _123456789 10 A= INT(R

回キーを押して左から順に調べていきます。

किकिकिक

= INT(RAN#1

正しいプログラムと合っているかチェックしていきます。 「*」が抜けていることがわかりましたので、正しく直します。

操作

SHIFT INS

EXE

AC MODE

表 示
= INT(RAN#_
INT(RAN#*1
20 PRINT B_
READY P0

このように、"ERR2"はプログラムの入力ミスが多いので、"ERR2"が表示されたときはエラーの発生した行番号のプログラムをよくチェックしてください。なお、記憶のまちがいだけでなく、READ文(78ページ参照)でデータを読み込むときに、数値変数に文字データを読み込もうとすると"ERR2"が表示されます。"ERR2"の発生した場所にREAD文があるときは、DATA文中のデータもチェックしてください。

では、エラーの種類別にチェックポイントを上げてみましょう。

- ●ERR1:メモリー不足。スタックオーバー。 残りステップ数を確認して、DEFM文でステップ数以上をメモリー に変換しようとしたかチェックする。
- ●ERR 2:構文エラー 記憶させたプログラムにまちがいがないかチェックする。
- ●ERR3:数学的エラー 数式の演算結果が10¹⁰⁰以上であったり、関数の入力範囲をこえてい ないかをチェックする。特に変数を使っている場合は、前後関係か ら変数の内容をチェックする。(②による除算や、負数の平方根をと っている場合が多い。)
- ●ERR4:未定義行番号エラー GOTO文やGOSUB文、RESTORE文による行番号の指定が正しく ないので、行番号を確認する。
- ●ERR5:引数エラー 引数やパラメータを必要とするコマンドや関数において、引数やパ ラメータの値をチェックする。特に変数を使っている場合は、前後 関係から変数の内容をチェックする。
- ●ERR6:変数エラー 配列変数を使うときに、DEFM文でメモリーの増設を行なっている かチェックする。また、同じメモリーを文字変数と数値変数の両方 に、同時に使っていないかをチェックする。
- ●ERR7:ネスティングエラー エラーの起きた行がRETURN文やNEXT文であれば、正しくGO-SUB文やFOR文に対応しているかチェックする。また、エラーの 起きた行がGOSUB文やFOR文であれば、ネスティングのくり返し をチェックして、GOSUB文は8回まで、FOR文は4回までとする。
- ●ERR8:パスワードエラー パスワードが設定されているときに、別のパスワードを入力しよう としたり、使えないLISTコマンドや、NEW、NEW ALL等の操 作をしたかチェックする。

●ERR9:オプションエラー

カセットインタフェイス〈FA-3〉やミニプリンタ〈FP-12〉または〈FP-12S〉が正しく接続されているかチェックする。〈FP-12〉または〈FP-12S〉は充電されているか、または紙づまりをしていないかチェックする。〈FA-3〉に接続しているテープレコーダーの音量調整やトーンの調整を変えて再び行なったり、テープレコーダーのヘッドを掃除したり、テープを新しいものと変えてみる。録音のときは白プラグのみを、再生のときは黒プラグのみを差し込んで試してみる。

(2)エラーは表示されないが、結果が思うようにならない。

このような場合のデバッグは、プログラム中の計算式や変数の与え方や、IF文による判断がまちがえていたりすることが多いので、計算式や変数、IF文による判断を重点的にチェックしてください。

では前の例題を使ってまちがえてみましょう。

操作	表示
MODE 1	P _123456789
SHIT LIST 30 EXE	30 IF A+B TH
(A)	30 IF A±B TH
	30 IF H=B TH
EXE	40 PRINT "GO
AC MODE	READY PO

これでは答えがまちがっていたら「GOOD」を表示します。 では実行してみましょう。

操作	表示
SHFT RUN EXE	?
EXE	GOOD

正解である「GOOD」が表示されました。しかし、確認のため答えを見てみましょう。

操作

表 示 2

答えは「2」です。プログラムが正しく働いていません。 プログラムの流れを見るために、答えを作る行番号10の後に STOP 文を入れて みます。STOP 文はプログラムの実行を一時停止させる命令です。

操作

MODE 1

15STOPEXE

MODE 🔼

では実行をしてみます。

			1	交							
P			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5		S	T	0	P					
R	E	A	D	Y		P	0				(1)

操作

SHIFT RUN EXE

AEXE (答えを見る)

EXE (実行を続ける)

9 壓 (答えを入力)

	表	示		
			STOP —	ーSTOP文で
*****			-	停止中点灯
7	A 10 CT			
.")				

正しい答えを入れたにもかかわらず「GOOD」は表示されません。これは、判断が正しく働いていないことを示しています。 IF文の入っている行番号30を調べてみます。

操作

MODE 1

SHFT LIST 30 EXE

	表示									
P		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		I	F		H	::::	B		T	H

ここで、行番号30をよく調べます。「★」と「=」がまちがっていたことがわかります。

それでは、正しく直してみましょう。

操 作(続けて)

SHIFT

EXE

AC 1 5 EXE (不要な行番号 15を削除)

AC MODE

これでデバッグは完了です。

			表			示						
3	Ø	P	I	F		H	=	B		T	H	
3	Ø		I	F		A	‡	B		T	H	
4	Ø		P	R	I	N	T		11	G		

R	E	A	0	Y		P	0					

このSTOP文によるデバッグの他に、トレースモード(■回と押す。TR点灯)によるデバッグがあります。

トレースモードでのデバッグは、プログラムを1命令ごとに実行して停止します。この停止している間に変数の値を見たりできますので、**エキーで1**命令ごとに進めてデバッグをします。


この例でためしてください。 MI キーを押すごとにプログラムエリアと行番号を表示します。

なお、トレースモードを解除するには、回と押し、"TR"を消します。

以上のようにしてデバッグを行ないますので、エラーメッセージが表示されたり、思うように結果が得られなくてもがっかりせずに、確実にデバッグを行なってください。


3-5 変数とは

プログラムを作る上で重要な要素として、変数があります。変数とは、入力したデータや計算の答を入れておく箱で、各々に名前がついています。この変数には標準のAからZまでの変数と、配列変数と呼ばれAからZの名前に区別をする添字のついたA(5), B(50)という変数があります。



この変数にはさらに2種類あり、数値を入れる数値変数と文字列を入れる文字変数があります。今迄でできた変数は計算をするための数値を入れておくので、数値変数でしたが、この他にAからZの変数名に\$(ドルマーク)をつけたA\$,B\$,C\$と書いて使う文字変数があります。PB-110にはこの他に、専用文字変数(\$)という特別な文字変数があります。

数値変数には10桁(仮数部10桁、指数部2桁)までの数値が入り、文字変数には7文字までの文字列が入ります。また、専用文字変数には30文字までの文字列が入ります。




この2種類の変数は入れるものが異なりますので、数値変数に"ABC"のような文字を入れることはできませんし、文字変数に数値を入れることもできません。

これ等の変数は用途により使い分け、計算のための数値を入れるのであれば 数値変数を使い、メッセージや記号を入れるのであれば文字変数を使います。 配列変数は、多くの変数を使いデータを記憶していくときに便利で、1番目、 2番目……というように順番で示される番号で変数を区別します。配列変数 については、プログラム中で使いながら説明していきますので、ここでは変 数の種類として覚えておいてください。


〈変数使用上の注意〉

PB-110では、数値変数と文字変数は変数名が同じであれば同じ箱を使っています。

このため、1つのプログラム内でAという数値変数とA\$という文字変数を同時には使えません。



また、配列変数を使うときも、同じ箱を色々な名前で呼ぶことがありますので、 重ねて使わないようにしてください。



同じ箱でも、数値変数「D」として呼ぶときもあれば、配列変数「A(3)」として呼ぶときもあります。実際は1つの同じ箱ですが、用途に合わせて色々と名前がかわります。

変数名と配列変数との関係については、168ページの一覧表を参照してください。

3-6 プログラムエリア

本機の特長としてプログラム分割機能があります。これはプログラムエリアを 10個にわけ、独立したプログラムを記憶させておくことができます。

プログラムエリアはP0、P1、P2……P9とあり、使い方は同じですが各々独立しています。たとえば3本のプログラムを良く使う場合に、分割機能がなければ、そのつど別のプログラムをテープから読み込まなければなりません。しかし、プログラムエリアをわけて使えれば、3本のプログラムをP0、P1、P2と記憶させておくことができます。

このプログラム分割機能はとても便利なものですが、1つ注意していただきたいのがステップ数です。プログラムエリアをわけて記憶させても、全エリアの合計ステップ数が残りステップ数以内でなければなりません。

プログラムエリアの指定は圏キーに続いて図から回のキーを押すことにより行なえます。プログラム指定はRUNモードとWRTモードの両方でも行なえますが、RUNモードで指定した場合はそのプログラムエリアに記憶されているプログラムが自動的にスタートします。WRTモードで指定した場合はプログラムはスタートせずに、プログラムエリアの指定のみ切り替わります。

プログラムエリアの区別は、はっきりとしてください。プログラムを記憶させるときやカセットテープに記録したり、カセットテープから呼び戻したりするときに、別のプログラムエリアで操作しますと正しく行なえません。

電源スイッチをオンにしたときや、 ▲ キーによるオートパワーオフ解除では PO のエリアが指定されています。

確認の仕方は
図と押して、"READY"の後に出ている数字により確認できます。

3-7 ステップ数のかぞえ方

PB-110の持っているプログラム容量は、標準で544ステップ、OR-1® 増設時で1568ステップです。

このステップとはプログラムを記憶できる許容量を示す単位で、プログラムを 記憶させていくと、残りステップ数が減っていきます。

現在の残りステップ数は、
四1と押してWRTモードにすると表示されます。

また、使用するステップ数は次のようにかぞえます。

- ●行番号………1~9999のいくつであっても2ステップ
- ●コマンド……1ステップ
- 関数………1 ステップ
- 文字………1 文字で1ステップ
- - 例) 1 INPUT A 💌 ……… 5 ステップ
 2 1 1 1
 10 B=SIN A 🖭 ……… 7 ステップ
 2 11 1 1
 100 PRINT "B=" 🕻 B 🖭 ……… 10ステップ
 2 1 4 11 1
 計22ステップ
- ●メモリーを増設した場合は、1つにつき8ステップ必要とします。
 - 例) 標準状態……26メモリー、544ステップ DE FM 10 ▼ ……36メモリー、464ステップ ※増設される変数は Z(1)~Z(10)までの10個です。
- ●パスワードを設定した場合は、パスワードの文字数+1ステップを必要とします。
 - 例) PASS "<u>CASIO"</u> II = 6 ステッフ

3ー7 ステップ数のかぞえ方。

(3) 10の数。これらフログラム発品は、株本で544ステップ、5以上X 甲基時で (3) 2 マルクフロギ

このです。からはずのできなりませんからのできません。 ブロソング

于古古古代出名英字山川一定的现代。日初日的國際,但如此一方大學自由自由

P 8123456789

を表すできることでは20mmによるできる場所。 でき

The Park I was not been a

Take parameter and

マーチストラマタト …… ニューマ

2. 数据文字 1. 文章 1. 10 (4. 1) 2. 10 (2. 1) 2.

THE PARTY AND A TENNET

4777

- Lander

100 PRINT "8-":8 8 - 102

Win of Alexander

・ かっとの関連には会議では、1 つまったとうできる。 ・ かっと

A STATE OF STREET OF STREET OF

en la company de la contrata de la contrata de la company de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrat

当是是在10mm 中的主义,在20mm 中的主义,在20mm 中的主义,但20mm 中的主义。

PASS "CASIO" OB

第4章

実践プログラム

ここでは簡単なプログラムを通して、コマンドや関数の使われ方を見てみましょう。コマンドや関数の文法上の規則や入力範囲については、次の5章を参照してください。なお、ここからはプログラムリストを記載しますので、プログラムの入力(記憶)方法については、3章を参照してください。

4-1 数当てゲーム

このプログラムは3章で使ったものを、さらに1歩進めたものです。前の例題 では入力した答えが正解と合っているかどうかしかわかりませんでしたが、こ のプログラムでは、入力した答えが正解より大きいか小さいかのメッセージを 表示してくれます。

プログラムリスト

- 10 A=INT(RAN#*20+1):C=0
- 20 INPUT B
- 30 C=C+1
- 40 IF A=B THEN PRINT "GOOD"; C: END
- 50 IF ACB THEN PRINT "HIGH"; GOTO 20
- 60 PRINT "LOW";
- 70 GOTO 20

(86ステップ)

操作例

まずはこのゲームを始めてみましょう。

RUN EXE

1から20の間で答えを入力します。

15 EXE

このメッセージは、入力した答えが正解よ り大きいことを示しています。

5 EXE

このメッセージは、入力した答えが正解よ り小さいことを示しています。

1 1 EXE

まだまだ大きいようです。

9 EXE

「9」が正解でした。そして、正解を得るま でに4回かかりました。

LOW?

HIGH?

HIGH?

G00D 4

ここで説明する命令および関数

INPUT, PRINT, IF ~ THEN, GOTO, END, INT, RAN#, :(マルチステートメント), 代入文(LET)

■INPUT(データ入力)

INPUT文はプログラム中で必要なデータをキーボードから入力する命令です。 INPUT文を実行すると、プログラムを一時停止し、「?」(クエスチョンマーク) を表示します。このときキーボードからデータ(数式や文字式)を入力し、

■キーを押すとプログラムは続けて実行します。

20 INPUT B

この例のようにINPUTコマンドの次に変数を書き、指定された変数にデータが入ります。ここでは数値変数Bを使っていますので、データは1や2という数値または、DやEという数値変数、2*3のような数式を入力します。数値変数に文字データを入力しようとするとエラー(ERR2)となり、ACキーを押した後、再入力ができます。

変数が文字変数の場合(INPUT Z\$等)、文字型データが入力できます。 このINPUT文にはメッセージを表示させる働きがあり、入力内容を示すこと もできます。

- 例) 5 INPUT "LEVEL", L ←追加
 - 10 A = INT(RAN # * L * 10 + 1) : C = 0
 - 20 INPUT B ___変更

この例は行番号5を追加し、行番号10を少し変更していますので、行番号5で入力したレベルに合わせて、作られる答えの範囲が広がります。 このようにすれば、メッセージが表示されるため、とても便利になります。

表示 → LEUEL?

また、入力したいデータが複数個ある場合は、,(カンマ)で区切っていくつでも書くことができます。

例) INPUT A,B\$,C INPUT "A=",A,"B\$=",B\$,"C=",C

この場合の入力方法は、1つづつ 歴キーを押してデータを入力します。

例) INPUT A,B\$,C→ 10 区

ABC EXE

30 EXE

■PRINT(データ出力)

PRINT 文は、データを表示する命令で、次に続くメッセージ(文字列)や変数の内容、計算式の結果を表示します。

例) PRINT "GOOD"; C (行番号40) PRINT "HIGH"; (行番号50) PRINT "LOW"; (行番号60)


行番号40のように" "(ダブルクォーテーション)でかこまれた文字列はそのまま表示し、次のデータである変数 Cの値を続けて表示します。最初のデータ "GOOD"と次のデータ変数 Cの間にある (セミコロン)は続けて表示するという意味を持ちます。

データの区切りには;の他に,(カンマ)が使えます。

この違いは、;が続けて表示するのに対し、,では,以前のデータを表示後、 一時停止し、軽キーが押されるのを待ちます。 軽キーが押されたなら、,以降 のデータを表示します。

例) 10 INPUT "A",A,"B",B 20 PRINT "A=";A*2,"B=";B*2

この例は2つの数値を入力し、各々の2倍を求めるものです。 たとえば、5と7を入力してみます。



このように、 ‡で区切った「 $^*A=''$ ‡ A*2」と「 $^*B=''$ ‡ B*2」は続けて表示されますが、この間の,により、この2つの表示は停止し、202 つの表示は停止し、202 により次の表示に移ります。

行番号50と60のPRINT文の最後にある;は応用的な使い方で、この;がないと「HIGH」や「LOW」を表示後停止し、図キーを1度押してから次の答えを入力することになります。この手間をはぶくため、;を最後につけて表示が止まらないようにしています。表示が止まらないということは、次に行番号20へ戻り、「?」を続けて表示することになります。

このように、PRINT文は数式や文字列、数値変数や文字変数の内容を表示させます。

PRINT コマンドの応用としてよく使われるものに、データなしの「PRINT」だけがあります。

たとえば次のプログラムを実行してください。


例) 10 PRINT "TEST-1"; 20 PRINT "TEST-2"

このプログラムを実行すると、次のように続けて表示されます。

TEST-1TEST-2

これは行番号10の最後が;であるため、表示が停止せずに続けます。このとき、間に行番号15として「15 PRINT」を入れてみます。 すると表示は

これは行番号10が無視されているのではなく、一度「TEST-1」を表示後、すぐに表示を消し、次の「TEST-2」を表示しているのです。



このようにデータなしのPRINT文は、表示を消す働きを持っています。このような使い方はプログラムを停止せずに表示をかえるとき、よく使います。

■IF~THEN(判断する)

このIF~THEN文は、プログラム中で大小の比較をし、その結果が正しいかどうかで次の作業がかわるときに用いられます。

40 IF A=B THEN PRINT "GOOD"; C:END 50 IF A<B THEN PRINT "HIGH"; GOTO 20

行番号40では作られた正解と入力された答えが合っているかを判断し、合っていれば「THEN」以降の文「PRINT "GOOD" C: END」を実行します。もし合っていなければ正しくないので、次の行の行番号50に実行を移します。行番号50も同様に、正解より入力された答えの方が大きいときは「HIGH」を表示して行番号20へ移ります。

このように、IF~THEN文は「IF」と「THEN」の間の比較式が成り立つかどうかで作業を振り分けます。比較式に使える記号は次の6種類です。

=:左辺と右辺が等しい。

⇒:左辺と右辺が等しくない。

<: 左辺より右辺が大きい。

>:左辺より右辺が小さい。

≦:左辺より右辺が大きいか、等しい。

≥:左辺より右辺が小さいか、等しい。

この6種類の比較により、正しいときはTHEN以降を実行します。 THEN以降にはこの例のような命令(PRINT文等)を書くことができますが、 この他に分岐先を書くこともできます。

例) ① IF A=B THEN 100 ② IF A<B THEN #9

です。

①の使い方は「THEN GOTO 100」と同じ意味で、 行番号100にジャンプ(作業の流れを移す)しなさいという意味です。②の使い方は「THEN GOTO #9」と同じ意味で、プログラムエリア P9 にジャンプしなさいという意味です。このように比較式が成り立てば「THEN」以降を実行するという大変便利な命令

この例で比較式に使っているのは数値変数AとBですが、この他に数値や計算式、文字変数や文字、文字式も使えます。

例) 1 IF A>10 THEN ··················数値変数と数値

Aの内容が10より大きければ正。

②IF B*2=C*3 THEN……計算式と計算式

B*2の答えとC*3の答えが等しければ正。

③ IF Y\$="P" THEN……文字変数と文字

Y\$の内容が「P」であれば正。

(4) IF N\$>M\$ THEN ……文字変数と文字変数

N\$の内容がM\$の内容より大きければ正。

この中の③や④のように文字の比較もできます。このときの大小関係は、アルファベットではA、B、C……Zの順に大きく、数字では0、1、2……9の順に大きくなっています。くわしくは、165ページのキャラクター表をご覧ください。

IF文の応用として複数の条件判断をすることがあります。

例) IF A>O THEN IF A<10 THEN ······

この使い方は、変数 A の内容が 0 より大きく、なおかつ10 より小さいときだけ、最後の THEN 以降に進みます。つまり、ここでは変数 A の内容が 1 から 9 の間 $(1 \le A \le 9)$ のとき条件が成立するのです。

このようにして使えば、条件が3つでも4つでも1度に判断できますが、あまり長く重ねすぎるとプログラムが見づらくなったり、62文字に入らなくなりますので2つか3つぐらいがよいでしょう。

■GOTO(流れをかえる)

GOTO 文は無条件ジャンプとも呼ばれ、プログラムの実行を次に示す行番号や プログラムエリアに移します。

行番号50では最後に「GOTO 20」と入っていますので、IF文が成立して「HIGH」を表示後、行番号20へジャンプします。もし、この「GOTO 20」が入っていなければ、次の行番号60へ進み「LOW」を表示してしまいます。

また行番号70ではプログラムの最後に「GOTO 20」と入っていますので、プログラムを終了せずに行番号20へとジャンプします。

プログラムは行番号の小さな順に実行していきますので、途中で次の行を実行したくないときや、始めの方の行に戻りたいときにGOTO文が使われます。「GOTO」の後にはジャンプ先の行番号やプログラムエリア番号を書きます。

- 例) ① GOTO 50
 - 2 GOTO #8

①の使い方では行番号50にジャンプします。②の使い方ではプログラムエリア P8にジャンプし、P8に入っているプログラムの先頭から実行を続けます。 もし、該当する行番号がなかったり(ERR4)、P0~P9の範囲をこえた場合(ERR2)はエラーになります。

■END(プログラム終了)

END文はプログラムを終了させる命令で、プログラム中のどこに入れてもかまいませんが、この文が読まれた時点でプログラムを終らせます。

行番号40のような使われ方は、IF文により判断した結果、正しければ「GOOD」と回数(Cの値)を表示してプログラムを終了します。

通常プログラムの最後に入れて、後に続かない場合は省略してもかまいませんが、この例のように次にまだプログラムがあるときや、サブルーチン(66ページ参照)との区切りには必要となります。

■INT(元の数をこえない最大の整数を与える関数)

INT 関数はインテジャーと呼ばれ、整数部を与える(取り出す) 関数です。この 関数はゲームで乱数から整数を作るときによく使われ、小数点以下の付いてい る数値から整数を取り出します。この取り出される整数は、元の値が正の値(0 より大きい)のときは小数点以下を切りすてた形となりますが、元の値が負のと き(0より小さい)は少し違います。

例) INT 12.345→12 INT-45.23 →-46 これは、INT関数が元の数をこえない最大の整数を求めるためで、負の場合は-46 < -45.23 < -45となり、答えは-46となるのです。

※このことをガウス関数([X])とも呼びます。

■ RAN #(乱数発生関数)

RAN # 関数は、0 より大きく1 より小さい(0 < 乱数 < 1) 小数点以下10 桁以内の乱数を与える関数です。

この関数は前記のINT関数と組み合わせてよく使われ、任意の数値を作り出す 役目をします。

この例では1から20までの任意の数値を作るため、行番号10のように使われています。

10 A=INT(RAN#*20+1)

RAN # 関数で作られる値は小数点以下ですので、整数値が必要なときはこの例のようにします。

ではここで、いくつかの数値の求め方を見てみましょう。

例) ①0から9までの1桁の整数を求める。

INT(RAN#*10)

※最小 0.0000000001*10= 0.000000001 最大 0.9999999999*10= 9.999999999 ゆえに、0から9の整数が得られます。

②1から15までの整数を求める。

INT(RAN#*15+1)

RAN#を15倍すると $0 \sim 14$ の数が得られますので、これに1を加え、 $1 \sim 15$ の整数を求めます。

※最小 0.0000000001*15+1 = 1.0000000015 最大 0.9999999999*15+1 = 15.999999985 ゆえに、1から15の整数が得られます。

③10から20までの整数を求める。

INT(RAN#*11+10)

RAN#を11倍すると 0 \sim 10の数が得られますので、10を加え10 \sim 20 の整数を求めます。

※最小 0.0000000001*11+10= 10.0000000011 最大 0.999999999*11+10= 20.999999989 ゆえに、10から20の整数が得られます。

■マルチステートメント

マルチステートメントとは、文と文を:(コロン)でつなげて1行にする働きをもっています。

たとえば行番号10のような場合、

10 A=INT(RAN#*20 → 10 A=INT(RAN#*20+1) +1):C=0 15 C=0 (19ステップ)

と2行に分けてもかまいませんが、1行にまとめた方がすっきりしますし、またステップ数も少なくてすみます。

行番号40や50での使い方は少し違います。この2つはIF文の中で使われ、THEN 以降、すなわち条件が成立したときにだけ実行されるようになっているからです。もし、行番号40の「END」を次の行にすれば、行番号50以降は実行せずにプログラムが終了してしまいますし、行番号50の「GOTO 20」を次の行にすれば、行番号60を実行せずに、行番号20へ戻ってしまいます。

このように、マルチステートメントを使うとプログラムをまとめて、すっきりとすることができますが、あまり続けすぎると逆に見づらくなったりしますので、程々にしておく方がよいでしょう。

■代入文(LET)

代入文とは行番号10や30で使われているように、=(イコール)の左辺にある変数に、右辺の式の結果を代入する(入れる)ことを言います。 この代入命令として「LET」という命令があります。この命令を使いますと、

例) 10 LET A=INT(RAN#*20+1):LET C=0 30 LET C=C+1

となります。ところが、48ページのように「LET」を書かなくても同じ意味になるのです。

実は「LET」という命令は命令自体が省略できますので、書かなくてもかまわないのです。通常はLETを省略して=(イコール)の右辺の結果を左辺に代入することを代入文といいます。

4-2 モグラたたきゲーム

このプログラムは、表示窓の10個所の窓から出てくるモグラの位置をすばやく 数え、該当する回から回の数字キーを押すゲームです。

モグラは一定時間顔を出していますが、まちがった窓のキーを押すと、逃げて しまいます。

モグラが10回顔を出すうち、あなたは何回たたけるでしょうか。

プログラムリスト

- 10 N=0
 - 20 IF KEY\$+"" THEN 20
 - 30 FOR K=1 TO 10
 - 40 PRINT CSRO;" IIIIIIII";
 - 50 A=INT(RAN#*10)
 - 60 PRINT CSRA; "?";
 - 70 FOR I=1 TO 50
- 80 B\$=KEY\$: IF B\$+"" THEN 100
 - 90 NEXT I
- 100 IF B\$<"0" THEN 130
- 110 IF B\$>"9" THEN 130
- 120 IF A=VAL(B\$) THEN N=N+1:BEEP 1
- 130 IF KEY\$+"" THEN 130
- 140 NEXT K
- 150 PRINT
- 160 PRINT "SCORE:";N;
- 170 IF N<10 THEN END
- 180 FOR I=1 TO 10
- 190 BEEP 0:BEEP 1
- 200 NEXT
- 210 END

(226ステップ)

操作例

まずはゲームスタート。

RUN EXE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*?"モグラの顔を出している位置がいくつかで、数字キーを押します。

2



今度は5の位置です。

10匹が出終るとゲーム終了となり、得点を表示します。 効果音として、モグラをたたくと「ピッ」と音が鳴り、10匹全部たたくと連続音 が鳴ります。

ここで説明する命令および関数

FOR \sim TO \sim STEP, NEXT, BEEP, KEY\$, CSR, VAL, STR\$

■FOR~TO~STEP, NEXT(作業を繰り返す)

FOR文はNEXT文と対になって使われ、FOR・NEXT文とも呼ばれます。 FOR文はある作業を繰り返す場合、繰り返しの回数がわかっているときに便利 な命令です。

30 FOR K=1 TO 10 : 140 NEXT K

この使い方は、同じモグラを出させてたたかせる操作を10回繰り返すため、変数 Kの内容が1から1つづつ増えていき、10をこえたときに行番号140の「NEXT K」以降に進むことを示しています。 FOR文は、

FOR 制御変数=初期値 TO 終値 STEP 刻み幅

という型式で使われ、制御変数とは行番号30の変数Kのことで、FOR文とNEXT文の間を繰り返す回数を制御する変数です。この制御変数に使えるのは $A \sim Z$ までの数値変数で、配列変数(A(), B()という形の変数)は使えません。初期値、終値、刻み幅というのは何回繰り返すのか、またいくつ刻みで繰り返すのかを決めます。行番号30のように刻み幅が省略されたときは、刻み幅を1と見なします。

たとえば、10回繰り返すのであれば、

FOR A=1 TO 10 FOR B=0 TO 9 STEP 1 FOR C=4.5 TO 0 STEP -0.5

としても同じことです。

初期値は1でなくても0でもかまいませんし、刻み幅は小数でも負数でもかまいません。刻み幅が負数のときは、初期値から刻み幅を引いてゆき、終値より小さくなったら終了します。

NEXT文は、

NFXT 制御変数

という型式で使われ、FOR文で使われた制御変数と同じものを書きます。 次のプログラム例をためしてみてください。

- 例1) 10 FOR A=1 TO 11
 - 20 PRINT CSRA; "*";
 - 30 BEEP
 - 40 NEXT A
- 例2) 10 FOR A=11 TO 0 STEP -1
 - 20 PRINT CSRA;"*":
 - 30 BEEP
 - 40 NEXT A
- 例3) 10 FOR A=0 TO 11 STEP 0.5
- 20 PRINT CSRA;"*";
- 30 BEEP
 - 40 NEXT A

この3つの例で異なる所は行番号10のFOR文です。

例1では"*"が左端から順に表示されていき、例2では"*"が右端から順に表示されていきます。例3では左端から順に表示されていきますが、ビープ音が2回鳴るごとに表示の"*"が1つづつ増えていきます。

FOR・NEXT文で良く使われるのが、行番号 $180\sim200$ までのように、同じ作業を繰り返すためと、一定時間表示をそのままにしておくために使われることがあります。

- 例4) 10 PRINT "PB-110";
 - 20 FOR A=1 TO 100:NEXT A
 - 30 PRINT
 - 40 PRINT "END"

この例の行番号20が時間待ちの役目をしています。一見何の意味もなさそうですが、行番号10の PRINT 文で「PB-110」を表示し、変数 A の値が 1 から100に 1 ずつ増えていく間、そのままの表示を続けます。実際にためしてみると、役目が良くわかると思います。

なお、このような使い方で注意しなければならないのが、行番号10の最後の「・」と、行番号30の「PRINT文のみ」です。行番号10のように表示後「・」をつけなければ、「PB-110」を表示後停止してしまいますので、行番号20に進まないのです。また、行番号30のように「PRINT」を入れておかなければ、行番号40の「END」が続けて表示され、「PB-110 END」となってしまうのです。

以上のように、 $FOR \cdot NEXT$ 文は同じ作業を一定回数繰り返すのに便利な命令です。

■BEEP(効果音を楽しむ)

ここまでたびたび出てきましたBEEPについて説明します。BEEP文はゲームの効果音や入力の確認などに便利な命令で、高い音と低い音の2種類が選べます。

BEEP 0 ……低い音

BEEP 1 ······高い音

※ 0 または | を省略して「BEEP」とだけしたときは「BEEP 0」と同じです。

120 IF A=VAL(B\$) THEN N=N+1:BEEP 1

行番号120のように、入力した答えが正しければ高音で知らせるとした方が、ゲームとしても楽しくなります。

また、行番号 $180 \sim 200$ のように FOR・NEXT 文と組み合わせて何回か鳴らせば、一段と効果が出ます。

■KEY\$(1 文字の入力)

KEY\$はキーボードで押された1文字(1キー)だけを読み込む関数です。

20 IF KEY\$\(\pi^\nu\) THEN 20

この使い方は、IF文と組み合わせてキーが押されていれば行番号20を繰り返し、キーが押されていなければ次に進みます。

つまり、このプログラム実行のために「厨≧」の含キーを押し続けても先に進まないようにしているもので、KEY\$関数によりキーを押している内容を読み込み、ヌル(何もないことで、キーを押していない状態。 " "で表わされます)であれば次の行に進みます。なお、■キーを押してもヌルと見なされますので、「RUN 」の操作では、すぐにスタートします。行番号130も同じ使い方で、キーがはなされなければ次の問題に進まないようにするためです。

行番号80~110の使い方は、まず行番号80でキーが押されたかを判断し、キーが押されていれば行番号100にジャンプします。行番号100と110は押されたキーのチェックで、②~⑤のキー以外を押した場合は行番号130へジャンプします。ここでの使い方が行番号20、130と異なる点は、押されたキーの内容を覚えておくかどうかです。行番号20、130ではKEY*を実行した時点のキー状態を見るだけですが、行番号80からの使い方は押されたキーの内容を次の作業で使うため、内容を覚えておかなくてはならないのです。そのために文字変数B*に代入しておきます。

例) 10 A\$=KEY\$

20 IF AS="0" THEN BEEP 0

30 IF A\$="1" THEN BEEP 1

40 GOTO 10


この例は、回キーを押せば低い音が鳴り、①キーを押せば高い音が鳴ります。 このように、KEY\$ 関数はプログラムの流れを停止させることなく、キーを押 している状態を知ることができますので、リアルタイムゲーム(瞬時にキーを押 して遊ぶゲーム)にはとても便利です。

■CSR(表示位置を指定する)

CSR 関数は PRINT 文中で使われ、次の出力要素をどこから表示するかを指定します。

40 PRINT CSRO; "IIIIIIII";

行番号40のように必ず左端から表示させたいときには「0」を指定します。この指定は表示窓の左端から0.1.2....1と数えます。



60 PRINT CSR A; "?";

行番号60のように「?」のマークを表示させる位置がそのつど変わるような場合は数値変数を使います。このときの変数の値は0から11まで($0 \le 2$ 変数< 12)でなければなりません。

- 例) 10 X=5
 - 20 PRINT CSRX; "*";
 - 30 \$=KEY\$
 - 40 IF \$="4" THEN X=X-1:BEEP 0 :IF X<0 THEN X=0
 - 50 IF \$="6" THEN X=X+1:BEEP 1 :IF X>11 THEN X=11
 - 60 PRINT
 - 70 GOTO 20

このプログラムは、最初は真中に「*」が表示され、④キーを押すと「*」が左に動き、⑥キーを押すと「*」が右に動きます。

もし、行番号40と50を次のように変更するとどうなるでしょうか。

- 40 IF \$="4" THEN X=X-1:BEEP 0
 - : IF X<0 THEN X=11
- 50 IF \$="6" THEN X=X+1:BEEP 1 :IF X>11 THEN X=0

このように、CSR関数を使えば表示位置を思う通りに指定することができます。

■VAL(数字を数値に変換する)

VAL関数とは文字変数に入っている数字(123等でABCなどの文字ではない)を 数値に変換します。

120 IF A=VAL(B\$) THEN N=N+1:BEEP 1

行番号120では、KEY\$ 関数により文字変数 B\$に代入された数字を数値に変換し、数値変数 Aの内容と比較しているのです。これは KEY\$ 関数が 1 キー分の入力を文字として読み込むため、文字変数にしか代入できません。この例のように数値(変数)と比較したい場合には文字変数のままでは型式が異なるため、文字変数の内容を数値に変換してやらなければなりません。

ここで、数字と数値の違いを見てみましょう。

- 例) 10 A\$="123":B\$="456"
 - 20 PRINT A\$+B\$
 - 30 PRINT VAL(A\$)+VAL(B\$)

行番号10では文字変数 A\$ と B\$ に文字(数字)である「123」と「456」を代入しています。行番号20ではこの2つの文字変数の内容を加えた結果を表示します。文字を加えるというのは文字を連結するという意味ですので、結果は「123456」となります。ところが行番号30では文字変数の内容を数値に変換してから加えますので、たし算ということになり、123 + 456の計算結果「579」が表示されます。

VAL関数は文字変数内の数字を数値に変換する働きを持っています。 なお、VAL関数と対になるもので、STR\$ 関数があります。STR\$ 関数は VAL 関数とは逆に数値を数字に変換する関数です。

■STR\$(数値を数字に変換する)

行番号60を次のように変えてみるとどうなるでしょうか。

60 PRINT CSRA; A;

これは今まで「?」が表示されていたところに答を表示させようとしたのですが、 結果は……



のように表示されるはずです。これは表示される変数Aの内容が数値ですので、「3」の前に符号桁(+または-)がついて表示されてしまうのです。これでは表示もきれいではなく、位置もズレています。(「3」の表示されている位置は4なのです)

そこで次のようにしてみましょう。

60 PRINT CSRA; STR\$(A);

どうなりましたか。きれいに答が入っているはずです。



このようにすれば100発100中。でも、つまらないという方は行番号70を次のように変更してください。

70 FOR I=1 TO 30

これで、違ったゲームとして楽しめます。今度のゲームは表示された数字に対応する②~⑤のキーを押しますが、かなり反射神経を必要とします。まだまだ簡単だと言う方は、行番号70の「30」をどんどん小さくしていってください。どんどんむずかしくなります。

4-3 宝物を取り返せ

このプログラムは、モンスターに奪い取られた宝物を、モンスターの攻撃をか わしながら取り返すゲームです。

モンスターはあなたに向っておそってきますが、最初のうちはあまりスピードが早くありません。しかし、宝物を奪い返すにしたがい、だんだん早いスピードで追いかけてきます。あなたはこの、モンスターの攻撃をかわしながら、できるだけ多くの宝物を取り返してください。

プログラムリスト

- 10 PRINT "HI SCORE";S;
 - 20 GOSUB 500
 - 30 B=5:C=0:E=0.1:T=0:X=0:Z=0
 - 40 PRINT
 - 50 PRINT CSRX; "Ω"; CSRB; "■";
 - 60 IF INT(B)=X THEN GOSUB 600
 - 70 IF C=0 THEN A=INT(RAN#*12):C=1
 - 80 IF C=1 THEN PRINT CSRA; " ";
 - 90 \$=KEY\$
 - 100 IF \$="4" THEN X=X-1:BEEP 0 :IF X<0 THEN X=11
 - 110 IF \$= "6" THEN X=X+1:BEEP 0 :IF X>11 THEN X=0
 - 120 IF \$\pm\$*5" THEN 140
 - 130 IF A=X THEN C=2:BEEP 1:C=0 :T=T+10:E=E+0.03
 - 140 IF X<B THEN B=B-E
 - 150 IF X>B THEN B=B+E
 - 160 GOTO 40
 - 500 REM WAIT
 - 510 FOR V=1 TO 100:NEXT V
 - 520 BEEP 1:PRINT
 - 530 RETURN
 - 600 REM MONSTER
 - 610 FOR I=1 TO 10
 - 620 PRINT CSRX; "*";
 - 630 BEEP 0:BEEP 1
 - 640 PRINT CSRX;"■";
 - 650 NEXT I

- 660 PRINT: PRINT "SCORE:";T;
- 670 GOSUB 500
- 680 X=0:C=0:B=5
- 690 IF Z<2 THEN Z=Z+1:RETURN
- 700 IF S>T THEN END
- 710 S=T:\$="HI SCORE"
- 720 FOR I=1 TO 8
- 730 BEEP 1:BEEP 0:PRINT MID\$(1,1);
- 740 NEXT I
- 750 PRINT S
- 760 END
- ※このプログラムは479ステップを必要としますので、残りステップ数を確認し、もし足り ないときには他のプログラムやデータバンクデータをクリアーしてからお使いください。

操作例

このゲームを始める前に、最初だけメモリーをクリアーします。これは、ハイ スコアーが残るようにプログラム上でCLEAR文を使っていないので、別のプ ログラム使用後に始めるときはCLEAR Mが必要です。

CLEARE RUN EXE

まず、ハイスコアーが表示され、すぐにス タートとなります。

モンスターがあなたに向っておそってきま すので、左に逃げるときは日キーを、右に 逃げるときは同キーを押し続けます。

4

左端にいき当ったときは自動的に右端に回 り込みます。


4


宝物の所に着いたときは「同キーを押して宝 物を取ります。宝物は1個10点です。


5


宝物を取ると次の宝物が現われますので、 また取りに行きます。

6









モンスターに3回おそわれるとゲーム終了になります。

ゲーム終了後、あなたの得点が表示され、 最高得点であれば、ハイスコアー表示が出 ます。 * ^-*と**■**の点滅

HI SCORE 230

ここで説明する命令および関数

GOSUB, RETURN, REM, MID\$

■GOSUB, RETURN (同じ作業はまとめて1つに)

GOSUB文はRETURN文とペアで使われ、同じ作業が何回も、色々な箇所で使われる場合にその作業をまとめて、効率よくプログラムを作るために使われます。

20 GOSUB 500

670 GOSUB 500

このように、行番号500~530は2箇所で使われる作業で、本当は行番号20と行番号670に同じものが入っていたものを独立させて両方で使えるようにしています。このように独立させて共通にしたものをサブルーチンといいます。これは、今迄でてきたプログラムのように全体の流れとともに作業をするプログラムをメインルーチンと呼ぶのに対してこう呼ばれます。

行番号20を実行すると、一度行番号500に分岐し、行番号510、520を実行後、行番号530のRETURN文により分岐してきた所の次の文に戻ります。

GOSUB 文はサブルーチンへ分岐せよという命令で、RETURN 文は分岐してきた所の次の文へ戻れという命令です。



このプログラムの行番号500からのサブルーチンは、表示をある一定時間止めておくためにFOR・NEXT文を使って作られています。

つまり、変数Vの値が1から100になるまでFOR・NEXT文を繰り返すので、時間かせぎができるのです。

また、行番号600からのサブルーチンは、前者と少し違っています。それは前者のサブルーチンは必ず元のGOSUB文の次に戻るのに対し、このサブルーチンは戻らずにプログラムを終了することがあります。

GOSUB文の次に戻るためにはRETURN文が必要ですが、RETURN文の入っている行を見るとIF文になっています。このサブルーチンではIF文の条件を満たし、モンスターにおそわれた回数が2回以内ですとRETURN文により戻りますが、3回になると戻らずにプログラム終了の方向へ進みます。

GOSUB文による分岐は必ず RETURN文により戻すのが原則ですが、このように、そのままプログラムを終了することもあります。

サブルーチンを使うときに1つ気を付けなければならないのが、メインルーチンとの境目です。この例では行番号160がGOTO文になっていますので、必ず先頭の方へ戻りますが、もしこのようなGOTO文がなく、END文もない場合はどうなるでしょうか。

例) 10 PRINT "LINE 10"

20 GOSUB 100

30 PRINT "LINE 30"

40 GOSUB 100

100 PRINT "LINE 100"

110 RETURN

この例では行番号100と110がサブルーチンですが、境目にEND文が入っていません。このまま実行すると次のようになります。

操作	表示
RUN EXE	LINE 10
EXE	LINE 100
EXE	LINE 30
EXE	LIME 100
EXE	LIME 100
EXE	ERR7 P0-110

これは、行番号40を実行後プログラムを終了せずに、行番号100からのサブルーチンへ進み、行番号110のRETURN文により戻り先がわからないためにエラーとなったのです。

このような場合は、行番号50としてEND文を入れると正しく終了します。

操作	表示
AC MODE 1	P _123456789
50 ENDEXE	50 END
MODE RUN EXE	LINE 10
EXE	LINE 100
EXE	LINE 30
EXE	LINE 100
EXE	(43) MA AN SABET

サブルーチンの使い方として、共通部分を抜き出して繰り返して使うことがありますが、この他に、ある1つの作業をするブロックとしてサブルーチンを作り、あとでつなげて1つのプログラムにする使い方があります。

この使い方の例は第6章にまとめて「便利なサブルーチン集」としてありますので、くわしくは第6章をご覧ください。

■REM(注釈をつける)

REM文は実行しても何もしない命令ですが、見出しや注釈をつけてプログラムを見やすく、わかりやすくする役目を持っています。

500 REM WAIT

600 REM MONSTER

このようにしておけば、行番号500からは時間待ちのサブルーチンであるとか、 行番号600からはモンスターにおそわれたときの処理をするサブルーチンである ということが、一目でわかります。

また、プログラムの先頭につけてこのプログラムが何のプログラムであるかを 区別するときにも使われます。

例) 5 REM *MONSTER GAME*

REM文により後に書かれている内容は、全て注釈として扱われますので、プログラム実行に必要な代入文や命令は続けて書かないようにしてください。

例) 5 REM *GAME*:A=0

上実行されない。

■MID\$(文字列を取り出す)

MID\$ 関数は、専用文字変数(\$)に記憶されている文字列の中からいくつかを取り出す文字関数です。

710 S=T:\$="HI SCORE"

720 FOR I=1 TO 8

730 BEEP 1:BEEP 0:PRINT MID\$(1.1);

740 NEXT I

この例では専用文字変数に「HI SCORE」という文字列を代入し、FOR・NEXT 文により順番に 1 文字づつ取り出して表示させます。

MID\$(位置,文字数)

- 取り出す文字数

- 文字を取り出す位置(左から数える)

MID\$ 関数では、左から何文字目の位置から何文字取り出すかを指定します。 たとえば、専用文字変数に「MONSTER」を代入し、いくつかを取り出してみます。

- 例) 10 \$="MONSTER"
 - 20 PRINT MID\$(1,3)……左から | 文字目より3文字取り出す。
 - 30 PRINT MID\$(2.4) ……左から2文字目より4文字取り出す。
 - 40 PRINT MID\$(3,7)……左から3文字目より7文字取り出す。
 - 50 PRINT MID\$(8,2) ······ 左から8 文字目より2 文字取り出す。
 - 60 PRINT MID\$(1) ……左から I 文字目以降全部を取り出す。

このプログラムを実行すると次のようになります。

操作	表示
RUN EXE	MON
EXE	ONSTABLE
EXE	NSTER
EXE	111 AJAO 93
EXE	MONSTER

最初の行番号20では左から1文字目より3文字取り出しますので、「MON」となります。次の行番号30では左から2文字目より4文字取り出しますので「ONST」となります。行番号40では左から3文字目より7文字取り出しますが、3文字目からは5文字しかありませんので、残り全部を取り出します。行番号50では左から8文字目より2文字取り出しますが、全部で7文字しかありませんので、取り出す文字は無しとなります。行番号60では今迄のとは少し異なり何文字取り出すかの指定がありません。このような場合には指定位置、ここでは左から1文字目より最後までを取り出します。

このように、MID\$ 関数は専用文字変数(\$)に記憶されている文字列の中から何文字かを取り出す働きを持っています。

4-4 あっち向いてホイノゲーム

このプログラムは反射神経を競うゲームです。

上下左右を向く矢印に合わせて②、④、⑤、⑥のキーを素早く押します。 押し間違えたり押さなかったときはアウトとなり、3回アウトになるとゲーム オーバーです。

なお、だんだん早く押さなければなりませんので、ガンバッテください。

プログラムリスト

- 10 CLEAR
- 20 DEFM 4
- 30 FOR A=1 TO 4
- 40 READ Z\$(A)
- 50 NEXT A
- 60 DATA ↓ . ← . → . ↑
- 70 F=20
- 80 PRINT: BEEP 1
- 90 PRINT CSR1;"<< >>";
- 100 FOR A=1 TO 5 3 文字分のスペース
- 110 M = INT(RAN # * 4 + 1)
- 120 PRINT CSR4;"■";:BEEP 0
- 130 FOR B=1 TO F:NEXT B
- 140 PRINT CSR4; "□";:BEEP 1
 - 150 NEXT A
 - 160 PRINT CSR4; Z\$(M);
 - 170 FOR A=1 TO F*2
 - 180 \$=KEY\$: IF \$*" THEN 210
 - 190 NEXT A
 - 200 GOTO 500
 - 210 IF M\(\pm\)VAL(\(\pm\))/2 THEN 500
 - 220 G=G+10:F=F-1
 - 230 GOTO 80
 - 500 REM *OUT*
 - 510 FOR B=1 TO 10
 - 520 PRINT CSR4; "*"; CSR9; "OUT";
 - 530 BEEP 1
 - 540 PRINT CSR4; "+";
 - 550 NEXT B

560 H=H+1: IF H<3 THEN 80

570 PRINT

580 PRINT "SCORE": G:

590 BEEP 0:BEEP 1

600 END

プログラム 338ステップ 増設メモリー 32ステップ 計 370ステップ

操作例

まずは表示に対するキーを覚えてください。



 \uparrow 、 \leftarrow 、 \rightarrow 、 \downarrow の表示に合わせて素早く \Box 0、 \Box 0、 \Box 0、 \Box 0、 \Box 0、 \Box 0、 \Box 0を押します。 では、ゲームスタート!

RUN EXE

└■と□が点滅します

点滅を繰り返し、↑、←、→、↓のいずれ かが表示されます。

<< \ >>

素早く対応する回キーを押します。

だんだん早く押さなければならなくなりま す。遅れたり間違ったキーを押すとアウト

<< **▮** >> << → >>

になります。 8

2

<< * >> NIIT *と+の点滅

アウトを3回するとゲームオーバーとなり スコアーが表示されます。

SCORE 120

ここで説明する命令および関数

CLEAR, DEFM, READ, DATA, RESTORE

■CLEAR (変数内容を消去する)

CLEAR文は変数の内容をクリアーにする命令で、A~Zの変数および、増設した変数全てに0を代入します。専用文字変数(\$)は何も入っていない状態(メルという)になります。

10 CLEAR

このプログラムのようにハイスコアーを残さないのであれば、全部の変数を一度にクリアーできた方が便利です。そのためにプログラムの先頭にCLEAR文を入れておきます。

- 例) 10 A=123:B\$="ABC"
 - 20 PRINT A;B\$
 - 30 CLEAR
 - 40 PRINT A;B\$

このプログラムを実行しますと、

この例では数値変数 A に123を、文字変数 B \$ に「ABC」を代入しておき、CLEAR 文を実行する前と後の変化を見ます。

操 作 RUN 図 表 示 123ABC 0

このように一度記憶させた内容をクリアーしてしまいますので、プログラムの 途中で使うときには注意してください。

〈注意〉

72

CLEAR文は変数全てをクリアーしてしまうため、FOR・NEXT文で使うと制 御変数もクリアーしてしまいますので、FOR・NEXT文中では使えません。

- 例) 10 FOR A=1 TO 10
 - 20 PRINT A
 - 30 CLEAR
 - 40 NEXT A

この例でためしてください。 1回目で「1」を表示後「ERR7」となります。これは CLEAR 文により制御変数の内容がクリアーされ、FOR・NEXT 文中であることがわすれられてしまうのです。

CLEAR文を使う場合はなるべくプログラムの先頭の方に入れるようにしてください。

■DEFM(メモリーを増やす)

変数には最初の $A \sim Z$ の26個と、専用文字変数(\$)がありますが、これより多くの変数が必要となることもあります。このように多くの変数を必要とするときに DEFM 文を使います。

20 DEFM 4

DEFM文に続く数値は増やす個数で、この場合は4個増やしますので、最初の26個と合わせて30個となります。

DEFM 文はプログラムとして書き込んでも使えますが、マニュアルでも使うことができます。

例)10個増やして、合計36個にする。

DEFM 10 EXE

***UAR:36

また、現在の変数の数がいくつになっているかを確認したい場合は、個数を省略します。

DE FM EXE

***UAR:36

変数の数を変えたい場合は再びDEFM文を実行しますが、26個より減らすことはできません。最初の26個に戻したいときは0個を指定します。

DEFM 0 EXE

***UAR:26

DEFM 文の使い方としては大きく分けて3つあります。

1つ目は増設する変数の数を指定する。2つ目は変数の数を確認する。3つ目は変数の数を最初の26個に戻す。となります。

DEFM 文をマニュアルで実行させても、プログラム中に書き込んで実行させても、働きは同じですが、表示が違ってきます。

次の例を見てください。

例)〈マニュアル実行〉

DEFM 5 EXE

***UAR:31 ***UAR:31

〈プログラム実行〉

10 DEFM 5

20 DEFM

30 PRINT "END"


RUN EXE

表示は止まりません— ***UAR # 3 1 END マニュアルで実行したときは、そのつど変数の数を表示しますが、プログラムで実行したときは、変数の確認(DEFMのみ)のときだけ表示し、停止しません。DEFM文により増えた変数は最初の26個の延長として、配列変数で使います。

●配列変数

ここで、配列変数について説明しましょう。

配列変数とは同じ変数名でありながら添字と呼ばれる番号をつけて使われる変数です。



このように、今迄使ってきた変数はA、B、Cのように違った名前で呼ばれて 使いわけられていましたが、配列変数は名前は同じだが、使いわけるための番 号がつけられています。

この番号が重要な意味を持っているのです。

実は、この番号に変数を使えるため、見かけは同じ名前でもちゃんと使いわけ ができるのです。



では、実際にプログラムとしたときの違いを見てみましょう。

例1) 10個の変数に1~10の値を代入する。

今迄の変数使用

配列変数使用

10 A=1:B=2:C=3:D=4:E=5

10 FOR Z=0 TO 9

20 F=6:G=7:H=8:I=9:J=10 20 A(Z)=Z+1

30 NEXT Z

このように、いちいち「A=」とか「B=」のようにしていてはめんどうです。こ の代入の場合はこれ位ですみますが、もし何番目かの指定をして、任意の変数 内容を見たいときはどうでしょう。

今汔の変数使用

配列変数使用

100	INPL	JT Z
-----	------	------

100 INPUT 7 110 IF Z=1 THEN PRINT A

120 IF Z=2 THEN PRINT B

130 IF 7=3 THEN PRINT C

140 IF Z=4 THEN PRINT D

150 IF Z=5 THEN PRINT F

160 IF Z=6 THEN PRINT F

170 IF Z=7 THEN PRINT G

180 IF Z=8 THEN PRINT H

190 IF Z=9 THEN PRINT I

200 IF Z=10 THEN PRINT J


110 PRINT A(Z-1)

このような場合はかなり違います。今迄出てきた変数を使ったときは、IF文を 並べて判断させなければならないのに対し、配列変数ではカッコ「()」内の変 数の値を変えてやるだけで簡単に選ぶことができます。

配列変数は数値変数としても文字変数としても使えますが、変数名が同じであ れば同じ箱を使っていますので、同時に同じ変数名は使えません。

また、変数名が違っても同じメモリーの箱を使うことがありますので、変数の 重なり合いにも注意が必要です。





基本となるメモリーの箱はAからZまでの26個とDEFM文により増設されたメモリーの箱となりますので、変数名をAやB、XやZと変えても、同一の箱を使うことがあります。

〈ご注意〉

次のような使い方は配列変数と一般の変数を重複して使っていますので、この ような使い方をしないように注意してください。

- 例) 10 FOR I=1 TO 5
 - 20 F(|)=|
 - 30 NEXT I
 - 40 PRINT F(1); F(2); F(3); F(4); F(5)
 - 50 END

このプログラムは配列変数 $F(1) \sim F(5)$ に $1, 2, 3 \cdots 5$ と順に数値を入れようとして使いましたが、実行すると次のようになります。

RUNEXE

1 2 6 4 5

3番目のデータが入っているF(3)の内容が正しくありませんね。 正しくは「3」が入っていなければなりませんのに、「6」が入っています。 これは、変数の使い方が次のようになっているからです。

A B C D E F G H I J K L......

このように、配列変数 F(3) は変数 I と同じ箱を使っています。この例では配列変数 $F(1) \sim F(5)$ のほかに変数 I を FOR・NEXT ν の制御変数として使っています。変数 I の内容は 1 から順に 2、3、4、5 と変化していき、6 になると終値の 5 をこえたと判断して FOR・NEXT ν 一プを終了し、次の行番号 40 へ進みます。

このように、変数 I の内容が 6 ですので、配列変数 F(3) の内容も 6 となって しまうのです。

配列変数を使うときにはこのような変数の重なり合いをさけて使わなければなりません。配列変数と一般の変数 $(A\sim Z)$ の関係は巻末 $(168^\circ C-V)$ に一覧表がありますので、参照してください。

〈配列変数の応用〉

たくさんのデータを使うときに、必ず2種類のデータを1組として使う場合があります。

このようなときにはどうしたらよいでしょうか? 次の例をみてください。

- 例)15人の名前と身長を記憶させる。
 - PØ 10 CLEAR: DEFM 6
 - 20 FOR A=1 TO 15
 - 30 INPUT "NAME", B\$(A)
 - 40 INPUT "SHINCHO", B(A+15)
 - 50 NEXT A
 - 60 END
 - P1 10 INPUT "NAME", B\$
 - 20 FOR A=1 TO 15
 - 30 IF B\$=B\$(A) THEN PRINT B(A+15); "cm": GOTO 20
 - 40 NEXT A
 - 50 PRINT "NO NAME"
 - 60 GOTO 10

P0のプログラムは入力プログラムで、名前と身長を入力します。 P1のプログラムは名前を入力して、該当する人の身長を表示させるプログラムです。

ここでの変数の使い方は、FOR・NEXTループの制御用として変数Aを使い、 名前をさがすときの一時記憶用に変数B\$を使っています。その他の変数は全 て名前と身長を記憶させる配列として使います。

Y Z Z(1) Z(2) Z(3) Z(4) Z(5) Z(6) B(23) B(24) B(25) B(26) B(27) B(28) B(29) B(30)

B\$ (1)からB\$ (15) (C \sim Q)までは文字配列変数として使い、名前を記憶させます。B(16)からB(30) (R \sim Z(6))までは数値配列変数として使い、身長を記憶させます。

このように2組のデータを同時に処理するような場合には、1つめの配列変数は1から15まで使い、もう1つの配列変数は同じ変数名で15個あとの16から30までを使うことにより行なわれます。

なお、P0の行番号10の DEFM 文は、標準状態の変数 が $A \sim Z$ までの26個ですので、この例で使われる32個に合わせるために変数を6 個増やします。

■ READ • DATA • RESTORE (データを読み込む)

今迄データを変数に代入するには、代入文を使ってきました。しかし、データ の数が多くなってきますと、いちいちめんどうなものです。

そこで、プログラム中にデータを書き込み、自動的にデータを変数に代入するのが、READ・DATA文であり、どのデータを読み込むかの位置を指定するのがRESTORE文です。

- 30 FOR A=1 TO 4
- 40 READ Z\$(A)
- 50 NEXT A
- 60 DATA ↓, ←, →, ↑

READ 文は DATA 文にあるデータをもってきて、READ の後に続く変数に入れます。

この例では $FOR \cdot NEXT$ 文により 4 回繰り返しREAD文を実行します。データをもってくる順番は 1 回目が $\Gamma \downarrow J$ 、 2 回目が $\Gamma \leftarrow J$ 、 3 回目が $\Gamma \rightarrow J$ 、 4 回目が $\Gamma \uparrow J$ となります。

ここでは文字データを文字変数に入れていますが、数値データを数値変数に入 れるときも同様です。


- 例) 10 FOR A=1 TO 5
 - 20 READ B
 - 30 PRINT B
 - 40 NEXT A
 - 50 END
 - 60 DATA 12,34,56,78,90,

この例では、データは先頭から順に読み込まれ、表示されます。

操作	表示
RUNEXE	12
EXE	34
EXE	56
EXE	78
EXE	90

データが読み込まれる順番は、プログラム実行時に一番先頭のデータからとなりますので、DATA文がいくつもあるときは行番号の小さい方から、また一行のDATA文中では先頭(左端)からとなります。

DATA 文からデータが読み込まれますと、次の READ 文で読み込まれるデータは、今読み込んだデータの次のデータとなります。



READ文では変数を,(カンマ)で区切ることにより、同時にいくつも読み込むことができます。

- 例) 10 FOR A=1 TO 4
 - 20 READ B.C
 - 30 PRINT B+C
 - 40 NEXT A
 - 50 END
 - 60 DATA 14,25,36,47,58,69,42,53

この例では同時に2つの変数に読み込んでいます。このように必ずいっしょに使うデータであれば、,で区切って読み込んだ方が便利です。

操作	表示
操 作 RUN™	39
EXE	83
EXE	127
EXE	95

今迄の例ではプログラムを実行開始した後、先頭のDATA文から順にデータを 読み込みましたが、もし同じデータを2回以上使いたかったり、条件に応じて データを変えたい場合はどうでしょう。

実は、このデータの位置を指定する命令がRESTORE文なのです。

まずは次の例を見てください。

- 例) 10 INPUT "1 OR 2"。A
 - 20 RESTORE A*100
 - 30 FOR B=1 TO 4
 - 40 READ C\$
 - 50 PRINT C\$;
 - 60 NEXT B
 - 70 END
 - 100 DATA ←, ↓,→, ↑
 - 200 DATA ♠,♥,♠,♣

この例では2組のデータ(行番号100と200)のどちらかを指定し、4つのデータを表示させます。

行番号10でデータの選択をし、1か2の数値を入力します。次の行番号20の RESTORE 文でA*100すなわち、Aが1のときは100を、Aが2のときは200を指定することになり、行番号100と200の選択を行ないます。

操作 RUN 壓 2 壓 表 示 1 OR 2? 全单争量

このように、RESTORE文は次に続く数式の値により次に読み込むDATA文の 行番号を指定します。

行番号の指定には直接行番号の数値を書き込んで使ったり、代入された数値変数や計算式を使うことができますが、必ず DATA 文のある行番号を指定してください。

RESTORE文による指定行が存在しないときはエラー(ERR4)となります。指定行はあるがDATA文ではないときはエラーとはならず、指定行以降にある一番近いDATA文を指定します。

なお、RESTORE文の行指定は省略でき、省略した場合はそのプログラムエリアの最初に出てくる DATA 文を指定します。

4-5 その他の命令および関数

これまで、例題のプログラムとともにいろいろな命令や関数を説明してきましたが、ここでは今迄に出てこなかった命令や関数について説明します。

■ MODE (計算機の状態を設定する)

MODE文は次に続く値により、次の状態を設定します。

MODE 4……角度単位を「度」(DEG)に設定します。

MODE 5……角度単位を「ラジアン」(RAD)に設定します。

MODE 6……角度単位を「グレード」(GRA)に設定します。

MODE 7……プリントモードに設定します。

MODE 8……プリントモードを解除します。

MODE $4 \sim 6$ の角度単位は三角関数計算 $(24 \sim - \Im)$ をするときに必要となります。

MODE 7 はプリントモードの設定で、以後、操作内容や演算結果の表示、プログラムリストなどがプリンタに印字されます。このプリントモードはMODE 8 で解除されます。

- 例) 10 INPUT A
 - 20 B=A*A
 - 30 MODE 7
 - 40 PRINT B
 - 50 MODE 8
 - 60 END

MODE 7 または MODE 8 は、このようにプログラム中に書き込んで使えば、演算結果だけを印字させることができます。

■□、■□と押してマニュアルでプリントモードを設定することもできます。 プログラムリストやマニュアル計算の内容を印字させるときには■□□、■□ と押し、プログラム中で答えだけを印字させるときには「MODE 7」、「MODE 8」 と書き込みます。

■ SET (小数点以下指定、有効桁数指定)

SET 文は表示内容を小数点以下を指定したり、有効桁数を指定したりする命令です。変数内には全桁入っています。

SET Fn ……小数点以下指定 $(0 \le n \le 9$ 。n は整数)

SET En ……有効桁数指定 $(0 \le n \le 9$ 。n は整数)

SET N ·····指定解除

SET文により指定しますと、次のPRINT文による表示やマニュアル計算の答 えの表示は指定に従っています。

SET Fn による指定は、小数点以下n桁までを四捨五入で求めるよう指定します。

例) 10 A=12.3456789

20 SET F0

30 PRINT A

40 SET F2

50 PRINT A

60 SET F5

70 PRINT A

80 SET N

90 PRINT A

この例は「12.3456789」という数値を小数点以下 0 桁、2 桁、5 桁までの表示と、全ての表示を行なっています。

操作	表示
RUN 壓(小数点以下 0 桁)	12
EXE (小数点以下 2 桁)	12.35
(小数点以下 5 桁)	12.34568
EXE (全桁表示)	12.3456789

SET En による指定は、有効桁数n 桁までを四捨五入で求めるよう指定します。 有効桁数とは左端から数えて何桁かということです。

なお、有効桁数0を指定しますと、10桁が指定されます。

- 例) 10 A=123.456789
 - 20 SET E2
 - 30 PRINT A
 - 40 SET E5
 - 50 PRINT A
 - 60 SET E0
 - 70 PRINT A
 - 80 SET N
 - 90 PRINT A

この例は「123.456789」という数値を有効桁数 2 桁、5 桁、10桁までの表示と、全ての表示を行なっています。

操作		表示	
RUN EXE	(有効桁数2桁)	1.2E02	(1.2×10 ²)
EXE	(有効桁数5桁)	1.2346E02	(1.2346×10 ²)
EXE	(有効桁数10桁)	1.234567890E02	$(1.234567890 \times 10^2)$
EXE	(全桁表示)	123.456789	

SET文により桁数指定を行なった後は、必ず「SET N」により指定を解除してください。指定を解除しない場合は以後のPRINT文による表示やマニュアル計算による答えの表示にも指定が有効となります。

■LEN(文字変数内の文字数を数える)

LEN関数は文字変数内に記憶されている文字列の長さを数える関数です。

- 例) 10 INPUT A\$
 - 20 PRINT LEN(A\$)
 - 30 GOTO 10

行番号10で入力されたA\$内の文字列の長さを表示します。文字変数はA\$とかB\$のような文字変数や専用文字変数(\$)が使えます。

このLEN関数を使えばいろいろ便利なことができます。

- 例) 3桁位取りをつける。
 - 10 INPUT \$
 - 20 A=LEN(\$)
 - 30 B=INT(A/3)
 - 40 C=A-B*3
 - 50 IF A≤3 THEN PRINT \$:GOTO 10
 - 60 IF C=0 THEN 90
 - 70 PRINT MID\$(1,C); ",";

80 IF B<2 THEN 120

90 FOR D=0 TO B-2

100 PRINT MID\$(C+1+D*3,3); ", ";

110 NEXT D

120 PRINT MID\$(A-2,3)

130 GOTO 10

このプログラムは行番号10で入力された数値を文字として扱い、下桁から計算して3桁ごとに位取りの「、」をつけて表示します。

行番号20では入力された文字列の長さ(文字数)を求めます。行番号30と40で3 桁区切りの数と余りの文字数を求めます。行番号50では文字数が3桁以内であれば「、」を付ける必要がありませんので、そのまま表示して入力に戻ります。 行番号60と70では3桁で区切った場合の余り桁数があれば先に表示させ、ないときは次の行番号90からの表示に進みます。行番号80では「12345」のように「12、」と「345」で表示が終るようなときは行番号120に進み、最後の3桁を表示させます。行番号90から110のFOR・NEXT文により、繰り返して3桁の数字と「、」を表示させます。

このプログラムは実用としても使えると思いますので、サブルーチンとして他のプログラムと組み合わせても便利だと思います。

操作
RUNEXE
12345
EXE
147852369 🔤
EXE
963 EXE

345	J Kad J
adm.	
, 852	,369
Les Treat	
	345 ,852

第5章

コマンド・リファレンス

※ここからは、文法上の繰り返し等を説明するために、以下の記法を用います。

- ●太字の語――必ず、その通り書かなければいけない語。
- $\left\{ \begin{array}{c} \times \times \times \times \\ \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \right\} \left\{ \right\}$ の中の一つを選択して書かなければなりません。
- 「○○○○] [] の中は省略する書き方もあります。
- ●○○○○*——右肩に*がついた要素は繰り返して書くことができます。
- 数式────10、2+3、A、S*Q等の数値、計算式、数値変数。
- 文字式―――"ABC"、X\$、N\$+M\$等の文字定数、文字変数、 文字計算式。
- ●パラメータ――コマンドに伴う要素。
- P プログラム中でのみ実行可能。
- (M) マニュアルでのみ実行可能。
- ●A) プログラム中でもマニュアルでも実行可能。
- ●(F) 関数命令。プログラム中でもマニュアルでも実行可能。

〈例〉

DATA [データ] [,[データ])*

全ての要素に〔〕がついていますから、"DATA"とだけ書くこともできます。また、、〔データ〕に〔〕*がついていますから、この要素は繰り返して書いてもよいことになります。従って"DATA データ、データ、……"と書くことができます。最初の〔データ〕の部分を省略すれば、"DATA、データ、データ、……"と書くこともできます。

GOTO {行番号 #プログラムエリア番号}

これは以下のような2通りの書き方を表わしています。

- ①GOTO 行番号
- ②GOTO #プログラムエリア番号

M

(ニュー(オール))

機能

プログラムの消去。プログラムと変数の消去。

パラメータ

ALL指定したときはP0~P9の全プログラムと変数を消去します。

説明

- (1)ALL指定がないときは、現在指定されているプログラムエリアのプログラムを消去します。変数は消去されません。
 - (2) ALL指定があるときは全プログラムエリアのプログラムと変数を消去します。 DEFMによる設定も解除され、初期の26メモリーになります。
 - (3)パスワード設定中は実行できません。
- (4)プログラム中に書き込んで使うことはできません。
- (5)WRTモードでのみ実行できます。 *NEW ALLはNEW Aと省略することもできます。

例

MODE 1 NEW EXE

RUN 〔実行開始行〕 行番号

(ラン)

M

能

プログラムの実行。

パラメータ

実行開始行:行番号

説明

- (1)指定した実行開始行(省略した場合はプログラムの先頭)から プログラムを実行します。
- (2)指定した行番号が存在しないときは、指定より大きく、かつ 一番近い行から実行を開始します。
- (3)変数はクリアーされません。

例

10 PRINT "LINE 10"

20 PRINT "LINE 20"

30 END

RUN EXE RUN 20 EXE

LINE 10 LINE 20



機能

プログラムの内容を表示します。

パラメータ

行番号:表示する最初の行番号。

ALL: POからP9までの全プログラム内容を順に表示します。

制

I. RUNモードの場合

- (1)行番号が指定されたときは指定行番号から、行番号が省略されたときは先頭の行から順にプログラム内容を表示します。
- (2)プログラム内容は順に自動的に表示されますので、止めたいときは(STOP)キーを押します。再び次の行以降を表示させたいときは医キーを押します。
- (3)プリンタ接続時のプリントモード(*PRT"点灯中)では表示は 止まらず順次、早い速度で表示します。

II. WRTモードの場合

- (1)行番号が指定されたときは指定行番号から、行番号が省略されたときは先頭の行からプログラム内容を表示します。
- (2)WRTモードでは1行ごとに表示して、編集可能状態となりますので、編集が必要ないときはそのまま■キーを押しますと次の行へ進みます。なお■キーに続けて押しますと、直前の行に戻ります。
- ●ALL指定があるときはPOから順にP9までの全プログラム内容を表示して行きます。このときはWRTモードでも順に送られ、編集することはできません。
- ●パスワード設定中は実行できません。 ※LIST ALLはLIST Aと省略することもできます。

例

LIST IN LIST 30 EXE

PASS "パスワード" 文字列

(パス)

機能

パスワードを設定または解除します。

パラメータ

パスワード: 1~8文字の文字列

説明

- (1)パスワードが設定されていないときにこの命令を実行しますと、 全プログラムエリア(P0~P9)にパスワードが設定されます。
- (2)パスワードが設定されているときにこの命令を実行しますと、 現在設定されているパスワードと後から実行したパスワード が一致したときのみ、パスワードが解除されます。パスワー ドが一致しないときはプロテクトエラー(ERR8)となります。
- (3)パスワードは1~8文字の文字列で構成され、スペース、アルファベット、数字、特殊記号などが使えます。但し、「"」自身は使えません。
- (4)パスワードが設定されているとき、LIST、LIST ALL、LIST #, NEW、NEW ALL、NEW # などのコマンドは使えず、またWRTモードでの行番号■もエラー(ERR8)となり実行できません。
- (5)プログラム中では使えません。
- (6)電源スイッチオフでもパスワードは保持されます。
- (7)パスワードが設定されているときに、SAVEまたはSAVE ALL文によりプログラムをテープに記録しますと、パスワードも同時に記録されます。パスワードが設定されているプログラムを、テープからLOADまたはLOAD ALL文により読み込んだ場合は、プログラムについているパスワードが設定されます。なお、現在パスワードが設定されているときに、異なるパスワードのついたプログラムをテープから読み込むことはできません。(ERR8)

注 意

パスワード設定後にパスワードを忘れてしまったときは、本体裏面のオールリセットボタンを押して、全プログラムとメモリーをクリアーしてください。

例

PASS "CASIO"

SAVE (ALL) ("ファイル名") (セーブ(オール))

機 能 プログラムをカセットテープに記録します。

パラメータ ALL:全プログラムエリアのプログラムを記録。 ファイル名:1~8文字の文字列。省略可。

説明 (1)ALLが省略された場合は、現在指定されているプログラムエリアの内容を記録します。

(2) ALLがついた場合は、POからP9までの全プログラムエリア の内容を記録します。

(3)パスワードが設定されている場合は、パスワードをつけて記録しますので、LOADコマンドにより読み込んだときに同じパスワードがつきます。

※SAVE ALLはSAVE Aと省略できます。

SAVE EXE SAVE "CASIO"EXE SAVE ALL "PB"EXE

LOAD [ALL] ["7r1n2"] (n-f(t-n))

機能プログラムをカセットテープから読み込みます。

パラメータ ALL:全プログラムエリアのプログラムを読み込む。 ファイル名:1~8文字の文字列。省略可。

説明 (1)ALLが省略された場合は、現在指定されているプログラムエリアに"SAVE"で記録されたプログラムを読み込みます。

- (2)ALLがついた場合は、POからP9までのプログラムエリアに "SAVE ALL"で記録されたプログラムを読み込みます。
- (3)パスワードつきで記録されたプログラムを読み込みますと、 記録したときと同じパスワードが設定されます。 ※LOAD ALLはLOAD Aと省略できます。

SAVEとLOADの関係

	LOAD	LOAD "ファイル名"	LOAD ALL	LOAD ALL "ファイル名"
SAVE	0	×	×	×
SAVE "ファイル名"	0	0	×	×
SAVEALL	×	×	0	×
SAVE ALL "ファイル名"	×	×	0	0

但し、ファイル名は同一のものです。 ○…読み込める ×…読み込めない

VERIFY (*ファイル名*) 文字列

(ベリファイ)

機 能 カセットテープ上のプログラムやデータの記録状態をチェック します。

パラメータ ファイル名:1~8文字の文字列。省略可。

説 明 (1)ファイル名が指定された場合は、同一ファイル名のファイル をチェックします。

- (2)ファイル名が省略された場合は、コマンド実行後に最初に現われたファイルをチェックします。
- (3)チェック方式は、記録状態の型式をチェックします。(パリティーチェックといいます)

例 VERIFY IXE VERIFY "PROG1" IXE

CLEAR

A

(クリアー)

機能全ての変数をクリアーします。

説 明 (1)全ての変数をクリアーし、数値変数には Ø を、文字変数には ヌル(何もない)を入れます。

- (2)このコマンドはプログラム中に書き込んでも、マニュアルでも使えます。
- (3) FOR・NEXTループ (102ページ参照) 中ではループ制御変数も クリアーするために、NEXT文実行時にエラーとなります。 ※CLEARコマンドはVACとしても同じに使えます。

END

(エンド)

機能

プログラムの実行を終了します。

説明

プログラムの実行を終了しますので、次にプログラムがあって も実行しません。

STOP

P

(ストップ)

機能

プログラムの実行を一時停止します。

説 明

- (1)プログラムの実行を一時的に停止し、"STOP"を表示して入力待ちとなります。
- (2) 停止は医キーにより実行を再開します。
- (3)STOP文により停止しているときに、「STOP)キーを押しますと、 プログラムエリアと行番号を表示します。
- (4) STOPによる停止中は™キーによる計算が行なえます。

【**LET**】 { 数值変数=数 式 } 文字変数=文字式 }

(レット)

機 能 左辺の変数に右辺の式の値を代入します。

説 明 (1)数値型変数には数値式が、文字型変数には文字式が対応します。

(2)LETは省略することができます。

例 10 LET X=12

20 LET Y=X 12+2*X-1

30 PRINT Y

40 A\$= "CASIO"

50 B\$= "PB-110"

60 PRINT AS; B\$

70 END

REM 注 釈 文字列

(リマーク)

P

機能注釈を表わす文です。

説明 (1)プログラム中に書き込み、REM以降は注釈文として扱われ何も実行されません。

(2)同一行内に実行させたいコマンドを書き込む場合は、REM文の前にマルチステートメント(:コロン)を書いてください。

例 10 INPUT "R",R

20 $S=\pi*R12:REM MENSEKI$

30 PRINT S

40 END

(インプット)

機能

キーボードからデータを変数に入力します。

パラメータ

メッセージ:文字列。

変数名:数値変数名または文字変数名。

説明

- (1)キーボードから指定した変数に入力します。
- (2)メッセージがある場合、メッセージを表示し、続けて*?"を表示します。
- (3)メッセージが省略された場合、"?"のみが表示されます。
- (4)データ入力の最後には堅キーを押します。
- (6)データ入力待ちのときに**エ**キーだけを押すと、ヌル (何もない)入力となり、変数が数値変数のときはエラー(ERR2)となります。

- 10 INPUT A
- 20 INPUT "B\$=",B\$
- 30 INPUT "C\$=",C\$, "D\$=",D\$

機能

キーボードから1文字を入力する関数です。

説明

- (1)キーボードからのキー入力を1文字分だけ受け入れます。
- (2)数字、アルファベット、記号がキー入力できます。
- (3)読み込まれたデータは1文字の文字型となります。
- (4) *? "は表示せず、入力待ちにもなりませんので、通常はIF文と組み合わせて使います。

※KEY\$はKEYと省略することもできます。

- 10 PRINT "INPUT(6>";
- 20 A\$= " "
- 30 K\$=KEY\$
- 40 IF K\$= "THEN 30
- 50 A\$=A\$+K\$
- 60 IF LEN(A\$)<6 THEN 30
- 70 PRINT A\$
- 80 END
- 6 文字をキーボードから受けつけます。

PRINT 〔出力要素〕 [{ ; } 〔出力要素〕]* (プリント)

機能

出力要素を表示します。

パラメータ

出力要素:出力制御関数(CSR)、数式、文字式。

説明

- (1)出力要素を表示します。出力制御関数がつく場合は、それに よって決められた位置から表示します。
- (2)数式、文字式ではその値を表示します。
- (3)出力要素が数式の場合は、値の前に符号桁(+,-)がつきますが、+符号は空白として表示されます。

 - ●数値型表示——」」」」」……」 符号 出力要素
- (4)出力要素が数式で仮数部が10桁以上の場合は、11桁目を四捨 五入して表示します。また、仮数部以外に符号桁と指数部が あるときは指数記号(E)と指数部2桁を表示します。
- (5)出力要素と出力要素の区切りは、と;が使え、、のときは前の出力要素を表示後停止し(STOP点灯)、■キーにより、一度表示をクリアーしてから、次の出力要素を表示します。区切りが;のときは前の出力要素に続けて次の出力要素を表示します。
- (6)出力要素が全て省略されたとき(PRINTのみ)は、表示をクリアーするだけで停止はしません。
- (7) ②と押すプリントモードで印字中は、PRINT文を実行しても表示は停止しません。
- (8)SET文により数値をフォーマット化することができます。

例

10 PRINT 1/3

20 PRINT "A="; A

30 PRINT "SIN 30", SIN 30

40 PRINT "END";

50 PRINT

60 END

CSR 出力位置指定 数式

(シーエスアール

機 能 指定した位置から出力要素を表示します。

パラメータ 出力位置指定:数式で、値は小数点以下切り捨てとなります。

0 ≦指定〈12

説明 (1)PRINT文中で用い、出力要素の出力位置を指定します。

(2)出力位置の与え方は左端を0とします。



The state of the s

10 FOR I=0 TO 11
20 PRINT CSRI; "A"; CSR 11-I; "B"

30 NEXT I

40 END

●AとBの文字が図キーを押すごとに左右から移動します。

GOTO

分岐先行番号 行番号

#プログラムエリア番号

(ゴートゥー)

機能

指定された分岐先へ無条件で分岐します。

パラメータ

分岐先行番号:1~9999の行番号 (1≦行番号<10000)

プログラムエリア番号:0~9の1文字

説 明

(1)指定された分岐先へ分岐します。

(2)分岐先が行番号の場合は、現在のプログラムエリア内の指定 行へ分岐し、プログラムを実行します。分岐先行番号が存在 しない場合は、エラー(ERR4)となります。

(3)分岐先がプログラムエリア番号の場合は、指定されたプログラムエリアへ分岐し、先頭からプログラムを実行します。 ※分岐先行番号、プログラムエリア番号に数式も使えます。

何

10 PRINT "START";

20 GOTO 100

30 PRINT "LINE 30"

40 END

100 PRINT "LINE 100"

110 GOTO 30

ON 分岐条件

分岐条件 **GOTO** [分岐先][,[分岐先]]* ^(P)

分岐先は { **分岐先行番号 #プログラムエリア番号 (オン∼ゴートゥー)**

機 能 分岐条件に従って指定された分岐先へ分岐します。

パラメータ 分岐条件:数式で、値は小数以下切り捨てとなります。 分岐先行番号:1~9999の行番号(1≦行番号<10000) プログラムエリア番号:0~9の1文字

説 明 (1)分岐条件の式の値の整数部により分岐します。分岐先は先頭 から順に式の値が1の場合、2の場合……と割り当てられま す。

ON A GOTO $\frac{100}{A=1}$, $\frac{200}{A=2}$, $\frac{300}{A=3}$,

- (2)式の値が1より小さいか、または相当する分岐先が書いてないときは分岐せずに、次の文を実行します。
- (3)分岐先は一行に納まるまで、いくつでも書けます。

例 10 INPUT A

20 ON A GOTO 100.200.300

30 PRINT "OTHER"

40 GOTO 10

100 PRINT "LINE 100":GOTO 10

200 PRINT "LINE 200":GOTO 10

300 PRINT "LINE 300":GOTO 10

• $1 \sim 3$ を入力すると $100 \sim 300$ 行に分岐し、それ以外では "OTHER"を表示します。

IF 分岐条件 THEN (文[:文]) 分岐先

文] * [元

★分岐先は { 気

サプログラムエリア番号

(イフ~ゼン)

機能

分岐条件が成立したとき、THEN以降の文を実行します。また THEN以降が分岐先の場合は分岐します。

パラメータ

分岐条件:比較式

分岐先行番号:1~9999の行番号(1≦行番号<10000)

プログラムエリア番号:0~9の1文字

説 明

- (1)分岐条件が成立したとき、THEN以降の文を実行または分岐 先へ分岐します。
- (2) 分岐条件が成立しなかったときは、次の行を実行します。
- (3)分岐条件は比較式 $(=、 +、 <、 >、 \le , \ge)$ により判断します。
 - = 左辺と右辺が等しい
- * 左辺と右辺が等しくない
- < 左辺より右辺が大きい
- > 左辺より右辺が小さい
- ≦ 左辺より右辺が大きい か等しい
- ≥ 左辺より右辺が小さい か等しい
- (4) 2つ以上分岐条件がある場合は、THENの後にIF文を続けることができます。

IF~THEN IF~THEN.....

※THENの後が文の場合は、THENのかわりに;が使えます。

- 10 N=6
- 20 PRINT CSR N; "f";
- 30 K\$=KEY\$
- 40 IF K\$="4"THEN N=N-1:IF N<0THEN N=0
- 50 IF K\$="6"THEN N=N+1:IF N>11THEN N=11
- 60 PRINT
- 70 GOTO 20
- "↑"が 4 キーを押すと左に、 6 キーを押すと右に動きます。

FOR制御変数名=初期値 数式 NFXT 制御変数名 (フォー~トゥー~ステップ・ネクスト)

INEXT MALE (19 19 NO NO 19X1)

機能

FOR文からNEXT文までの間を制御変数を初期値から終値まで刻み幅で変化させながら繰り返します。

パラメータ

制御変数名:単純変数名で、配列変数は使えません。

初期値:数式 終値 :数式

刻み幅:数式。省略したときは1の値

説明

- (1)FOR文からNEXT文までの間を制御変数を初期値から終値まで、刻み幅で変化させながら繰り返し、制御変数が終値を超えたとき繰り返しを終了します。
- (2)初期値が終値を超えている場合は、FOR~NEXTの間を1度 だけ実行します。
- (3)刻み幅は負数も使え、省略した場合は1となります。
- (4) FOR文とNEXT文は必ず1対1で対応していなければなりません。また、FOR文に対応するNEXT文は、FOR文より後に書きます。
- (5) FOR~NEXTのループは次のように入れ子構造にすることができます。

10 FOR I=1 TO 10

20 FOR J=11 TO 20-

30 PRINT 1; ":"; J

40 NEXT J

50 NEXT I

60 END

- (6)入れ子構造にすることをネスティングともいい、4重までできます。
- (7) FOR~NEXTループを終了したとき、制御変数は終値を超えたときの値となります。
- (8) FOR~NEXTループからの外への飛び出しは可能ですが、IF 文、GOTO文などでループ内へ飛び込むとエラーになります。 なお、ループから飛び出したときも、ループの中であること を記憶していますので、NEXT文で終了させない限りネスティングを重ねていきます。

GOSUB

分岐先行番号

#プログラムエリア番号

0~9の1文字

(ゴーサブ)

機能

指定された分岐先へサブルーチン分岐します。

パラメータ

分岐先行番号:1~9999の行番号 (1≦行番号<10000)

プログラムエリア番号:0~9の1文字

説明

- (1)指定された分岐先へサブルーチン分岐します。サブルーチンからの戻りはRETURNの実行により行なわれます。
- (2) サブルーチンの中からさらにサブルーチンを引用することをネスティングといい、8段までできます。
- (3) RETURNによりGOSUB文の次の文に戻ります。
- (4)GOSUB文によりサブルーチン分岐したときに、IF文やGOTO 文などで次の文に戻すと、ネスティングは記憶されたままで すので、必ずRETURNで戻してください。
- (5)分岐先行番号が存在しない場合はエラー(ERR4)となります。 ※分岐先行番号、プログラムエリア番号に数式も使えます。

例

- 10 PRINT "MAIN 10"
- 20 GOSUB 100
- 30 PRINT "MAIN 30"
- 40 END
- 100 PRINT "SUB 100"
- 110 GOSUB 200
- 120 RETURN
- 200 PRINT "SUB 200"
- 210 RETURN

RETURN

P

(リターン)

機能

サブルーチンから復帰します。

説明

サブルーチンを呼んだ直後の文へ復帰します。

ON <u>分岐条件</u> GOSUB [分岐先] [,[分岐先]]*

機 能 分岐条件に従って指定された分岐先のサブルーチンへ分岐します。

パラメータ 分岐条件:数式で、値は小数以下切り捨てとなります。 分岐先行番号:1~9999の行番号(1≦行番号<10000) プログラムエリア番号:0~9の1文字

説明 (1)分岐条件の式の値の整数部によりサブルーチン分岐します。 分岐先は先頭から順に式の値が1の場合、2の場合……と割 り当てられます。

ON B GOSUB $\frac{1000}{B=1}$, $\frac{2000}{B=2}$, $\frac{3000}{B=3}$

- (3)式の値が1より小さいか、または相当する分岐先が書いてないときは分岐せずに、次の文を実行します。
- (3)分岐先は一行に納まるまで、いくつでも書けます。

例 10 INPUT A

20 ON A GOSUB 100,200,300

30 GOTO 10

100 PRINT "SUB 100": RETURN

200 PRINT "SUB 200": RETURN

300 PRINT "SUB 300": RETURN

●1~3を入力すると各々のサブルーチンへ分岐します。

DATA 〔<u>データ</u>〕〔,〔<u>データ</u>〕〕* _{定数}

(データ)

機能

データを収納します。

パラメータ

データ:文字定数または数値定数

説明

- (1) READ文で読み取るデータを書く為に用います。
- (2)データは、で区切って複数個書くことができます。
- (3)データ文だけを実行しても何もしません。
- (4)文字定数の中に、を含むときは、データの両端を"で囲んでください。

DATA ABC, DEF, "GHI, JKL",

(5)データを省略すると長さ0の文字列を表わします。

DATA A, ,B → DATA A, "",B

DATA , → DATA "",""

DATA → DATA ""

P

機能

DATAの内容を読み取ります。

パラメータ

変数名:数値変数または文字変数。配列変数も可。

説明

- (1)現在指定されているDATA文の中のデータを順に割り当て、 指定された変数に代入します。
- (2)数値変数には数値型のデータのみ読み取れます。
- (3) DATA文の中のデータは、行番号の小さい方から大きい方へ、また同一DATA文中では先頭から順に読まれます。
- (4)READ文で必要なデータを読んだ後、次のREAD文で読まれるのは、そのさらに後にあるデータです。
- (5)プログラムの動作の初めには、どのデータも指定されません。 READ文の最初の実行で、そのREAD文のあるプログラムエ リアの先頭のデータが読まれ、以後はこのときのプログラム エリアのデータが順に読まれていきます。
- (6) RESTORE文により読み込むデータの指定を変えることができます。
- (7) READ文の変数よりDATA文中のデータが少ないときはエラー(ERR4)となります。
- (8)DATA文中のデータの先頭にスペースがあるときは読みとば します。

- 10 DATA 1,2,3
- 20 READ A,B
- 30 PRINT A;B
- 40 DATA 4,5
- 50 READ C,D,E
- 60 PRINT C;D;E
- 70 END
- DATA文から順にデータを読み込み、表示します。

RESTORE 〔行番号〕

(レストア)

機能

READ文で読むデータの位置を指定します。

パラメータ

行番号:数式で、値は小数以下を切り捨てとなります。

1 ≤行番号 < 10000

説明

- (1) READ文で読むデータのあるDATA文を指定します。
- (2)行番号を省略すると、データの指定を解除します。この後最初に実行するREAD文により、そのREAD文のあるプログラムエリアの先頭にあるデータが指定され、読まれます。
- (3) 行番号を指定すると、RESTORE 文が存在するプログラムエリアの行番号が指定されます。以後のREAD文では、そのときのプログラムエリアのデータが次々に読まれます。
- (4)指定された行番号が存在しないときや指定された行番号以降にDATA文が存在しないときは、エラー(ERR4)となります。

- 10 DATA 1.2.3
- 20 DATA 4,5
- 30 READ A, B, C, D, E
- 40 RESTORE 10
- 50 READ F.G
- 60 RESTORE 20
- 70 READ H. I
- 80 PRINT A;B;C;D;E;F;G;H;I
- 90 END

PUT (*ファイル名*)変数1〔,変数2〕 文字列

(プット)

機能

カセットテープにデータを記録します。

パラメータ

ファイル名:1~8文字の文字列。省略可。

変数1,変数2:記録する変数範囲の指定

説明

(1)カセットテープに変数の内容を記録します。

(2)変数の指定は次のように書きます。

PUT A,A(100) ……変数 A~A(100)の内容

専用文字変数 \$ の内容を記録する場合は \$ を最初に書き込みます。

(3)マニュアルでもプログラム中に書き込んでも使えます。

GET (*ファイル名*)変数1〔,変数2〕

(ゲット)

(A)

機能

カセットテープに記録されているデータを変数に読み込みます。

パラメータ

ファイル名:1~8文字の文字列。省略可。

変数1,変数2:読み込む変数の指定

説明

(1)カセットテープに記録されているデータを指定された変数に読み込みます。

(2)変数の指定は次のように書きます。

GET A ………変数 A に読み込む

GET A,Z ……変数 A ~ Z に読み込む

GET A,A(100) ……変数A~A(100)に読み込む

- (3) PUTにより記録した変数名とGETにより読み込む変数名は一致していなくてもかまいません。
- (4)読み込もうとする変数より記録されているデータが少ない場合は、記録されているデータだけ、先頭の変数から順に読み込みます。
- (5)マニュアルでもプログラム中に書き込んでも使えます。

機能

ビープ音を発生させます。

パラメータ

0:低音。

1: 高音。

省略した場合は∅と同じ。

説明

(1)低い音と高い音のビープ音を発生させます。

(2)マニュアルでも使えます。

- 10 \$= "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ":N=0
- 20 FOR I=1 TO 10
- 30 A\$=MID\$ (RAN# * 26 + 1.1)
- 40 PRINT CSR4; "<"; A\$; ">";
- 50 FOR J=1 TO 30
- 60 K\$=KEY\$: IF K\$=""THEN80
- 70 NEXT J
- 80 IF K\$=A\$ THEN BEEP 1:N = N + 1:GOTO 100
- 90 BEEP 0
- 100 PRINT: NEXT I
- 110 PRINT N:
- 120 IF N > 10 THEN END
- 130 FOR I=1 TO 10
- 140 BEEP 0:BEEP 1
- 150 NEXT I
- ●表示された文字に対応するアルファベットキーを押します。

DEFM 〔増設メモリー数〕

(ディーイーエフエム)

能

メモリーの増設をします。

パラメータ

増設メモリー数:数式で、値は小数以下切り捨てとなります。 省略可。0 ≤増設メモリー数 ≤196。(OR-1⑥装着時)

製 明

- (1)メモリー(変数エリア)の増設を行ないます。
- (2) 増設メモリー数は1個単位で残りステップ数に応じて任意に 指定できます。
- (3)メモリー1つ増設するごとに8ステップ必要となりますので、 プログラムエリアのステップ数は減少します。
- (4)配列変数を使用し、データメモリーを多く必要とするときに 使用します。
- (5) 増設メモリー数を省略した場合は、現在設定されているメモ リー数を表示します。
- (6)マニュアルでもプログラム中に書き込んでも使え、マニュア ルで実行した場合は新しい設定状態(増設メモリー数+基本メ モリー数26)を表示します。プログラム中に書き込んで実行し た場合は新しい設定状態は表示されません。
- (7)残りステップ数よりも多くのメモリーを増設しようとした場 合は、エラー(ERR1)となります。
- (8)増設したメモリーをクリアーにして、最初の26個に戻すには、 DEFM 0を指定します。

例

DEFM 10 E

***UAR:36

DEFM EXE

***UAR:36

10 DEFM 10

20 FOR I=1 TO 10

30 INPUT Z(1)

40 NEXT I

機能計算機の状態を設定します。

パラメータ 数式:値は小数以下切り捨てとなります。

4 ≦数式 < 9

説 明 (1)数式の値により角度単位やプリントモードの設定・解除を設 定します。

(2)設定は次の通りです。

MODE4 ········角度単位を度に設定します。

MODE5 ·······角度単位をラジアンに設定します。

MODE6 ·······角度単位をグレードに設定します。

MODE7……*PRT″を表示し、プリントモードに設定します。

MODE8……プリントモードを解除します。

- (3)これは¹⁰⁰⁰キーによる設定と同じですが、RUNモードやWRT モードの設定はできません。
- (4)入力方法は

 ローではなく、
 MODEとアルファベットキーを使います。

例 10 MODE 4

20 A=SIN 30

30 MODE 7

40 PRINT A

50 MODE 8

60 END

.

機能

数値データの出力形式(フオーマット)を指定します。

パラメータ

Fn: 小数点以下指定。

En: 有効桁数指定。

N:指定解除。

説 明

(1)数値データを出力するときの、小数点以下の桁数や有効桁数の指定を行ないます。

- (2)小数点以下指定 (Fn) では、小数点以下の桁数を 0 から 9 桁まで指定します。
- (3)有効桁数指定 (En)では、有効桁数を1から10桁まで指定します。なお、"SET E0" としたときは10桁指定となります。
- (4) "SET N"では両指定を解除します。
- (5)マニュアルでもプログラム中に書き込んでも使えます。

- 10 INPUT N
- 20 SET F5: PRINT N
- 30 SET E5: PRINT N
- 40 SET N:GOTO 10

文字関数

LEN (単純文字変数)

F

(レングス)

機 能 与えられ

与えられた単純文字変数の中の文字数を値とする関数です。

パラメータ

単純文字変数:配列変数は使えません。

説 明

(1)単純文字変数の中の文字数を数える関数です。

(2)使える文字変数は単純文字変数(A\$,Y\$等)で、配列文字変数(B\$(3)等)は使えません。

例

10 INPUT A\$

20 PRINT LEN(A\$)

30 GOTO 10

機能

専用文字変数(\$)に記憶されている文字列の、指定した位置から指定文字数を取り出す関数です。

パラメータ

位置 :数式で、値は小数点以下を切り捨てます。

1 ≦位置<101

文字数:数式で、値は小数点以下を切り捨てます。

1 ≦文字数 < 101

省略すると、位置以降の全てが指定されます。

説明

- (1)専用文字変数(\$)に記憶されている文字列の、指定した位置から指定した文字数分の文字を取り出す関数です。
- (2)位置が文字列の範囲を超えて指定されたとき(文字数より位置の方が大きいとき)は、ヌル(何もない)を与えます。
- (3) 文字列の、指定した位置以降の長さが指定した文字数より小さいときは、指定した位置以降の文字列全部を取り出します。 **MID \$(dMIDと省略することができます。

- 10 \$= "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
- 20 INPUT M, N
- 30 PRINT MID\$(M,N)
- 40 END

機能

単純文字変数内の数字を数値に変換する関数です。

パラメータ

単純文字変数:配列変数は使えません。

説明

- (1) 単純文字変数内の数字を数値に変換します。
- (2) 文字変数の内容が数字の λ (+、-、・、**E**、**E**を含む)の場合は、そのまま数値に変換します。

A \$ = $^{-12.3}$ " のとき、VAL(A\$) → -12.3

(3)文字変数の内容が数字以外で始まっている場合は、エラーとなります。

 A = "A45" octor VAL(A$) \rightarrow x5 - (ERR 2)$

(4)文字変数の内容が数字で始まっているが、途中に数字以外が入っている場合は、最初の数字部分を数値に変換します。

A = "78A9" $O \ge 8$ $VAL(A \$) \rightarrow 78$

例

- 10 INPUT A\$
- 20 PRINT VAL(A\$)
- 30 END

STR\$(数式)

(ストリングダラー)

F

能

機

数式の値を文字(数字)に変換します。

パラメータ

数式:数值、計算式、数值变数、配列数值变数

説明

- (1)数式の値を文字に変換します。
- (2)数式が計算式の場合は、計算結果を文字に変換します。
- (3)数式が正の場合は、符号桁は削除され、数字だけとなります。

- 10 PRINT STR\$(123)
- 20 PRINT STR\$(45+78)
- 30 A=963
- 40 PRINT STR\$(A)
- 50 END

数值関数

SIN 引数 _{数式} COS 引数

TAN 引数 _{数式} E

機能

与えられた引数に対する三角関数の値を与える関数です。

パラメータ

引数:数式。

- -1440°く引数く1440° (度)
- -8πく引数く8π (ラジアン)
- 1600く引数く1600(グレード)

但し、**TAN**においては |引数|=(2n-1)*(1 直角)を除く 1 直角= $90^\circ=\frac{\pi}{2}$ rad=100grad

説明

- (1)与えられた引数に対する三角関数の値を与える関数です。
- (2)値は角度単位の設定(ミキー、モードコマンド)に従います。

ASN 引数 数式

ACS 引数 _{数式} ATN 引数 _{数式} F

機能

与えられた引数に対する逆三角関数の値を与える関数です。

パラメータ

引数:数式。ASN、ACSは-1 ≦引数 ≦1。

説明

- (1)与えられた引数に対する角度を与える逆三角関数です。
- (2)値は角度単位の設定(ピュキー、モードコマンド)に従います。
- (3) 関数の値は以下の範囲で与えられます。

-90°≤ASN X ≤90°

0°≤ACS X ≤180°

 $-90^{\circ} \le ATN X \le 90^{\circ}$

LOG 引数数式

LN 引数 数式

E

機 能 対数関数の値を与える関数です。

パラメータ 引数:数式。0<引数。

説 明 対数関数の値を与えます。

●LOG 常用対数関数 $\log_{10} x$ 、 $\log x$

●LN 自然対数関数 log_e x 、ln x

EXP 引数

F

機能指数関数の値を与える関数です。

パラメータ 引数:数式。−10100<引数≤230.2585092

説明指数関数の値を与える関数です。

EXP e^x

SQR 引数 数式

F

機能引数の平方根を与える関数です。

パラメータ 引数:数式。 0≦引数。

説 明 引数の平方根を与える関数です。

SQR \sqrt{x}

ABS 引数数式

E

機能引数の絶対値を与える関数です。

パラメータ 引数:数式。

説明引数の絶対値を与える関数です。

ABS |x|

SGN 引数 数式

F

機能引数の符号に応じた値を与える関数です。

パラメータ 引数:数式。

説 明 引数の符号に応じた値を与える関数です。

引数が正の場合、1 引数が0の場合、0

引数が負の場合、-1

INT 引数 数式

F

機 能 引数を越えない最大の整数を与える関数です。

パラメータ 引数:数式。

説 明 引数を越えない最大の整数を与える関数です。

INT $12.56 \rightarrow 12$ INT $-78.1 \rightarrow -79$

FRAC 引数 数式

F

機 能 引数の小数部を値とする関数です。

パラメータ 引数:数式。

説明 引数の小数部を値とする関数です。符号は引数の符号と一致し ます。

RND (引数,桁位置) 数式 数式

(F)

機能引数を指定した桁で四捨五入した値を与える関数です。

パラメータ 引数:数式。

桁位置:数式。値は小数点以下切り捨てとなります。

-100<桁指定<100

説明 (1)引数を指定した桁で四捨五入した値を与える関数です。

(2) 桁指定は10の桁位置乗の位置を四捨五入します。

小数点以下3桁目を四捨五入 \rightarrow RND(x, -3) 100の位を四捨五入 \rightarrow RND(x, 2)

機能

0から1の間の乱数を与える関数です。

説 明

- (1) 0 から1 の間の乱数を与える関数です。 0 < 乱数 < 1
- (2)乱数は小数点以下10桁です。

例

- 0~9の1桁の乱数を作るINT(RAN#*10)
- 1~5の1桁の乱数を作る INT(RAN#*5+1)
- 10~99の2桁の乱数を作る INT(RAN#*90+10)

DEG (度(,分(,秒))) 数式 数式 数式 数式

E

機能

60准数を10進数に変換します。

パラメータ

度:数式。

分:数式。 秒:数式。

|DEG(度, 分, 秒) | < 10¹⁰⁰

説 明

度・分・秒で示される60進数を10進数に変換します。

例

DEG(12,34,56)

12.58222222

10 INPUT A,B,C

20 PRINT DEG(A,B,C)

30 END

DMS\$ (引数) 数式

F

機 能 10進数を60進数に変換します。

パラメータ 引数:数式。 |数式|<10100

説 明 (1)10進数を60進数に変換します。

(2)変換された結果は、文字列として与えられます。

例 DMS\$(45.678) EXE

45°40°40.8

10 INPUT A

20 \$=DMS\$(A)

30 PRINT\$

40 END

データバンク用コマンド

NEW#

M

(ニュークロスハッチ)

機能

データバンクデータの消去

説明

(1)データバンクに記憶されているデータを全て消します。

(2)パスワード設定中は実行できません。

(3)WRTモードでのみ実行できます。

例

MODE 1

NEW #EX

MODE 🛭

LIST#

M

(リストクロスハッチ)

機能

データバンクデータを全て表示します。

説明

- (1)データバンクに記憶されているデータを記録された順に表示します。
- (2)表示される内容はレコードナンバー(記録された順番)とメモデータです。
- (3)データバンクデータは順に自動的に表示されますので、止めたいときはImmキーを押します。再び次を表示させたいときはImmキーを押します。
- (4)プリントモード(■図と押す)では表示は止まらず、順次早い 速度で表示します。
- (5)パスワード設定中は実行できません。
- (6)メモインモード(1000回と押す)では実行できません。

例

LIST#

SAVE井 ("ファイル名")

(セーブクロスハッチ)

機 能 データバンクデータをカセットテープに記録します。

パラメータ

ファイル名:1~8文字の文字列。省略可。

説 明

- (1)データバンクに記憶されているデータを全て、カセットテー プに記録します。
- (2)SAVE、SAVE ALLではデータバンクデータを記録しません ので、メモデータは必ずこのSAVE#で記録してください。
- (3)パスワードが設定されている場合は、パスワードをつけて記 録しますので、LOAD#コマンドにより読み込んだときに同 じパスワードがつきます。
- (4)メモインモードでは実行できません。

SAVF# SAVE#"CASIO"

LOAD井 (*ファイル名*)

M

(ロードクロスハッチ)

機 能 データバンクデータをカセットテープから読み込みます。

パラメータ

ファイル名:1~8文字の文字列。省略可。

説 明

- (1)カセットテープに記録されているデータバンクデータを読み 込みます。
- (2)パスワードつきで記録されたデータバンクデータを読み込み ますと、記録したときと同じパスワードが設定されます。
- (3)すでにデータが入っている場合は、前のデータをクリアーし てから新たなデータを読み込みます。
- (4)メモインモードでは実行できません。

例

LOAD#EXE LOAD# "CASIO" E

READ‡ 変数名〔,変数名〕*

(リードクロスハッチ)

能

データバンクデータを読み取ります。

パラメータ

変数名:数値変数または文字変数。配列変数も可。

明

- (1)データバンクに記憶されているデータを、順に変数に読み込 みます。
- (2)数値変数には数値型データのみ読み取られ、文字型データの場 合はエラー(ERR2)となります。
- (3)READ#で必要なデータを読んだ後、次のREAD#で読み込 まれるのは、さらにその後にあるメモデータです。
- (4)データバンクデータが,で区切られているときは、,ごとに データを読みます。

例) データ

No. 1 A.X.Y

No. 2 B.Z

No. 3 C

読み込む順番

 $A \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow B \rightarrow Z \rightarrow C$

- (5)読むべきデータがない場合はエラー(ERR4)となります。
- (6) RESTORE # (125ページ参照) により読み込むデータの順番 を変更することができます。
- (7)データバンクデータの先頭にスペースがある場合は、スペー スを読み飛ばします。
- (8)データバンクデータが "(ダブルクォーテーション)で囲ま れているときは、"の中の文字列を読み込みます。

〈メモデータ〉 〈プログラム〉

No. 1 1.2.3

10 A=0

No. 2 4, 5, 6

20 READ#\$

No. 3 7,8.9

30 IF \$=" " THEN 60

40 A=A+VAL(\$)

No. 4 10 .

50 GOTO 20

60 PRINT " $\Sigma x = "$; A

70 END

●電子メモから数値データを読み込み、合計を求めます。

RESTORE:

「 {行番号 #プログラムエリア番号}]

(レストアクロスハッチ)

機 能 データバンクデータを検索し、READ#で読むメモデータの順 番を設定します。

パラメータ

検索文字列 : 文字式。文字列の場合は""で囲みます。

行番号

:数式。0<行番号<10000

プログラムエリア番号:数式。0≦プログラムエリア番号<10

説 明

- (1)データバンクデータを検索し、次のREAD#で読むデータの 順番を設定します。
- (2)パラメータとデータ検索の関係は次のようになっています。
 - ①RESTORE #

検索文字列以降が省略された場合には、次のREAD#で読 むデータは先頭からとなります。

- ②RESTORE#"検索文字列" 検索文字列を先頭に含むデータを検索し、該当するデータ が次の READ # で読まれます。
- ③RESTORE # "検索文字列"。 { Ø } 0が指定された場合は②(省略)と同じになります。 1が指定された場合は、検索したデータを含む行の先頭デ ータが、次のREAD#で読まれます。
- ④RESTORE \sharp "検索文字列", $\left[\left\{ \begin{smallmatrix} 0\\1 \end{smallmatrix}\right\}\right]$, $\left\{ \begin{smallmatrix} 7\\4\\7 \end{smallmatrix}\right\}$ 可以下番号 検索を実行して該当するメモデータがない場合、指定され た行番号またはプログラムエリアに分岐します。
- ※②および③において、該当するメモデータがない場合はエ ラー(ERR4)となります。
- ※④で、分岐先行番号が存在しないときや、分岐先プログラ ムエリアにプログラムが存在しないときはエラー(ERR4) となります。

例

〈メモデータ〉

No. 1 SUZUKI, 347-4811, SHINJUKU

No. 2 KOMATSU, 045-211-0821, YOKOHAMA

No. 3 SATO, 06-314-2681, OSAKA

No. 4 SHIMIZU, 075-351-1161, KYOTO

〈プログラム〉

10 RESTORE#

20 READ# \$

30 PRINT \$

40 RESTORE#"K"

50 READ# \$

60 PRINT \$

70 RESTORE # "KY", 1

80 READ# \$

90 PRINT \$

100 RESTORE # "AA", 1, 200

110 READ# \$

120 PRINT \$

130 END

200 PRINT"MEMO END"

210 END

先頭に記憶されているデー タを表示します。

頭文字がKであるデータを 表示します。

先頭2文字がKYであるデータ を検索し、そのデータのある 行の先頭データを表示します。

先頭 2 文字が AA であるデータがないときは行番号200へ分岐します。

RUN 🕮

EXE

EXE

EXE

SUZUKI KOMATSU SHIMIZU MEMO END

WRITE‡ (メモデータ(,メモデータ)*) ^式 (ライトクロスハッチ)

機能データバンクデータの書きかえまたは削除をします。

パラメータ メモデータ:数式および文字式。文字列の場合は""で囲みます。

説 明 (1)現在 RESTORE # 等で指定されているレコードナンバーのデータバンクエリアにメモデータを書き込みます。

- (2)該当レコードのデータの有無にかかわらず、新たに書き込まれます。
- (3)メモデータが全て省略されて実行されたときは、そのレコードにあったメモデータを消去します。
- (4)メモデータが複数個あるときは、,で区切って書くことができます。このときのデータは,といっしょに一行に書き込まれます。
- (5)WRITE#で書き込まれた後のレコードナンバー指定は、書き込まれた次のメモデータとなります。

- 10 REM WRITE 20 RESTORE# 30 WRITE#"A,B,C" 40 RESTORE# 50 FOR I=1 TO 3 60 READ# \$:PRINT\$;
- 70 NEXT I
- 80 PRINT" "
- 90 REM CHANGE
- 100 RESTORE#
- 110 FOR ⊫1 TO 3
- 120 WRITE# STR\$(I)
- 130 NEXT I
- 140 RESTORE#
- 150 FOR I=1 TO 3

第6章

PB-110を活用しよう

この章ではPB-110をもっと活用していただくために、すぐに使えるサブルーチン集や豊富にあるPB-100シリーズのソフトを利用する方法等について説明しております。 BASICプログラムについて多少なりとも理解されましたなら、この章をお読みになってよりいっそう活用してみてください。

6-1 楽しいサブルーチン集

ここではゲームに使うと楽しめるプログラムを入力、出力、その他の3つに分類してサブルーチンとして記載しています。

これ等のサブルーチンを継ぎ合わせるだけでも、楽しいゲームができると思います。

実際の使われ方は135ページまたは第7章のライブラリー編を参照してください。

■入力サブルーチン

①プログラム実行後、キーをはなすまで先に進まない。

1000 IF KEY\$+"" THEN 1000

- ※KEY\$関数とIF文により、キーが押されているかを判断し、押されていれば行番号1000を繰り返します。
- ②設定した範囲の整数だけを入力する。

1000 INPUT "LEVEL(1-9)", N

1010 N=INT N

1020 IF N<1 THEN 1000

1030 IF N>9 THEN 1000

- ※設定した範囲(ここでは | から9までの整数)をIF文により判断させ、範囲内でなければ 再入力とします。
- ③一定の文字数だけ入力を受けつける。

1000 A\$=""

1010 FOR B=1 TO 7

1020 \$=KEY\$: IF \$="" THEN 1020

1030 A\$=A\$+\$:BEEP

1040 NEXT B

- ※FOR・NEXT文により7文字分繰り返します。行番号1020のKEY\$関数とIF文により、キーを押していなければ行番号1020を繰り返し、キーを押したときだけ行番号1030で文字変数A\$に記憶させます。
- ④1 文字分のキー入力が 0 から 9 の数字キーでなければ再入力します。

1000 \$=KEY\$

1010 IF \$<"0" THEN 1000

1020 IF \$> "9" THEN 1000

※ KEY\$ 関数で入力された | 文字が、*0″より小さいか*9″より大きければ戻ります。文字も キャラクター表(165ページ)の順で大小比較ができます。

0** "のかわりに**A"とし、***9** "のかわりに*****Z"とすれば、アルファベット26文字のどれかのキーを押したときだけ先に進むようになります。

- - 1000 \$=KEY\$
 - 1010 IF \$="4" THEN X=X-1: IF X<0 THEN X=0
 - 1020 IF \$="6" THEN X=X+1: IF X>11 THEN X=11
- ※表示位置の指定を変数 X で行なうとします。 $\boxed{4}$ キーが押されれば行番号 $\boxed{0}$ $\boxed{$
- ⑥ 回キーを押すと音が早く鳴り、 ②キーを押すと音がゆっくりと鳴る。

1000 N=20

1010 \$=KEY\$

1020 IF \$="8" THEN N=N-2

1030 IF \$="2" THEN N=N+2

1040 FOR I=1 TO N:NEXT I

1050 BEEP 1

1060 GOTO 1000

- ⑦キーを押している時間をはかる。

1000 BEEP 0:N=0

1010 IF KEY\$="" THEN BEEP 1:RETURN

1020 N=N+1

1030 GOTO 1010

※低音を鳴らした後、キーが押されていれば行番号1020でカウントを繰り返し、キーをはなしたときに高音を鳴らして戻ります。

■出力サブルーチン

①一定時間キャラクターを表示後、表示をクリアーする。

1000 PRINT "♠";

1010 FOR V=1 TO 100

1020 NEXT V

1030 PRINT

※行番号1000で^{*}♠ *を表示させた後、行番号1030で表示をクリアーにします。行番号1010の FOR文中の終値「100」を変えることにより、表示している時間が変わります。 ②文字を1文字づつ音とともに表示する。

1000 \$="PB-110"

1010 FOR V=1 TO LEN(\$)

1020 PRINT MID\$(V,1);

1030 BEEP 1

1040 NEXT V

※専用文字変数(\$)に記憶された文字列を、FOR・NEXT文で | 文字づつ順に取り出して表示させます。表示されるときにそのつどBEEP音を鳴らします。

③キャラクターが左から右へ音とともに移動する。

1000 FOR A=0 TO 11

1010 PRINT CSRA; "*";

1020 BEEP 0

1030 PRINT CSRA; "";

1040 NEXT A

※表示位置はFOR・NEXT 文を使い 0 から11までとし、行番号1010でまず***を表示させ、音を鳴らしたあとに行番号1030で表示されていた***を消します。

④2つのキャラクターを同じ位置に交互に表示させ、動きを作る。

1000 FOR V=1 TO 10

1010 PRINT CSRX; "*"; BEEP 1

1020 PRINT CSRX;"+";:BEEP 0

1030 NEXT V

※表示位置はあらかじめ変数 X に数値を代入しておき、 $FOR \cdot NEXT$ 文によりI0回***″と**+″を交互に表示させます。

⑤キャラクターが転がりながら左から右に移動する。

1000 A\$="+":B\$="X"

1010 FOR X=0 TO 11

1020 PRINT CSRX;A\$;:BEEP 0

1030 PRINT CSRX; "; BEEP 1

1040 C\$=A\$:A\$=B\$:B\$=C\$

1050 NEXT X

※FOR・NEXT文により*+"と"X"を交互に移動させながら表示させます。 行番号1040は入れ替えで、A\$の内容とB\$の内容をとり替えます。 ⑥同じ位置で数字がカウントアップする。

1000 FOR A=1 TO 100

1010 \$=STR\$(1000+A)

1020 PRINT CSR0; MID\$(2);

1030 NEXT A

※行番号1010で4桁の数字に変換し、行番号1020で2文字目以降を表示させます。

(7)背景となるキャラクターを動かします。

1010 FOR N=1 TO 3

1020 PRINT CSR0; MID\$(N, 12);

1030 PRINT CSR2; "*";

1040 BEEP 0

1050 NEXT N

1060 GOTO 1010

※専用文字変数(\$)に背景となるキャラクターを記憶させ、表示させる位置を変えながら表示させます。

⑧ 9 桁以内の整数に 3 桁位取(,)をつける。

100 INPUT A:A=INT A:IF ABS A>1E9
THEN 100

110 GOSUB 1000

5

900 END

1000 \$=STR\$(A):B=LEN(\$)

1010 PRINT "\\";

1020 FOR I=1 TO B

1030 PRINT MID\$(1,1);

1040 IF I\(\pm\)B THEN IF SGN A+I\(\pm\)0 THEN IF FRAC((B-I)/3)=0 THEN PRINT \(\cdot\).";

1050 NEXT I

1060 PRINT ""

1070 RETURN

※行番号1000からのサブルーチンにジャンプする前に、変数 A に数値を入力しておきます。サブルーチン内では、数値を文字化して専用文字変数(\$)に記憶させ、桁数を変数 B に記憶させます。まず行番号1010で「¥」を表示させ、次に最下桁から数えて 3 桁目の前に入るよう「,」を表示させます。行番号1060の PRINT 文は、表示を停止させるためで、この文がないとプログラムは次に進み、もし続けて PRINT 文がありますと、続けて表示してしまうからです。

■その他

①乱数により0から9までの1桁の整数を作る。

1000 R=INT(RAN#*10)

- ※乱数発生関数(RAN #)により求められる 0 く乱数く I の乱数を IO倍し、0 く乱数く IOの数値を求めたあとその整数部を取り出します。
- ②乱数により1から20までの整数を3個作る。

1000 FOR D=0 TO 2

1010 A(D) = INT(RAN# * 20 + 1)

1020 NEXT D

- ※①と同様に、乱数を20倍して 0 く乱数く20を求め、 | を加えることにより、 | く乱数く21 の数値を求めて整数部を取り出します。こうしてできた整数は | A(0)[=A]、 | A(1)[=B]、 | A(2)[=C]に代入されます。
- ③乱数によりトランプのマーク1つと1から13の数字を選び出す。

1000 \$=" \$ \$ \$ \$ "

1010 A=INT(RAN#*4+1)

1020 B\$=MID\$(A,1)

1030 C=INT(RAN#*13+1)

- ※行番号1000で専用文字変数(\$)にトランプのマーク 4 つを記憶させ、行番号1010で $I \sim 4$ の数値を作り、MID\$関数により専用文字変数に記憶されているマークの中から I つを取り出します。行番号1030では乱数により $I \sim I3$ の数値を作ります。
- ④キャラクターを左右に動かしますが、左端に行くと右端から現われ、右端に行くと左端から現われるようにする。

1000 X=5

1010 PRINT CSRX; "*";

1020 \$=KEY\$

1030 IF \$="4" THEN X=X-1:BEEP 1 :IF X<0 THEN X=11

1040 IF \$="6" THEN X=X+1:BEEP 1 :IF X>11 THEN X=0

1050 PRINT

1060 GOTO 1010

※行番号 1020 で押されたキーが $extit{Q}$ であれば行番号 1030の $extit{F}$ 文により表示位置を左にしますが、左端より出てしまうとき (X < 0) には表示位置を11(右端) にします。(日キーが押されたときも同様に表示位置を右にし、右端より出るとき ((X > 11<math>) には表示位置を(((2) にします。

- ⑤2つのキャラクターの位置が重なっているかを判断する。
 - 1000 X=3:Y=8
 - 1010 PRINT CSRX; "*"; CSRY; "#";
 - 1020 IF X=Y THEN RETURN
 - 1030 \$=KEY\$
 - 1040 IF \$="4" THEN X=X-1:BEEP 1 :IF X<0 THEN X=11
 - 1050 IF \$="6" THEN X=X+1:BEEP 1 :IF X>11 THEN X=0
 - 1060 PRINT: GOTO 1010
- ※基本的には④と同じですが、表示するキャラクターが2つあり、表示位置を変数 X・Yで 指定しています。この2つのキャラクターが重なるということは変数 Xと Yの値が等しい ときですので、行番号1020のIF文で判断させます。
- ⑥2つのキャラクターを表示させ、1つのキャラクターにもう1つのキャラクターを追いかけさせる。
 - 1000 X=INT(RAN#*12)
 - $1010 \ Y = INT(RAN # * 12)$
 - 1020 PRINT: PRINT CSRX; "*"; CSRY; "#";
 - 1030 IF X=Y THEN BEEP 1:GOTO 1000
 - 1040 IF X>Y THEN Y=Y+1
 - 1050 IF X<Y THEN Y=Y-1
 - 1060 GOTO 1020
- ※ここでは行番号1000と1010で2つの表示位置を乱数により作っています。 行番号1030ではIF文により2つの位置が一致しているかを判断します。

行番号1040と1050では変数 Y より変数 X が大きいか小さいかを判断し、「井」の表示位置を左右に移動させます。

〈サブルーチン集使用例〉

90 GOTO 40 100 FOR I=1 TO 10 110 PRINT CSRX; ** **; : BEEP 1 120 PRINT CSRY; ** + **; : BEEP 0 130 NEXT I 140 GOTO 20

このプログラムはプログラムリストの右側に書かれている例を集めたものです。 これだけでは完全なゲームとはいえませんが、けっこう楽しめます。 このように、サブルーチンの例をうまく組み合わせ、また応用して楽しいゲームを作ってみてください。

6-2 PB-100のプログラムを使う

PB-100シリーズ(PB-100、PB-200、PB-300、FX-700P、FX-802P) で作られたプログラムは、ビジネスをはじめゲームまでたくさんあり、ライブラリーも出版されています。

本機もシリーズの1つとして、この豊富なプログラムを利用できますが、本機にはPB-100シリーズ以上のコマンドを持っていますので、もっと便利な使い方もできます。ここでは、PB-100シリーズにより作られたプログラムを、本機で使ってみましょう。

■相異点

本機とPB-100シリーズの使っているBASIC言語は、ほとんど共通していますが、本機の方が多くの命令を持っていますし、一部異なる点もあります。

●追加命令

PASS (プログラム保護)

BEEP (ブザー音)

READ (DATA 文よりデータを読み込む)

DATA (データを書いておく)

RESTORE (読み込むデータの指定)

ON~GOTO (GOTO文の間接指定)

ON~GOSUB (GOSUB文の間接指定)

REM (注釈文)

●追加関数

DEG (60進数→10進数変換)

DMS\$ (10進数→60進数変換)

STR\$ (数値を数字に変換)

●変更命令

本機	PB-100シリーズ			
NEW (NEW ALL)	CLEAR(CLEAR A)			
CLEAR	VAC			
IF~THEN	IF∼;			
SAVE ALL	SAVE A			
LOAD ALL	LOAD A			
VERIFY	VER			
DEFM(プログラム書き込み可)	DEFM(マニュアルのみ可)			

変更関数

本機	PB-100シリーズ		
KEY\$	KEY		
MID\$	MID		

以上のような相異点がありますが、PB-100シリーズで作られたプログラムは、**原則としてそのまま使えます**。

実は、本機にはPB-100シリーズで作られたプログラムを判別する機能を持っています。ただし、使いやすくするためや、後からの見直しを便利にするために、本機用に手直しした方が良いと思います。

例)

PB-100シリーズ用プログラム

10 VAC

20 FOR A=1 TO 20

30 INPUT Z(A)

40 IF Z(A)>80;B=B+1:GOTO 90

50 IF Z(A)<60;C=C+1:GOTO 90

60 IF Z(A)>40;D=D+1:GOTO 90

70 IF Z(A)>20; E=E+1:GOTO 90

80 F=F+1

90 NEXT A

この例はデータを入力して、データの大きさに応じて振り分ける部分です。このようなプログラムでも、そのまま使えますが、本機用のプログラムにするには、次の点を直してください。

行番号10の"VAC"は"CLEAR"にする

10 CEEAR

行番号40から70の";"は"THEN"にする。

40 IF Z(A)>80 THEN B=B+1:GOTO 90 (以下同じ)

このプログラムでは変数の増設が必要ですので、PB-100シリーズではマニュアルで実行していたDEFM命令を、プログラムの先頭に書き込みます。

5 DEFM 20

例2)

PB-100シリーズ用プログラム

10 INPUT "I=1/0=2/P=3", N

20 IF N<1 THEN 10

30 IF N>3 THEN 10

40 GOTO N*100

このプログラムは作業に合わせて分岐先を振り分けるプログラムですが、これを本機に合わせるには、ON~GOTO文を用いて、次のように変更します。

10 INPUT "I=1/0=2/P=3", N

20 ON N GOTO 100.200.300

30 GOTO 10

このようにON~GOTO文を使うことによりスッキリできますし、判断により データNをチェックする必要がなくなります。

以上の内容に注意すれば、今迄作られている PB-100シリーズ用のプログラムがより有効に使えます。

すぐにでも色々なプログラムを使ってみたい方は、市販されている PB-100シリーズ用のプログラム集を利用できますので、とても便利です。

なお、PB-100シリーズで作成され、テープに記録されているプログラムやデータは、そのまま本機で読み込むことができますが、本機で作成され、テープに記録されているプログラムやデータは、他のPB-100シリーズで読み込めないものもあります。これ等の関係を次に示しますので、注意してお使いください。

本機→ PB-400, FX-710P

SAVE	PF	AF	MF	パス	ワート	つき
LOAD	PF	AF	MF	PF	AF	MF
LOAD	0	Y.A.		0		/
LOAD ALL		0			0	/

本機→PB-100, PB-200, PB-300, FX-700P, FX-802P

SAVE	PF	AF	MF	パス	ワード	つき
LOAD	PF	AF	MF	PF	AF	MF
LOAD	0					
LOAD ALL		0				

○ :読み込めます。

: 通過ファイル名を表示しますが読み込めません。

: 通過ファイル名も表示せず、読み込めません。

〔注意〕

●本機で作成したプログラムを他のPBシリーズ(PB-410、FX-720Pを除く) に移す場合は、プログラム中にREAD#、WRITE#、RESTORE#の命令 があってはいけません。

また、KEY\$、MID\$はPB-100シリーズではKEY、MIDとしてください。

● PB-100シリーズで作成されたプログラムを本機で実行した場合に、そのままでは正しく実行しないことがあります。

IF~THEN分岐先で、分岐先に数式が用いられている場合→エラー

□IF~THEN GOTO分岐先に訂正

6-3 あると便利なオプション

本機は本体だけでも、かなり便利に使えますが、オプションとしてカセットテープレコーダー用インタフェイス (アダプター) 〈FA-3〉とミニプリンタ〈FP-12〉 または〈FP-12S〉があります。

〈FA-3〉は本機で組んだプログラムを短時間のうちに記録したり、呼び戻したりできますし、メモリー内のデータも記録しておくことができます。

⟨FP-12⟩または⟨FP-12S⟩はプログラムやデータを印字するミニプリンタで、 プログラムのリスト(内容)を印字して保存したり、計算結果を印字することが できます。

では、各々の機能を簡単に説明していきます。

6-3-1 プログラムやデータを保存する

プログラムやデータをカセットテープに保存するには、〈FA-3〉が必要です。 FA-3とテープレコーダーの接続の仕方および注意事項については、FA-3に付属 の取扱説明書をご覧ください。ここでは主に、使い方について説明します。

■プログラムの記録および呼び戻し

本機にプログラムを記憶させていくと、次のプログラムを記憶させたいが、もう入らなくなることがあります。こんなときに、前のプログラムを消してしまっては、後でもう一度使いたいときに不便です。ここでFA-3が真価を発揮します。

プログラムを記録する命令は"SAVE"または"SAVE ALL"で、"SAVE"はP0だけとか、P9だけというように、1つのプログラムエリア内のプログラムだけを記録します。"SAVE ALL"はP0からP9までの10個のプログラムエリア内のプログラムを同時に記録します。

SAVE命令

WOOF 💋

READY Pn

→この番号のプログラムエリア内のプログラム が記録されます。

SAVE ALL命令

プログラムエリアに関係なく、P0からP9までの10個のプログラムエリア内のプログラムが記録されます。

SAVE 命令と SAVE ALL 命令は、単独のエリアだけのプログラムであるか、メインプログラムの他にもサブルーチンなどとしてプログラムを使っているかによって使い分けます。

SAVE、SAVE ALL命令ともマニュアルで実行します。

例) SAVE EXE

SAVE "CASIO"

SAVE ALL EXE

SAVE ALL "PB"

SAVE と SAVE ALL の後に続く "でかこんだ文字は、ファイル名と呼ばれるキーワードで、記録するプログラムに個別の名前をつけておけば、後で呼び戻すときに名前を指定して呼び戻せます。ファイル名は8文字以内のアルファベットや数字などを""でかこんで書きます。

プログラムの呼び戻しには"LOAD"または"LOAD ALL"を使います。LOAD 命令とLOAD ALL命令は、記録したときにSAVEまたはSAVE ALLで記録したかにより使い分けます。

呼び戻し 記録	LOAD	LOAD "ファイル名"	LOAD ALL	LOAD ALL "ファイル名"
SAVE	0	×	×	×
SAVE "ファイル名"	0	0	×	×
SAVE ALL	×	×	0	×
SAVE ALL "ファイル名"	×	×	0	0

※〇印は呼び戻し可。

※ファイル名は同一のものとする。

例) LOAD EXE

LOAD "ファイル名" EXE

LOAD ALL EXE

LOAD ALL "ファイル名" 国

LOAD命令とLOAD ALL命令により、プログラムを呼び戻すとき、プログラムの記録の仕方により次の表示が出ます。

記錄方式	表 示
SAVE	PF:
SAVE "ファイル名"	PF:ファイル名
SAVE ALL	AF:
SAVE ALL "ファイル名"	AF:ファイル名

SAVE 命令により記録したプログラムをLOAD 命令により呼び戻すとき、記録したプログラムエリアと呼び戻すプログラムエリアは同一でなくてもかまいません。

例) POのプログラムを記録

P9に呼び戻す

〈ご注意〉

プログラムを記録したり、呼び戻すときにうまくいかないことがあります。そのようなときには次の点をチェックしてください。

●記録しているときに"ERR9"が表示される。

[チェックポイント]

本体とFA-3が正しく接続されているかチェックする。

●呼び戻しているときに"ERR9"が表示される。

[チェックポイント]

テープの保存状態が悪く、伸びているようなときは、新しいテープと交換する。 テープレコーダーのヘッドがよごれているときは、市販のクリーニングキットでヘッドをクリーニングする。

テープレコーダーのトーン調整を中位にする。

●呼び戻しているときに、エラーも何も表示されずに、戻ってこない。 [チェックポイント]

テープレコーダーの出力ボリウムが低いので、最高(MAX)に近い位置までボリウムを上げる。

テープレコーダーの出力規格がFA-3に合わない。

■データバンクデータの記録および呼び戻し

データバンクに記憶させたデータを他機に移したいときや、電池を交換すると きには、データをテープに記録しておきたいものです。

では、データバンクデータをテープに記録してみましょう。

データバンクデータの記録には"SAVE#"を使います。

SAVE #命令は1度に全部のデータを記録できます。

SAVE # *ファイル名/* 8 文字以内の文字

ファイル名はプログラムの記録と同じで、8文字以内の文字を""でかこみます。

例) SAVE# "MEMO" 区

テープに記録されたデータバンクデータを呼び戻すには、"LOAD#"を使います。LOAD#命令はテープ上に記録されたデータをそのまま呼び戻し、データバンクに記憶させますので、何かが記憶されていても前のデータを消して、新たなデータを記憶します。

LOAD# "ファイル名" 8 文字以内の文字

例) LOAD# "MEMO" 國

データバンクデータを呼び戻しているとき、次のような表示が出ます。

記録方式	表示
SAVE#	MF:
SAVE# "ファイル名"	MF:ファイル名

■データの記録、呼び戻し

プログラムにはデータがつきものですが、いちいちキーボードから入力していてはめんどうなものです。

ここでは、メモリー内のデータをテープに記録して、再び呼び戻す方法を行なってみましょう。

データを記録するには"PUT"を使います。

PUT命令はファイル名をつけて、変数名で指定します。

PUT *ファイル名" 変数 1 , 変数 2 8 文字以内の文字

ファイル名はプログラムの記録と同じで、8文字以内の文字を* "でかこみます。変数名の指定は、専用文字変数(\$)があるときは最初に、次の2つの変数名で、"どこから"、"どこまで"の変数を記録するか指定します。

例)

専用文字変数(\$)とAからMまでの13個の変数の内容を記録する。

PUT \$,A,M

AからZ(10)までの36個の変数の内容を、ファイル名"CASIO"で記録する。

PUT "CASIO" A, Z(10)

※メモリーが増設してある場合。

変数名の指定はどこから、どこまでのように指定しますので、"A, Z″という指定となり、"Z, A″のような指定はできません。

なお、変数を文字変数として使っている場合でも、"A\$, Z\$"とせずに"A, Z"とすることもできます。

データの呼び戻しには"GET"を使います。

GET命令もファイル名をつけて、変数名で指定します。

例)

専用文字変数(\$)とXからZまでの3個の変数にデータを呼び戻す。

GET \$, X, Z

G(0)からG(99)までの変数に、ファイル名"PB"のデータを呼び戻す。

GET "PB" G(0), G(99)

※メモリーが増設してある場合。

GET命令により、データを呼び戻しているとき、次のような表示が出ます。

記録方式	表 示
PUT \$, A, Z	DF:
PUT "ファイル名" G, P	DF:ファイル名

6-3-2 記録を残す

プログラムを作るときに、プログラム内容を印字できれば、デバッグや内容変更にとても便利ですし、演算結果を印字して残すのも便利なものです。 ここではミニプリンタ〈FP-12〉または〈FP-12S〉を使って印字させてみましょう。 印字させるにはプリントモード(*PRT″点灯)でキー操作を行ないます。 プリントモードは四フと押すことにより指定され、四回と押すことにより解除されます。

■プログラムの印字

プログラムの内容を印字させるには、
図
フと押した後、LIST命令を実行します。
例)

次のプログラムを記録させます。

10 INPUT A

20 PRINT A*A

30 GOTO 10

記憶させた後に次の操作を行ないます。

₩Œ Z LIST Œ 印字例

LIST

10 INPUT A 20 PRINT A*A

30 GOTO 10

もし、P0からP9までの10個のプログラムエリア全部の内容を印字させたいときは、

LIST ALL

と操作します。

なお、印字後は■□と操作してプリントモードを解除してください。

■演算結果等の印字

演算結果等を印字させるには、『□フと押すか、プログラム中に"MODE 7"を書き込みます。『□フと押しますと、その後のキー操作全てが印字されますので、必要な所だけを印字させたいときは、プログラム中に書き込んだ方が便利です。
※プログラム中に書き込む場合は、『□キーではなく、『■□□(E)と押して入力します。

例)

演算結果だけを印字する。

10 INPUT A

20 MODE 7

30 PRINT A*A

40 MODE 8

50 GOTO 10

このプログラムでは、データ入力後にプリントモードを指定し、印字(表示もします)後プリントモードを解除して、再び入力に戻ります。

なお、プリントモード中ではPRINT文による表示は停止せずに、印字後次の命令に進みます。

MODE 7により印字後は、MODE 8でプリントモードを解除してください。

■データバンクデータの印字

データバンクエリアに記憶されているデータを印字させるには、■□と押した後、LIST#命令を実行します。

例) MODE I LIST # EXE

印字例

LIST #

1 JIHOU +117
2 TENKI +177
3 COLLECTCall+106
4 DENPOU +115
5 KOKUSAI.TEL+005
1
6 SHINAI.TEL +104
7 SHIGAI.TEL +105
8 NEWS.TOKYO +03540-1212
9 NEWS.NAGOYA+052
-320-1212
10 NEWS.OSAKA +06924-1212

※印字後は**◯**目と操作して、プリントモードを解除してください。

金甲のモーマイン・マーラが

テータコングエイアは記憶をおったとせーテクロでも存むには、200mmに対し、 は、LISTを含む表示します。

御井下と口では一下

9911

U961

No. 1886

- En AC 1899 子

Refut Challes

di birdinin i

THE RESERVE

a distribute

3101-94

CONTRACTOR OF STREET

100.40

an altitudent den

Charles and the contract of th

第一章

ライブラリー

7-1 カーレース

このゲームは変化するコースを右に左にとハンドルを切り、フェンスにぶつからないように長い距離を走りぬくレースです。


■プログラムリスト.

```
220 Z=Z+R: Y=Y+Q
 10 PRINT " CAR RAC
                             230 GOTO 60
    F 1"
                             500 REM TIME
 20 REEP 0: GOSUB 5
                             510 FOR U=1 TO 100:
    99
                                  NEXT U
 30 PRINT "HI-SCO:"
                             520 PRINT
    :S: "km";
                             530 BEEP 0
 40 GOSUB 500
                             540 RETURN
 50 X=6:Y=3:Z=9:T=0
                             600 REM CRASH
    : C=0
                             610 FOR I=1 TO 10
 60 PRINT
                             620 PRINT CSRX; "*";
 70 PRINT CSRY; "";
                             630 BEEP 1
     CSRX; "Q"; CSRZ
                             640 PRINT CSRX; "Q";
    * H H H *
                             650 NEXT I
 80 IF X= INTY THEN
                             660 PRINT CSR0; "<<C
    GOSUB 600
                                 RASH !!>>";
 90 IF X= INTZ THEN
                             670 GOSUB 500
     GOSUR 600
                             680 PRINT "SCORE:";
100 T=T+1
                                 T*3: "km";
110 $= KEY$
                             690 GOSUB 500
120 IF $="4" THEN X
                             700 X=6:Y=3:Z=9
    =X-1
                             710 C=C+1
130 IF $="6" THEN X
                             720 IF CK3 THEN RET
    = 1 + 1
                                 HRN
140 BEEP 0
                             730 T=T*3
150 R= RAN#*.9
                             740 IF TOS THEN S=T
160 IF RAN#>.5 THEN
                             750 PRINT
     R=-R
                             760 $="GAME OYER !!
170 IF Z+R≥12 THEN
    R=Ø
                             779 FOR T=1 TO 12
180 Q= RAN#*.8
                             780 PRINT MID$(I,1)
190 IF RAN#>.5 THEN
                                 : BEEP 1
     Q = -Q
                             790 NEXT I
200 IF Y+Q<0 THEN Q
                             800 END
    =Ñ
210 IF Z-Y<3 THEN 2
                                 計 540steps
    30
```

■ゲーム説明

使うキーは②と⑤だけで、車を左に動かすときは②キーを押し、車を右に動かすときは⑥キーを押します。

操作例 RUN 図



左右のフェンスが動き、コースが広くなったり狭くなったりします。このフェンスにぶつからないようにうまくキーを操作してください。

左のフェンスがせまっています。

車は3台あります。フェンスにぶつかるとクラッシュし、その時点の走行距離が表示されます。

<<CRASH !!>>
SCORE: 45km

クラッシュは2回までだいじょうぶですが、3回するとゲームオーバーとなります。

<<CRASH !!>>
SCORE: 234km
GAME OVER !!

7-2 スロットマシン

このゲームはあのラスベガスで有名なスロットマシンをゲームにしてみました。 まず最初に20ドルからスタートです。かけ金を考えながらタイミングよくキー を押してください。あなたはどうかな?

■プログラムリスト

```
10 N=20
                              230 RESTORE 280
 20 PRINT "YOU HAVE
                              240 FOR J=3 TO 1 ST
                                  EP -1
     $20"
 30 GOSUB 500
                              250 FOR I=1 TO 4
 40 PRINT "$": STR$
                              260 READ C$: IF C$=
                                   MID$(1,J) THEN
    (N); ": ";
                                   READ L: GOTO 3
 50 INPUT "IKURA", M
 60 IF N-M(0 THEN 4
                                  99
                              270 READ F: NEXT I:
 70 IF M40 THEN 40
                                   NEXT J
 80 N=N-H
                              280 DATA ***,30,***
 90 PRINT "$"; STR$
                                  ,25, ***, 20, <del>111</del>,
                                  15
    (N); ": "; CSR7; "
    1 1 1";
                              290 DATA **,10,**,8
100 B$="":L=0:$="##
                                  ,**,7,<del>11</del>,5,4,2,
                                  #,0,+,0,+,0
    ***<del>*</del>*****
                              300 IF L=0 THEN 340
110 FOR I=7 TO 11 S
                              310 FOR J=1 TO L*#
    TEP 2
120 PRINT CSRI; "";
                              320 N=N+1: BEEP 1:
                                  PRINT CSR1; STR
130 R= INT( RAN#*10
                                  $(N);
    +1)
                              330 NEXT J
140 PRINT CSRI: " ":
150 IF KEY$="" THEN
                              340 GOSUB 500
    120
                              350 IF N)0 THEN 40
160 BEEP 0
                              360 PRINT "GAME OVE
170 A$= MID$(R,1)
                                  R III;
                              370 END
180 R$=R$+A$
190 PRINT CSRI; A$;
                              500 REM WAIT
200 IF KEY$*" THEN
                              510 FOR Z=1 TO 200:
     200
                                   NEXT Z
                              520 PRINT : BEEP 0
210 NEXT I
                              530 RETURN
220 $=R$
```

■ゲーム説明

かけ金は1ドルから手持ちの金額まで自由にかけられます。配当金(配当金に対する倍率)は次のようになっています。

444	30	***	20
\$ \$ -	10	* * -	7
A	2	***	15
***	25	* * -	5
** - *	8		

※一印はどのマークが表示されてもかまいません。

この表示になるように、タイミングよくキーを押してください。

操作例 RUN 図

表 示
YOU HAVE \$20
\$20: IKURA?

現在の所持金が表示されます。

では5ドルをかけてみましょう。

5 EXE

\$15:		
1	1	
残り	点滅	

●いずれかのキー(英文字・数字・演算キー)を押すたびに1つずつ表示が止っていきます。

+ +

\$	1	5	11				#			
#	1	5					申		*	+
\$	1	5	::	I	K	U	R	A	?	

●うまくそろいませんでした。では今度は2ドルにしてみましょう。

2 EXE

+

+

+

\$13:			
\$13:	#		
\$13:	4	#	
\$13:	4	4	X
\$23:	4	+	X

\$23:IKURA?

5

うまくそろえば、どんどん増えますが、持ち金がなくなるとゲームオーバーです。

GAME OVER !!

7-3 パクパクゲーム

このゲームはキーをうまく操作してなるべく多くのエサを食べます。エサは出たり出なかったりします。

しかし、時々エサのかわりに虫が現われます。虫は逆におそってきますので、 一目散に逃げだします。虫に3回つかまるとゲームオーバーとなります。

■プログラムリスト

10 X=5:Z\$="\(\perp\)":P=0: T=0:N=0 20 PRINT "HI SCORE :"; STR\$(S); 30 FOR V=1 TO 100: NEXT V 40 BEEP 1 50 PRINT 60 PRINT CSRX; Z\$; 70 IF P=1 THEN 140 80 Q\$="o":0=10 90 IF RAN#>.8 THEN Q\$="%":0=20 100 IF RAN#<.7 THEN 200 110 BEEP 1 120 Y= INT(RAN#*12): IF ABS(Y-X)(2 THEN 120 130 P=1 140 PRINT CSRY; Q\$;: 0 = 0 - 1150 IF INTY=X THEN GOSUB 500 160 IF Q\$ + "%" THEN 190 170 IF X>Y THEN Y=Y +1: 60TO 190 180 Y=Y-1 190 IF 0(0 THEN P=0

200 \$= KEY\$

210 IF \$="4" THEN X =X-1:Z\$="≥": BE EP 0: 1F X(0 TH EN X=11 220 IF \$="6" THEN X =X+1:7\$="4": BE EP 0: IF X>11 T HEN X=0 230 GOTO 50 500 REM *CATCH* 510 BEEP 1 520 IF Q\$="0" THEN PRINT CSRX; "="; :T=T+10:P=0: RE TURN 530 FOR I=1 TO 10 540 PRINT CSRX; "*"; : BEEP 0 550 PRINT CSRX; "+"; : BEEP 1 560 NEXT I 570 N=N+1: IF N<3 T HEN P=0: RETURN 580 PRINT 590 IF SKT THEN S=T : PRINT "HI "; 600 PRINT "SCORE:"; STR\$(T); 610 BEEP 1: BEEP 1: END


■ゲーム説明

●使用するキーは④キーと⑥キーだけです。


④:左に進む(左端に進むと右端から出てくる)

⑤:右に進む(右端に進むと左端から出てくる)

●表示は次のようになっています。



●エサと虫は現われた後、ある一定時間で消えます。 ではゲームをスタートさせましょう。



● 3回虫につかまるとスコアーを表示して、ゲームオーバーになります。

ハイスコ<mark>アーの</mark>とき ハイスコアーでないとき HI SCORE:200 SCORE:130

★得点はエサを1個食べるごとに10点加わります。

7-4 要塞を守れ

このゲームは、左右から攻めてくる敵機から要塞を守るゲームです。 敵機は左または右のどちらかから体当りをしてきます。こちらには、1門の高 射砲しかありません。この高射砲も旧式で、一発射つと次の発射まで時間がか かります。

さて、あなたは要塞を守りきれるでしょうか。

■プログラムリスト

10 C=0:P=0:F=0:B=5 .5:0=-1:T=0 20 PRINT 30 PRINT CSR5; "[]" 49 \$= KEY\$ 50 IF C*0 THEN 80 60 IF \$="4" THEN B =5:C=-1: BEEP 1 70 IF \$="6" THEN B =6:C=1: BEEP 1 80 B=B+C 90 IF B(0 THEN C=0 :R=5.5 100 IF B>11 THEN C= 0:B=5.5 110 IF C+0 THEN PRI NT CSRB; "-"; 120 IF 0=8 THEN P=0 :T=T+ INT(ABS(0-5.5))*10:4=0: GOSUB 500 130 IF P*0 THEN 0=0 + SGN(5-0): GOT 0 170 140 IF RAN# (0.8 THE N 210 150 0=0:P=1 160 IF RAN#>0.5 THE


N 0=11 170 PRINT CSRO; "*"; : BEEP 0 180 IF 0=8 THEN P=0 :T=T+ INT(ABS(0-5.5))*10:W=0: GOSUB 500 190 IF 0=5 THEN W=1 : GOSUB 500 200 IF 0=6 THEN W=1 : GOSUB 500 210 GOTO 20 500 REM *OUT* 519 FOR T=1 TO 19 520 PRINT CSRO; "*"; : BEEP W 530 PRINT CSRO; "+"; : REEP W 540 NEXT I 550 C=0:B=5.5:O=-1 560 IF P=0 THEN RET URN 570 F=F+1:P=0 500 IF FK3 THEN RET URN 590 PRINT : PRINT " SCORE: ";T 600 END

■ゲーム説明

●使用するキーは4と目の2つです。

4:左に発射6:右に発射

●表示は次のようになっています。



●敵機は出現と同時に、要塞にどんどん向ってきます。では、ゲームスタート。



113	表	示	
	Ι]	
*]]	

●敵機が左から現われました。

4

* .	-[]	
*-	[]	
*		
↑命□	申/(*と+	の点滅
		×

●今度は右から現われましたが、まちがって④キーを押してしまいました。



●一度まちがって射ったときは、弾道が消えるまで次の発射はできません。3回体当りされるとゲームオーバーとなり得点が表示されます。

SCORE: 590

★得点はできるだけ要塞から離れた位置で敵機を射つほど高くなります。



7-5 並びかえゲーム

このゲームは不規則に並んでいる 0 から 9 の数字を正しく " 0123456789 " と 並びかえタイムを競うものです。

★あなたの腕まえは?

スコアー	評価
50未満	あなたは天才!! 運も強い。
50~69	抜群の反射神経です。
70~99	やっと人並み。もう一歩です。
100~149	まだまだ練習不足です。
150以上	何かのまちがいでしょう? もう一度どうぞ。

■プログラムリスト

	170 IF K\$="+" THEN
H;: FOR I=1 TO	60SUB 500
10: BEEP 1: NEX	130 N=N+1
TI	190 IF \$=*012345678
\$=##	9" THEN 120
PRINT : PRINT "	200 IF H=0 THEN H=N
WAIT ! >";	210 IF HON THEN H=N
A\$= STR\$(INT(220 PRINT : PRINT "
RAN#*10))	["; \$; "]";
FOR I=1 TO LEN(230 FOR I=1 TO 10
\$)	240 BEEP 0: BEEP 1
IF A\$= MID\$(I,1	250 NEXT I
) THEN 49	260 PRINT
NEXT I	270 PRINT "SCORE"; N
\$=\$+fi\$	7
IF LEN(\$)(10 TH	280 END
EN 40	500 BEEP 1
PRINT	510 IF X=0 THEN C\$=
X=5:B\$=" ":N=0	MID\$(1,1):\$=B\$
PRINT CSR0; \$; ">	+ MID\$(2): 60TO
";8\$;	540
PRINT CSRX; "*";	520 C\$= MID\$(X+1,1)
K\$= KEY\$	530 \$= MID\$(1,X)+B\$
IF K\$="4" THEN	+ MID\$(X+2)
BEEP 0:X=X-1: I	540 B\$=C\$
F X<0 THEN X=0	550 RETURN
IF K\$="6" THEN	
	\$="" PRINT : PRINT " (\langle Walt ! \rangle \rangle "; A\$= STR\$(INT(RAN#*10)) FOR I=1 TO LEN(\$) IF A\$= MID\$(I,1) THEN 40 MEXT I \$=\$+fi\$ IF LEN(\$)\(10 TH EN 40 PRINT X=5:B\$=" ":N=0 PRINT C\$R0;\$;"\rangle "; B\$; PRINT C\$RX;"*"; K\$= KEY\$ IF K\$="4" THEN BEEP 0:X=X-1: I F X\(0 THEN X=0

BEEP 0: X=X+1: I F X>9 THEN X=9 使うキーは回と回とまで、回を押すとカゴが左に移動し、回を押すとカゴが右に移動します。まキーを押すと、現在のカゴの位置にある数字をカゴに入れ、カゴに入っていた数字をかわりに置きます。

表示の見方



表示されるSCORE(点数)は作業時間で、小さい程良いのです。 なお、ハイスコアーが残るようになっていますので、最初に実行するときや、 他のプログラムを実行した後は、必ず"CLEAR™"と操作してください。



ゲームを続ける場合は、直接"RUNEX"と操作してください。 カゴに入れる順番やキーを押すタイミングにより、スコアーはどんどん縮まり ます。

7-6 陸上競技

このゲームは3つの種目からできています。

1 (P0):100m競走 2 (P1):走り幅飛び 3 (P2):ハードル これ等のプログラムは独立したプログラムエリアにしてあります。 順番としてまずP0の100m競争から始め、一定レベル以上の成績を上げれば、次の競技に進めます。最後のハードルを完走した場合には総合点も表示されます。

※このゲームは全部で1533ステップを必要としますので、増設RAMパック 〈OR-1企〉をつけてから入力してください。

■プログラムリスト

PB			
10	X=0:Y=0:W=0:Z=0	210 IF Q=0 THEN Q=D	120 Y=20-W
	:K=0:B=100	220 IF DKQ THEN Q=D	130 GOSUB #9: BEEP
20	PRINT "HI-SCO";	: 60SUB #6	140 NEXT X
	Q; "s";	230 GOSUB #9	150 FOR M=1 TO 5
30	Y=B: GOSUB #9:	240 IF D≥15 THEN #8	160 \$= KEY\$
	BEEP 1	250 PRINT "NEXT GAM	
40	IF KEY\$*" THEN	E ?";	F \$4"9" THEN 20
	GOSUB #7: GOTO	260 IF KEY\$="" THEN	a a second
	30	260	180 NEXT M
50	PRINT CSRX; "Q";	270 GOTO #1	190 GOSUB #7: GOTO
-	CSR11; "!";	343steps	40
60	FOR I=1 TO 5		200 BEEP 1
	IF KEY\$*" THEN	P1	210 FOR J=1 TO 80
	W=W+.2	10 MODE 4:K=0	220 IF KEY\$="" THEN
80	Z=Z+1	20 PRINT	249
	NEXT I	30 PRINT "HI-SCO";	230 NEXT J
	PRINT CSRX; " ";	P; "m";	240 BEEP
	FOR I=1 TO 5	40 V=B: GOSUB #9 50 H=0	250 R=W/2*(6-M)* CO
120	IF KEY\$=" THEN	60 BEEP 1	S ABS(45-J)/6
	W=W-, 2	70 FOR X=0 TO 11 S	260 FOR X=0 TO R ST
130	NEXT I	TEP .5	EP .5
140	X=X+W:W=0	80 PRINT CSRX; "Q";	270 PRINT CSRX; "o";
150	IF INTX+Y THEN	CSR11; "_";	280 Y=10: GOSUB #9
	BEEP :Y= INTX	90 \$= KEY\$	290 BEEP 1
160	IF X<0 THEN X=0	100 IF \$4"Z" THEN I	300 NEXT X
170	IF XK11 THEN 50	F \$2"A" THEN W=	310 BEEP
180	PRINT : BEEP 1	U+1	320 PRINT CSRR; "R";
190	D = RND(Z/12, -3)	110 IF \$≥"0" THEN I	330 Y=B: GOSUB #9
200	PRINT "TIME:";D	F \$4"9" THEN 60	340 E= RND(R,-3)
	; "s";	TO 200	350 IF E(2 THEN GOS
		0.000	UB #7: GOTO 40

360 PRINT "SCORE:"; 160 PRINT CSR0; "1 PA E; "m"; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 FOR I=1 TO 10: 370 IF PKE THEN P=E 170 PRINT CSRX; "Q"; BEEP 1: BEEP : : GOSUB #6 180 Z=Z+1 NEXT I 380 Y=8: GOSUB #9 190 A\$= KEY\$ 20 RETURN 390 IF F(7 THEN #8 200 IF A\$4"9" THEN 22steps 400 PRINT "NEXT GAM IF A\$2"0" THEN E ?"; H=1: BEEP 1: PR 10 PRINT : PRINT " 410 IF KEY\$="" THEN INT CSRX; ""; FOUL !!";: BEEP 410 210 IF FRAC(X/4)=0 : BEEP 420 GOTO #2 THEN X=X+1: IF 20 IF K=0 THEN K=1 H±1 THEN Z=Z+3: 456steps : RETURN GOSUB #7 P2 30 GOTO #8 220 IF A\$4"Z" THEN 10 \$=" 1 1 IF A\$2"A" THEN 39steps I I I":X=0: X=X+1: BEEP K=0:Y=2:H=0:Z=0 10 PRINT 230 H=0 20 PRINT : PRINT " 240 IF X<12 THEN 16 20 \$="GAME OVER !! HI-SCO";0; "s"; 30 Y=8: GOSUR #9 30 FOR I=1 TO 12 250 BEEP : PRINT 40 BEEP 1 260 F= RND(Z/1,1,-2 40 PRINT MID\$(I,1) 50 IF KEY\$*"" THEN) :: BEEP GOSUB #7: GOTO 270 PRINT "TIME:";F 50 NEXT I , B 5 3 20steps 60 PRINT CSR0; MID 280 IF 0=0 THEN 0=F \$(Y,11); 290 IF F(0 THEN 0=F 10 FOR U=1 TO V: N 70 PRINT CSRX; "Q"; : GOSUB #6 EXT U 80 Z=Z+1 300 GOSUB #9 20 PRINT 90 A\$= KEY\$ 310 IF F>60 THEN #8 30 RETURN 100 IF A\$≤"9" THEN 320 R= INT(COS(D*3 IF A\$2"0" THEN 50steps)*200+ SIN(E*3) H=1: REEP 1: PR *200+ COS(F*3)* INT CSRO; ""; 計 1533steps 200) 110 IF Y=1 THEN Y=Y 330 PRINT "TOTAL SC +1: IF H±1 THEN ORE";R; Points Z=Z+3: GOSUB # H m 7 340 IF T=0 THEN T=R 120 IF A\$4"Z" THEN 350 IF T(R THEN T=R IF A\$2"A" THEN : GOSUB #6 Y=Y+1: W=W+1: BE EP 603steps 130 IF Y>4 THEN Y=1 140 H=0

P0:100m競争

150 IF W(30 THEN 60

P6:BEEP効果音

P1: 走り幅飛び P7: ファウル処理

P2:ハードル


P8:ゲームオーバー処理

P9:一定時間停止用

■ゲーム説明

RUNIまたはIMICでスタートさせます。

100m競争




ランナーが点滅しますので、表示しているときにいずれかのキーを押すと前進(右に進む)します。ランナーが消えているときに押すと後退(左に進む)します。

"TIME"(経過時間)が15秒以内ですと、次の走り幅飛びに進めます。


なお、ランナーが表示される前にキーを押しますと「FOUL!!」(ファウル)となり、やり直しとなります。ファウルは1回まで許されますが、2回行なうとゲームオーバーとなります。

走り幅飛び



アルファベットキー(A~区)を押すとランナーの速度が増します。キーを押さなくても進みますが、加速がつかないとジャンプに失敗します。

ランナーが踏み切り位置にきたときに、数値キー(図~回)を押します。このとき、数字キーを押している時間により飛び出す角度がかわりますので、押す時間は短かすぎても長すぎてもいけません。




ジャンプした後はランナーが飛びます。踏み切り位置をすぎてもジャンプしないときや、ジャンプに失敗したときはファウル(FOUL!!表示)となり、1回まで許されます。

なお、ジャンプした距離が7m以下の場合は失格となり、次のハードルには進めません。


ハードル



まず、アルファベットキーを押し続けてランナーを走らせます。ランナーがハードルに近づいたらタイミング良く数字キーを押してジャンプさせます。



ハードルをいくつか飛びこえていくと、ゴールが見えてきます。



ランナーが表示される前にスタートしたり、ハードルをたおしたりするとファウルとなります。ファウルは1回まで許されます。

経過時間が60秒以上ですと、失格となり総合得点は表示されません。

●使うキー

100m競争で使うキーはWMM、企、回、MM、MM、AC、回、MM、MM以外なら、どのキーを押してもかまいません。

走り幅飛びとハードルでは、ランナーが走るときはA~②のアルファベット キーならどれでもかまいません。また、ジャンプするときは②~②の数字キーならどれでもかまいません。

エラーメッセージ一覧表

エラー ド	意味	エラー原因	対 策
1	メモリーオー バーまたはシ ステムスタッ クオーバー	ステップ数不足でプログラムが書き込めない。またはメモリーが増設できない。計算式が複雑すぎてスタックオーバーしている。	不要なプログラムをクリアするか、メモリー数を減らす。数式を分割して簡単にする。
2	構文エラー	●プログラム等に書式上の誤りがある。●代入文等で左辺の型式と右辺の型式が異なる。	●入力したプログラム等の誤 りを修正する。
3	数学的エラー	数式の演算結果が10¹⁰⁰以上の場合。数値関数の入力範囲外の場合。結果が不定または不能となる場合。	演算式またはデータを修正する。・データを判断する。
4	未定義エラー	●GOTO文、GOSUB 文の指 定行番号がない。 ●READ文またはREAD#文に 対するデータが不足している。	●指定行番号を修正する。●データ数を正しくする。
5	引数エラー	●引数を必要とするコマンド、 関数において、引数が入力 範囲外の場合。	●引数の誤りを修正する。
6	変数エラー	●増設されていないメモリーを使おうとした。●同一メモリーを数値変数と文字変数に同時に使おうとした。	適切にメモリーを増設する。同時に同一メモリーを文字変数、数値変数として使わないようにする。
7	ネスティングエラー	 サブルーチン実行中以外で RETURN文が出てきた場合。 FORループ中以外でNEXT 文が出てきたり、FOR文に 対するNEXT文の変数が異 なる場合。 サブルーチンのネスティン グが8段をこえた場合。 	●不必要なRETURN文や NEXT文を取る。 ●サブルーチンやFOR・NEXT ループをレベル内にする。
		●FORループのネスティング が4段をこえた場合。	

エラー コード	意味	エラー原因	対 策
8	パスワードエラー	●パスワードが設定されているときに、異なるパスワードを入力した。 ●パスワードが設定されているのに、LISTやNEWなどの禁止コマンドを実行した。	●正しいパスワードを入力して、パスワードを解除する。
9	オプションエラー	●テープレコーダが接続されていないのに、SAVEまたはPUTコマンドを実行した場合。 ●LOADまたはGETコマンドにより入力された信号がわれており、読み込めない場合。	 テープレコーダを接続する。 テープレコーダの再生ボリュームを下げる。 テープレコーダのTONEを中位に調整する。 テープをかえる。 テープレコーダのヘッドをクリーニングする。 プリンタを充電する。
		い場合。 ●プリンタの紙づまり。	プリンタの紙づまりを直す。

キャラクター表

		1		-Ja	,	4	,	99		4	1			_	,	
	スペース	+	_	*	/				#	\$	>	2	=	>	<	+
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	π)	(Ē	E
英大文字	A	B	C	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	P
3.04	Q	R	S	Т	U	٧	W	X	Υ	Z						
英小文字	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	ı	m	n	0	р
	q	S	r	t	u	٧	W	Х	У	z						
記号	?	9	9	0												
グラフィック	0	Σ	0	Δ	@	×	•	•	←	-	•	4	μ	Ω	1	\rightarrow
記号	%	¥		[&	_	9	0]		1					

表は左から右へ、次の段の左から右へと小さい順に並んでいます。

一番小さいキャラクターは、スペースで、一番大きいキャラクターは、グラフィク記号のヽ(IMPIPと押すと表示される)です。

フローチャートの主な記号

記号	名 称	意味
	端 子	開始、終了等
	手操作入力	キーボードからのデータ入力
	出 力	出力の機能
	処 理	あらゆる種類の処理機能
	定義済み処理	サブルーチンなど、別の場所で定 義されている命令群
	判断	いくつかの択一的径路のうち、ど の径路をとらせるかを決める判断

記号	名 称	意味
	FOR・NEXTループ	FOR文とNEXT文の間で、一定回 数分処理を行なう。
	書類	書類を媒体とする入出力機能
	流れ線	記号を結びつける機能
	給 合 子	フローチャートのほかの場所への 出口またはほかの入口
	注 釈	明瞭にするため、説明または注意を加える機能

配列変数表

																					_					
	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
В	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
D	_	_	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
E	_	_	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
F	_	_	_	-	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
G	_	_	_	=	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Н	_	-	_	_	_	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ι	_	_	_	_	_	_	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L	_	_	-	_	_	_	_	-	_	-	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
M	_	_	_	-	-	_	-	-	_	_	-	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	_	_	_	_	-	_	_	-	_	-	_	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	-	-	-	-	_	_	-	_	_	_	_	-	_	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P	_	-	-	_	_	=	=	_	_	-	=	-	_	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	_	_	-	_	-	-	_	-	_	_	-	_	_	_	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R	_	-	-	_	_	_	_	-	_	-	_	-	-	-	-	-	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8
S	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	-	_	-	=	-	-	_	_	0	1	2	3	4	5	6	7
T	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	0	1	2	3	4	5	6
U	-	_	_	_	_	-	-	-	_	_	-	_	_	-	_	-	_	-	_	_	0	1	2	3	4	5
V	_	_	_	-	_	_	_	-	_	-	-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-	0	1	2	3	4
W	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	-	-	_	-	_	_	-	0	1	2	3
X	=	-	-	_	_	-	-	-	-	=	_	-	-	-	-	-	-	_	_	_	_	-	_	0	1	2
Y	_	_	_	_	_	-	-	-	_	-	-	_	_	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-	0	1
Z	_	-	-	_	_	_	_	-	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	-	_	_	_	0
	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

表の見方

縦に並んでいる $A \sim Z$ を配列変数名として使用した場合、通常の $A \sim Z$ の変数とどこから重なるかを見ます。

例) H(0)~H(9)→H~Q

規 格

型 式:PB-IIO

基本計算機能:負数、指数、カッコを含む四則計算(加減・乗除の優先順位判別

機能つき)

組込関数機能:三角・逆三角関数(角度単位は度・ラジアン・グラジアン)、対数・

指数関数、開平、べき乗、整数化、整数部除去、絶対値、符号 化、有効桁数指定、小数点以下指定、10→60進変換、乱数、π

コマンド: INPUT、PRINT、GOTO、ON~GOTO、FOR·NEXT、

IF~THEN, GOSUB, ON~GOSUB, RETURN, READ,

DATA, RESTORE, STOP, END, RUN, LIST,

LIST ALL, MODE, SET, CLEAR, NEW, NEW ALL, DEFM, PASS, REM, BEEP, LET, SAVE, SAVE ALL,

LOAD, LOAD ALL, PUT, GET, VERIFY

NEW#, LIST#, LOAD#, SAVE#, READ#,

WRITE#, RESTORE#

プログラム関数: KEY\$、CSR、LEN、MID\$、VAL、STR\$

計 算 範 囲: ±1×10⁻⁹⁹~±9.999999999×10⁹⁹および0、内部演算は仮数部12桁

を使用

プログラム言語: BASIC(ベーシック)

ステップ数:544ステップ(OR-1E) 増設時1568ステップ)

組込プログラム数:最大10組(P0~P9)

メモリー数:標準26メモリー、および専用文字変数(\$)

スタック数:サブルーチン 8段・FOR・NEXTループ 4段

数値 6段・演 算 子 12段

表示桁数および: 仮数部10桁(負符号含む)、または仮数部8桁(負数7桁)+指

内容 数部2桁、内容 EXT、⑤、RUN、WRT、DEG、RAD、

GRA、TR、PRT、STOPの各状態表示付

表示素子:12桁ドットマトリクス液晶

主要素子: C-MOS VLSI他

電 源:リチウム電池(CR-2032)2個使用

消 費 電 カ:最大0.03W

電 池 寿 命:本体のみ 約140時間

(連続使用) オプション使用時 約70時間

オートパワーオフ:約6分 使 用 温 度:0℃~40℃

大きさ・重さ:幅165 奥行71 高さ9.8mm、119g(電池 込み)

付属 品:ソフトケース

コマンド索引

ABS 25,118	NEW(ALL)87
ACS 24,116	NEW # · · · · · 122
ASN 24,116	ON~GOSUB 104
ATN 24,116	ON~GOTO 100
BEEP 59,109	PASS89
CLEAR 72, 92	PRINT50, 97
COS 24,116	PUT · · · · · · 108,145
CSR 60, 98	RAN #······25,54,120
DATA78,105	READ78,106
DEFM 11,73,110	READ # 124
DEG 27,120	REM68, 94
DMS\$ 27,121	RESTORE78,107
END53, 93	RESTORE # 125
EXP 24,117	RETURN66,103
$FOR \sim TO \sim STEP/NEXT \cdot \cdot 57,102$	RND25,119
FRAC 25,119	RUN35, 87
GET108,145	SAVE(ALL)90,141
GOSUB 66,103	SAVE #123,143
GOTO 53, 99	SET26,82,112
IF~THEN 51,101	SGN25,118
INPUT 49, 95	SIN24,116
INT 25,53,118	SQR25,117
KEY\$ 59, 96	STOP39, 93
LEN 83,113	STR\$63,115
LET 55, 94	TAN24,116
LIST88	VAL62,115
LIST #122,147	VERIFY92
LN 24,117	WRITE# 127
LOAD(ALL) · · · · · 91,142	
LOAD # 123,144	
LOG 24,117	
MID\$ 68,114	
MODE81,111,146	

カシオ計算機株式会社営業本部

東京都新宿区西新宿2-6 新宿住友ビル (〒160) ☎03-347-4811(代表)

カシオ計算機サービスセンター

川 0166-23-8580 〒070 旭 川 市 七 条 通 り 011-231-2343 〒060 札幌市中央区南一条西12丁目 釧 路 0154-24-8575 〒085 釗川 路 市 光 陽 青 森 0177-22-7466 ₹030 青森市勝田 秋 田 0188-33-6211 〒010 秋田市中通 4) 盛 出 0196-24-2502 〒020 盛岡市本町通 3 - 19 -仙 ₹980 0222-27-1404 仙台市一 番 田丁 Щ 山形市あ 0236-42-8018 ₹990 こや町3-14-郡 Щ 0249-33-5172 〒963 福島県郡山市香久池2一川一 宇都宮 0286-34-0395 〒320 宇都宮市西大寛2-1-0272-53-3000 〒371 前 橋 市 元 総 社 町 92 F 水 0292-25-6985 〒310 水戸 市中央Ⅰ 埼 玉 0486-66-8567 〒330 大 宮 市 大 成 町 T 華 千葉市登戸町2-0472-43-1751 〒260 2 東 京 03 - 862 - 4141**〒101** 千代田区神田佐久間町2-中 央 03-583-4111 港区六本木2 〒106 城 南 03-787-3721 〒145 大田区上池台 城 西 03 - 376 - 3221〒160 新宿区西新宿 4 多 0425-23-3531 歷季 〒190 7 川 市 錦 町 3 -横 ;丘 045-211-0821 〒231 横 浜市中区弁天通り 新 潟 0252-41-4105 〒950 潟 市 米 山 新 3 長 野 0262-28-9360 〒380 長 野 市 出 田 府 0552-37-6371 〒400 甲 府 市 城 東 2 静 岡 0542-81-8085 〒420 静 岡市西中 原 1 迁 机 0534-64-1658 〒435 浜 松 西 塚 田T 市 豐 橋 ₹440 0532-53-2515 曹 橋 市 名古屋 〒460 名古屋市中区栄 4 -052-263-0454 峙 阜 〒500 0582-62-0145 岐 阜 市 雁 〒514 津 雷 0592-27-5066 市 鳥 居 田T 111 〒930 富 0764-22-2251 山市 白 銀 田丁 沢 〒920 金 沢 市 諸 江 町 0762-37-8511 下 丁 93 -来区 075-351-1161 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル 大 阪 06 - 362 - 8181〒530 大阪市北区南森町2-1-20 和歌山 0734-31-7807 〒640 和 歌山市 九家の 〒650 神戸市中央区北長狭通り4-4-18 078-392-4123 出 〒700 岡山市西古松西 0862-41-8471 福 〒720 福山市南本庄町 2 -0849-24-2830 広 082-263-1090 〒730 広島市南区 稲 0835-22-6164 〒747 防 府 市 戎 町 高 〒760 高 本公 0878-62-5240 松 市 亀 出 松 山 0899-45-2234 〒790 松山市平和通り | 福 岡 092-411-2684 〒812 福岡市博多区博多駅南 1 -崎 0958-61-8084 〒852 長 崎市宝栄町2 熊 本 096-367-0650 〒862 熊 本 市 健 軍 4 - | 鹿児島 0992-56-3575 〒890 鹿児島市上荒田町 30 -

カシオ計算機株式会社営業本部 東京報始復区四新昭2-6 新福住支ビル (〒160) 2903-347-4811(代表)



